

## INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name   | Position    | Symbol                         | Value                   | Unit  |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
| Identifikácia modelu   |             |                                | EHF46547XK<br>949596185 |       |
| Typ varnej dosky   |             |                                | Built-In Hob            |       |
| Pocet zón na varenie   |             |                                | 4                       |       |
| Pocet plôch na varenie na varenie  |             |                                | 0                       |       |
| Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne)   |             |                                | Radiant Heater          |       |
| V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm | Left Front  | Ø                              | 21,0                    | cm    |
|  | Left Rear   | Ø                              | 14.5                    | cm    |
|  | Right Front | Ø                              | 14.5                    | cm    |
|  | Right Rear  | Ø                              | 18,0                    | cm    |
| Vypocítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg  | Left Front  | EC <sup>electric cooking</sup> | 194.9                   | Wh/kg |
|  | Left Rear   | EC <sup>electric cooking</sup> | 188                     | Wh/kg |
|  | Right Front | EC <sup>electric cooking</sup> | 188                     | Wh/kg |
|  | Right Rear  | EC <sup>electric cooking</sup> | 191.6                   | Wh/kg |
| Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg   |             | EC <sup>electric hob</sup>     | 190.6                   | Wh/kg |

### EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

**Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:**

- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."