


Vestavná trouba

Návod k použití



BVR34500BGMS

CZ | SK

285.4602.55/R.AG/11.06.2019/7-2
7768286709

Prosím, čtěte nejprve tento návod.

Vážený zákazníku,

Děkujeme za výběr produktu Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoko kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržte veškerá varování a informace obsažené v návodu k použití.

Nezapomeňte, že tento návod se může vztahovat i k několika jiným modelům. Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně uvedeny.

Vysvětlení symbolů

V celém návodu k použití jsou použity následující symboly:



Důležité informace o užitečných tipech k použití.



Varování na nebezpečné situace vůči životu a majetku.



Varování na zásah elektrickým proudem.



Nebezpečí vzniku požáru.



Upozornění na horké povrchy.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

CE

1 Důležité pokyny a upozornění týkající se bezpečnosti a životního prostředí**4**

Obecná bezpečnost.....	4
Elektrická bezpečnost.....	4
Bezpečnost produktu.....	5
Určené použití.....	7
Bezpečnost dětí	7
Likvidace starého výrobku	7
Likvidace obalových materiálů.....	8

2 Obecné informace**9**

Přehled	9
Obsah balení	10
Technické parametry.....	11

3 Montáž**12**

Před montáží	12
Instalace a připojení	13
Likvidace starého výrobku	14

4 Příprava**15**

Tipy pro úsporu energie.....	15
Úvodní použití	15
Úvodní nastavení času.....	15
První čištění produktu.....	16
Výchozí ohřev	16

5 Obsluha trouby**17**

Obecné informace pro pečení, rožnění a grilování...17	17
Používání elektrické trouby.....	17
Funkce trouby	18
Ovládání řídící jednotky trouby.....	20
Tabulka časů vaření	31
Funkce Připravená jídla.....	35
Recepty na předem připravené potraviny	37
Ovládání grilu.....	43

6 Údržba a péče**46**

Obecné informace	46
Čištění ovládacího panelu	46
Čištění trouby.....	46
Odstranění dvířka trouby.....	47
Odstranění vnitřního skla dvířek.....	48
Výměna vnitřní žárovky	49

7 Odstraňování potíží**50**

1 Důležité pokyny a upozornění týkající se bezpečnosti a životního prostředí

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou předejít riziku zranění a poškození.

Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

Obecná bezpečnost

- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí zahrnutým rizikům.
Děti si nesmí se zařízením hrát.
Čištění a údržba uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez nedostatku zkušeností, aniž by byly pod dohledem nebo proškoleny.
Děti si nesmí se zařízením hrát.
- Pokud je výrobek předán jiné osobě za účelem soukromého použití nebo nepřímého použití, je třeba této osobě poskytnout také uživatelskou příručku, štítky k výrobku a další nezbytné dokumenty a díly.



- Instalaci a opravy musejí vždy provádět pracovníci autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při procesech prováděných neoprávněnými osobami, může dojít i k propadnutí záruky. Před instalací si pečlivě přečtěte pokyny.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vadný nebo vykazuje viditelné škody.
- Po každém použití zkontrolujte, zda jsou všechna funkční tlačítka vypnuta.

Elektrická bezpečnost

- Dojde-li k selhání produktu, nesmí být používán až do okamžiku opravy zástupcem autorizovaného servisu. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- Produkt zapojte pouze do uzemněné zásuvky s daným napětím a ochranou uvedenou v "Technické údaje". Uzemnění musí zajistit kvalifikovaný elektrikář, pokud používáte výrobek s transformátorem nebo bez něj. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za problémy vyplývající z neuzemnění produktu v souladu s místními směrnicemi.

- Produkt nikdy nemyjte nalitím vody na něj! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
 - Zásuvky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! Zástrčku nikdy neodpojujte tahem za kabel, vždy za zástrčku.
 - Produkt musí být během instalace, údržby, čištění nebo oprav odpojen.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
 - Spotřebič musí být nainstalován tak, aby byl ze sítě zcela odpojen. Oddělení musí být zajistěno buď zástrčkou nebo spínačem vestavěným do fixní elektrické instalace, v souladu se stavebními směrnicemi.
 - Zadní povrch trouby se při používání zahřívá. Zkontrolujte, zda není elektrické napojení v kontaktu se zadní stěnou; jinak může dojít k poškození spojů.
 - Nezachycujte napájecí kabel mezi dveřky trouby a rám a neveděte jej po horkých plochách. Jinak může dojít k roztavení izolace kabelu a následkem zkratu dojde k požáru.
 - Všechny činnosti s elektrickým zařízením a systémy mohou provádět jen autorizované osoby.
 - V případě jakýchkoli poškození vypněte přístroj a odpojte jej od napájení. Za tímto účelem vypněte domovní pojistku.
 - Zkontrolujte, zda je hodnota pojistky kompatibilní s výrobkem.
- ### Bezpečnost produktu
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a dostupné části se při používání zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných prvků. Děti do 8 let věku udržujte mimo dosah nebo pod stálým dohledem.
 - Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud váš úsudek nebo koordinaci ovlivňuje použití alkoholu a/nebo léků.
 - Dávejte pozor při používání alkoholu v pokrmech. Alkohol se při vysokých teplotách vypařuje a může způsobit požár, jelikož se vznítí, když se dostane do kontaktu s horkou plochou.
 - Nestavte žádné hořlavé materiály vedle výrobku, jelikož jeho boky se při používání zahřejí.
 - Během použití se spotřebič zahřeje. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných prvků.
 - Všechny větrací otvory musejí zůstat bez překážek.
 - Neohřívejte uzavřené plechovky a sklenice v troubě. Tlak, který se nahromadí ve sklenici/plechovce, může vést k jejímu prasknutí.

- Neumisťujte pečící plechy, nádoby či albal přímo na dno trouby. Nahromaděné horko může poškodit dno trouby.
- Nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové stěrky na čištění skla dvírek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k poničení skla.
- Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe, mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
- (Liší se podle modelu výrobku.) Správné umístění drátěné police a plechu na drátěné příhrádky Je nutné správně umístit polici a/nebo plech na příhrádku. Nasuňte polici nebo plech mezi kolejnice a zajistěte, aby byla v rovnováze, než na ni umístíte pokrmy (viz následující obrázek).



- Nepoužívejte výrobek bez předních skleněných dveří nebo s prasklými dveřmi.
- Madlo trouby není sušák pro utěrky. Nevěšte na něj utěrky, rukavice nebo podobné textilní výrobky, když je v provozu gril s otevřenými dvírkami.
- Vždy používejte tepluvzdorné rukavice při vkládání a vyjmáni nádob z horké trouby.
- Pečící papír dejte do pekáče nebo do příslušenství trouby (plech, gril, atd.) společně s jídlem a potom vše zasuňte do předehráté trouby. Odstraňte části pečícího papíru přečnívající okraje pekáče nebo příslušenství, abyste předešli nebezpečí kontaktu s topnými tělesy v troubě. Pečící papír nikdy nepoužívejte při teplotě překračující uvedenou hodnotu na obalu pečícího papíru. Pečící papír nedávejte přímo na dno trouby.
- **VAROVÁNÍ:** Než začnete žárovku vyměňovat, ujistěte se, že napájecí kabel spotřebiče je odpojen nebo jistič je vypnut,

abyste tak předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič nesmí být instalován za ozdobnými dvířky, aby se zabránilo přehřátí.

Pro bezpečný provoz:

- Ujistěte se, zda zástručka zapadla do zásuvky a nezpůsobí vznik jiskry.
- Nepoužívejte poškozený nebo nalomený prodlužovací kabel ani jiný než originální kabel.
- Ujistěte se, zda je při zapojení není na zástrčce žádná vlhkost ani kapalina.

Určené použití

- Tento výrobek je určen pro domácí použití. Komerční použití není přípustné.
- **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení je určeno jen pro vaření. Nesmí se používat na jiné účely, například k vytápění místností.
- Tento výrobek nepoužívejte k ohřívání talířů pod grilem, sušení ručníků a utěrek atd. na rukojeti a pro vytápění.
- Výrobce nezodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným použitím nebo manipulací.
- Troubu lze použít k rozmrazení, pečení, rožnění a grilování pokrmů.

Bezpečnost dětí

- **VAROVÁNÍ:** Přístupné části se mohou během používání rozehřát. Malé děti udržujte mimo dosah.
- Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů. Všechny části obalu prosím likvidujte v souladu se standardy ochrany životního prostředí.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah tohoto výrobku, pokud je v provozu, nedovolte jim hrát si s výrobkem.
- Nad spotřebič nestavte žádné předměty, na něž by děti mohly dosáhnout.
- Když jsou otevřená dvířka trouby, nevkládejte na ně žádný těžký předmět a nedovolte dětem, aby na ně sedaly. Může se převrátit nebo by se poškodily závesy dveří.

Likvidace starého výrobku

Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů:



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE). Tento produkt byl vyroben z vysoko kvalitních součástí a materiálů, které lze znova použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

Dodržování směrnice RoHS:


Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

Likvidace obalových materiálů

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Obalové materiály uschovějte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte je správně a tříďte je v souladu s pokyny pro likvidaci recyklovaného odpadu. Nelikvidujte je s běžným domácím odpadem.


2 Obecné informace

Přehled



1 Ovládací panel
2 Madlo
3 Přední dveře
4 Polohy polic
5 Střední část

6 Světlo
7 Horní topný prvek
8 Motor ventilátoru v horní části (za deskou)
9 Motor ventilátoru ve spodní části (za deskou)



1 Pole ukazatele teploty/hmotnosti
2 Zobrazení funkce
3 Pole ukazatele aktuálního času
4 Textový displej
5 Symboly menu Nastavení
6 Tlačítko začátku/konce pečení
7 Tlačítko volby nabídky pokrmů
8 Tlačítko času a nastavení
9 Tlačítko Potvrzení

10 Tlačítka Nahoru/Dolů (Krok v menu) (Výběr menu)
11 Tlačítko nastavení teploty / hmotnosti / zrychlení
12 Tlačítko Volba části trouby
13 Tlačítko Výběr funkce *
14 Tlačítko zapnout/vypnout
* V troubách se samočištěním, napařováním a vlastnostmi mikrovlnné trouby.


Obsah balení



Dodávané příslušenství se může lišit podle modelu výrobku. Všechna příslušenství popisovaná v návodu k použití nemusejí být součástí vašeho výrobku.


1. Návod k použití 2. Standardní plech

Používá se na cukroviny, mražené potraviny a velké rožněné kusy.




3. Hluboký plech

Slouží na cukroviny, velké rožněné kusy, pokrmy s vysokým obsahem tekutin a na sběr tuku při grilování.



4. Drátěná police

Slouží k rožnění a pokládání pečených, rožněných nebo v hrnci pečených pokrmů na požadované úrovni.





5. Správné umístění drátěné police a plechu na teleskopické příhrádky

(Tato funkce je volitelná. Nemusí být součástí vašeho výrobku.)

Teleskopické příhrádky umožňují snadno vkládat a vyjmout plechy a drátěnou polici.

Při používání plechu a drátěné police s teleskopickými příhrádkami, zkонтrolujte, zda jsou kolíky v zadní části stojanů na teleskopické příhrádky u okrajů drátěné police a plechu.



Technické parametry

Napětí/frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Celková spotřeba energie	3,5 kW
Typ kabelu / průřez	min.H05V-FG 3 x 1,5 mm ²
Vnější rozměry (výška/šířka/hloubka)	595 mm/594 mm/567 mm
Rozměry instalace (výška/šířka/hloubka)	**590 nebo 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Hlavní trouba	Multifunkční trouba - Trouba s duální částí
Vnitřní světlo	15/25 W
Spotřeba energie grilu	2.2 kW

* Základy: Informace na energetickém štítku elektrických trub jsou uvedeny v souladu s normou EN 60350-1 / IEC 60350-1. Tyto hodnoty jsou zjištovány za standardního zatížení s horním-dolním ohřevem nebo horkovzdušném provozu (pokud existuje).

Třída energetické účinnosti je stanovena v souladu s následujícími prioritami podle toho, zda na výrobku existují příslušné funkce nebo ne. 1-Váření s eko-ventilátorem, 2- Turbo pomalé pečení, 3- Turbo pečení, 4- Horní/dolní ohřev s ventilátorem, 5- Horní a dolní ohřev.

** Viz . Montáž, strana 12.



Technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění za účelem zvyšování kvality výrobku.



Obrázky v tomto návodu jsou schematické a nemusejí se shodovat s vaším výrobkem.



Hodnoty na štítcích výrobku nebo v doprovodné dokumentaci jsou zjištovány v laboratorních podmínkách podle příslušných norem. Podle provozních a okolních podmínek výrobku se tyto hodnoty mohou měnit.

3 Montáž

Výrobek musí být instalovat kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy. Jinak není možné uznat záruku. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při procesech prováděných neoprávněnými osobami, může dojít i k propadnutí záruk.



Za přípravu místa a elektrické instalace výrobku odpovídá zákazník.



NEBEZPEČÍ:

Výrobek musí být instalován v souladu se všemi místními a/nebo elektrickými vyhláškami.



NEBEZPEČÍ:

Před instalací zkontrolujte případné vady na výrobku. Pokud nějaké objevíte, neinstalujte jej.

Poškozené výrobky mohou ohrozit vaši bezpečnost.

Před montáží

Spotřebič je určen pro instalaci do běžně dostupných kuchyňských skříní. Mezi přístrojem a kuchyňskými stěnami a nábytkem musí zůstat bezpečnostní vzdálenost. Viz obrázek (hodnoty v mm).

- Povrchy, syntetické lamináty a lepidla musejí být tepluvzdorné (100 °C minimum).
- Kuchyňské skříně musejí být nastaveny rovně.
- Pokud je pod troubou zásuvka, mezi troubou a zásuvkou musí být instalována police.
- Spotřebič přenásejte nejméně ve dvou.




Neinstalujte přístroj vedle chladniček či mrazniček. Teplota vyzářované výrobkem zvýší spotřebu energie chladicích zařízení.



Nepoužívejte dvířka nebo madlo k přenášení či přesouvání výrobku.



Pokud má výrobek drátěná madla, zatlačte je zpět do stran výrobku po přesunutí.



* min.

Instalace a připojení

- Přístroj lze instalovat a připojovat jen v souladu se zákonními předpisy.

Elektrické zapojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce/vedení chráněného miniaturním jističem vhodného výkonu, jak je uvedeno v tabulce „Technické specifikace“.

Uzemnění musí zajistit kvalifikovaný elektrikář, pokud používáte výrobek s transformátorem nebo bez něj.

Naše společnost neodpovídá za škody vzniklé z důvodu používání výrobku bez správného uzemnění v souladu s místními předpisy.



NEBEZPEČÍ:

Výrobek smí připojit k napájení pouze autorizovaný a kvalifikovaný pracovník. Záruční lhůta výrobku začíná běžet až po řádné instalaci.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při procesech prováděných neoprávněnými osobami.



NEBEZPEČÍ:

Napájecí kabel je nutno nepřiskřípnout, ohnout či zmáčknout, nesmí přijít do styku s horkými částmi zařízení.

Poškozený napájecí kabel musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář. Jinak je zde nebezpečí zásahu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru!

- Zapojení musí splňovat národní předpisy.
- Údaje napájení musejí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje. Otevřete přední dveřka a uvidíte typový štítek.
- Napájecí kabel vašeho výrobku musí odpovídat hodnotám v rubrice "Technické parametry".



NEBEZPEČÍ:

Než zahájíte jakoukoli činnost na elektrické instalaci, odpojte výrobek od napájení.

Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!



Zástrčka napájecího kabelu musí být snadno dosažitelná i po instalaci (neveděte ji nad varnou deskou).




Během zapájení je nutné použít národní/místní elektrické předpisy a musí se použít příslušná zásuvka/vedení a zástrčka pro troubu. V případě, že jsou limity výkonu produktu mimo provozní schopnost zástrčky a zásuvky/vedení, musí být výrobek připojen přes pevnou elektrickou instalaci přímo bez použití zástrčky a zásuvky/vedení.

Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

Instalace výrobku


1. Nasuňte troubu do skříně, vyrovnejte ji a zajistěte, přitom kontrolujte, zda napájecí kabel není poškozený a/nebo přiskřípnutý.



Troubu zajistěte 2 šrouby podle obrázku.

Po instalaci zajistěte, aby všechny šrouby byly dostatečně utaženy a aby se trouba nehýbala. Pokud instalace nebyla provedena podle pokynů nebo šrouby nebyly dostatečně utaženy, za provozu se trouba může pøevrhnut.

Výrobky s chladicím ventilátorem (Nemusí být součástí vašeho výrobku.)



1 Chladicí ventilátor

2 Ovládací panel

3 Přední dveře

Vestavný ochlazovací ventilátor chladí vestavnou skříň i přední stranu zařízení.



Chladicí ventilátor běží ještě 20-30 minut, i když je trouba vypnuta.

Pokud jste pekli pomocí naprogramování časovače trouby, vypne se chladicí ventilátor na konci doby pečení zároveň se všemi funkcemi.

Poslední kontrola

1. Obsluha výrobku..
2. Zkontrolujte funkce.

Likvidace starého výrobku

- Uschovejte si originální karton od výrobku a přepravujte výrobek v něm. Dodržujte pokyny na kartonu. Pokud nemáte originální karton, zabalte výrobek do bublin nebo silného kartonu a pevně oblepte páskou.
- Aby drátená police a plech v troubě nepoškodily dveřka trouby, umístěte pásku kartonu na vnitřek dveří trouby v částech, které odpovídají poloze plechů. Přilepte dveřka trouby k bočním stěnám.
- Nepoužívejte dveřka nebo madlo ke zvedání či přesouvání výrobku.



Nevkládejte žádné předměty na výrobek a posouvejte jej ve svíslé poloze.



Zkontrolujte vzhled výrobku, zda neobsahuje škody, k nimž mohlo dojít při přepravě.

4 Příprava


Tipy pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat zařízení ekologicky a ušetřit energii:

- Používejte trnavé a smaltované nádoby, přenos tepla pak bude lepší.
- Když připravujete pokrmy, provádějte předehřívání, pokud je doporučuje návod k použití nebo recept.
- Během pečení neotevírejte často dvírka trouby.

Úvodní použití

Úvodní nastavení času



- 1 Pole ukazatele teploty/hmotnosti
- 2 Zobrazení funkce
- 3 Pole ukazatele aktuálního času
- 4 Textový displej
- 5 Symboly menu Nastavení
- 6 Tlačítko začátku/konce pečení
- 7 Tlačítko volby nabídky pokrmů
- 8 Tlačítko času a nastavení
- 9 Tlačítko Potvrzení
- 10 Tlačítka Nahoru/Dolů (Krok v menu) (Výběr menu)
- 11 Tlačítko nastavení teploty / hmotnosti / zrychlení
- 12 Tlačítko Volba části trouby
- 13 Tlačítko Výběr funkce *
- 14 Tlačítko zapnout/vypnout
- * V troubách se samočištěním, napařováním a vlastnostmi mikrovlnné trouby.


Nastavit počáteční čas

1. Když produkt poprvé zapnete, pole a symbol ☰ hodin se rozblíží. Zobrazí se text "Nastavit aktuální čas".


- Zkuste péct více než jeden pokrm v troubě současně, jakmile je to možné. Můžete vařit tak, že na drátěnou polici umístíte dve nádoby.
- Pečte více než jeden pokrm za druhým. Trouba již bude horká.
- Energií ušetříte, pokud troubu vypnete pár minut před koncem doby pečení. Neotevírejte dvírka trouby.
- Zmrzařené potraviny před vařením rozmrazte.



2. Pole hodin nastavte pomocí ↗/↖ tlačítek.
3. Stisknutím ☑ hodinu potvrďte.
4. Pole a symbol ☰ minut se rozblíží. Minutu nastavte pomocí ↗/↖ tlačítek. Stisknutím ☑ minutu potvrďte.



» Znovu se zobrazí pohotovostní displej. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.



Nastavení jazyka

Jazyk lze nastavit pouze, je-li trouba v pohotovostním stavu.

1. Stiskněte ⊖ tlačítko dokud se ☰ v menu nezobrazí symbol.



2. ☰ Symbol se na displeji rozbalí a zobrazí se možnost nastaveného jazyka.
3. Stiskněte ↗/↖ tlačítka pro výběr požadovaného jazyka.
4. Stiskněte ☑ a potvrďte nastavení.
» Znovu se zobrazí pohotovostní displej. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.
- » Tlačítka ⊖ a ⊕ jsou funkční pouze, je-li displej v tomto stavu. Všechny akce můžete provést v menu Nastavení.

i V případě výpadku napájení nebo je-li produkt odpojený a znova zapojený se znova zobrazí nabídka nastavení času.

První čištění produktu

i Povrch se může poškoditvlivem některých saponátů nebo čisticích materiálů.
Nepoužívejte agresivní saponáty, čisticí prášek/mléko ani ostré předměty při čištění.

1. Sejměte všechny obaly.
2. Setřete povrch výrobku vlhkým hadříkem nebo houbičkou a osuňte hadříkem.

Výchozí ohřev

Zahřívejte výrobek cca 30 minut, pak je vypněte. Tím dojde k odpálení a odstranění zbytků nebo vrstev z výroby.



VAROVÁNÍ!

Horké povrchy způsobují popáleniny!
Výrobek může být během používání horký.

Nikdy se nedotýkejte horkých hořáků, vnitřních částí trouby, topných prvků atd. Udržujte děti mimo dosah.

Vždy používejte tepluvzdorné rukavice při vkládání a vyjmání nádob z horké trouby.

Elektrická trouba

1. Vyjměte všechny pečící plechy a drátěnou polici z trouby.
2. Zavřete dveřka trouby.
3. Zvolte statickou pozici.

Trouba s grilem

1. Vyjměte všechny pečící plechy a drátěnou polici z trouby.
2. Zavřete dveřka trouby.
3. Zvolte nejvyšší výkon grilu; viz .
4. Zapněte troubu asi na 30 minut.
5. Vypínání grilu; viz



Při prvním použití se může na pár hodin uvolňovat kouř a zápach. To je normální.

Zkontrolujte, zda je místořádně odvětrána, abyste odstranili kouř i zápach. Vyhnete se přímému vdechování kouře a zápachu.

5 Obsluha trouby

Obecné informace pro pečení, rožnění a grilování



VAROVÁNÍ!

Horké povrchy způsobují popáleniny! Výrobek může být během používání horký. Nikdy se nedotýkejte horkých hořáků, vnitřních částí trouby, topných prvků atd. Udržujte děti mimo dosah. Vždy používejte tepluvzdorné rukavice při vkládání a vyjmání nádob z horké trouby.



NEBEZPEČÍ:

Dávajte pozor při otevírání dvířek trouby, může unikat pára. Únik páry vám může opařit ruce, obličej a/nebo oči.

Tipy pro pečení

- Používejte neprůlínavé kovové plechy nebo hliníkové nádoby nebo tepluvzdorné silikonové formy.
- Co nejlépe využijte místo na polici.
- Pečící formu vkládejte doprostřed příhrádky.
- Zvolte správnou pozici příhrádky, než troubu nebo gril zapnete. Neměňte pozici příhrádky, když je trouba horká.
- Udržujte dvířka trouby zavřená.

Tipy na rožnění

- Pokud na celé kuře, krocana a velké kusy masa nanesete např. citronovou šťávu a černý pepř před pečením, zvýšte účinnost pečení.
- Rožnění masa s kostí trvá asi o 15 až 30 minut déle než masa stejně velikosti bez kostí.
- Každý centimetr tloušťky masa vyžaduje asi 4 až 5 minut pečení.
- Maso nechte v troubě ještě cca 10 minut po době pečení. Šťávy se pak lépe rozšíří po celém kusu masa a nevýtekají při naříznutí.
- Ryby kladte na střední nebo dolní příhrádku do žáruvzdorného plechu.

Tipy na grilování

Když grilujete maso, ryby a drůbež, rychle zhnědnou, mají pěknou kůrku a nevysušují se. Ploché kusy, rožněné maso a klobásy jsou pro grilování zvláště

vhodné, což platí i pro zeleninu s vysokým obsahem vody, jako jsou rajčata a cibule.

- Pokrmy ke grilování rozmištěte na drátěné mřížce nebo do plechu s drátěnou mřížkou tak, aby pokrytá plocha neprekračovala rozměry ohřevu.
- Posuňte drátěnou polici nebo plech s grilem na požadovanou úroveň v troubě. Pokud grilujete na drátěné polici, posuňte na dolní příhrádku pečící plech pro zachytávání mastnoty. Pečící plech musí být takové velikosti, aby zakryl celou grilovací plochu. Takový plech nemusí být součástí produktu. Do pečícího plechu nalijte trochu vody pro snadnější čištění.




Potraviny, které nejsou vhodné ke grilování, představují nebezpečí požáru. Používejte na grilování jen ty potraviny, které jsou vhodné pro intenzivní žár grilu. Neumisťujte potraviny příliš daleko do zadu grilu. Je to nejlepší část a mastné potraviny se mohou vznítit.

Používání elektrické trouby

Pohyby příhrádky

Ve vaší troubě je k dispozici 6 roštů, 3 z nich ve spodní části a 3 z nich v horní části. V troubě je další drážka, do které se zasune deska střední části (A). Tento prostor při vaření nepoužívejte.



Můžete vařit ve 4 různých částech trouby.

	Horní část	Můžete vařit pouze v horní části. Hodí se pro grilování a vaření malých porcí.		Je-li horní část aktivní, na displeji se zobrazí hodnota teploty, pozice rostu, symbol vaření, symbol pohotovostního režimu, symbol času
--	------------	--	--	--

				vaření a symbol času ukončení vaření.
	Spodní část	Můžete vařit pouze ve spodní části. Hodí se pro vaření středně velkých porcí.		Je-li horní část aktivní, na displeji se zobrazí hodnota teploty, pozice rostu, symbol vaření, symbol pohotovostního režimu, symbol času vaření a symbol času ukončení vaření.
	Spodní-horní část	Současně můžete vařit v horní i spodní části. Hodí se pro vaření dvou různých částí.		Je-li spodní-horní část aktivní, na displeji se zobrazí hodnota teploty, pozice rostu, symbol vaření, symbol pohotovostního režimu, symbol času vaření a symbol času ukončení vaření.
	Jedna velká část	Vařit můžete v jedné velké části. Hodí se pro vaření velkých porcí a různých pokrmů.		Je-li aktivní jedna velká část, na displeji se zobrazí hodnota teploty, pozice rostu, symbol vaření, symbol pohotovostního režimu, symbol času vaření a symbol času ukončení vaření.

Funkce trouby

V této části jsou vysvětleny všechny funkce trouby.

Pořadí provozních režimů uvedené zde se může lišit od výbavy vašeho přístroje. Tyto funkce se týkají pouze trouby s jednou velkou částí.

Symbol	Název	Popis
	Statický (spodní a dolní ohřev)	Spodní a dolní ohřev je zapnutý současně. Používejte vždy jen jeden plech.
	Dolní ohřev	Pracuje jen spodní ohřev. Je to vhodné pro pizzu a následné opečení potravin zespodu.
	Statický + ventilátor (spodní/horní ohřev podporovaný ventilátorem)	Horní ohřev, dolní ohřev s ventilátorem (v zadní stěně) jsou zapnuté. Ventilátor rychle a rovnoměrně rozvádí horký vzduch v troubě. Používejte vždy jen jeden plech.
	Rozmrazování (s použitím ventilátoru)	Trouba se nezahřívá. Funguje pouze ventilátor (v zadní stěně). Vhodné pro rozmařování mražených pokrmů, a to pomalu při pokojové teplotě, a pro ochlazování vařených pokrmů.
	Pečení s ventilátorem	Funguje pouze ohřev v zadní stěně. Horký vzduch zahřívaný ventilátorem se rovnoměrně rozvádí po celé troubě velmi rychle pomocí ventilátoru. Ve většině případů není předehřívání nutné.

	Horní ohřev+ventilátor (horní ohřev s pomocí ventilátoru)	Horní ohřev a ventilátor v zadní stěně jsou zapnuté. Ventilátor lepe rozhání horký vzduch oproti situaci, kdy je zapnutý jen horní ohřev.	
	Pizza	Spodní ohřev a ventilátor (v zadní stěně jsou zapnuté) se spustí současně. Vhodné pro pečení pizzy.	
	Multi "3D" vaření	Horní ohřev, spodní ohřev a ohřev ventilátorem jsou spuštěné současně. Používejte vždy jen jeden plech.	
	Ekonomický gril	Je spuštěna pouze vnitřní část horního ohřevu v troubě. Vhodné pro grilování malých a středně velkých porcí masa.	
	Plný gril	Vnitřní a vnější části horního ohřevu jsou spuštěné současně. Vhodné pro grilování středně velkých porcí masa.	
	Gril + ventilátor (gril podporovaný ventilátorem)	Ventilátor v zadní části trouby je spuštěn současně s vnitřní a vnější částí topného prvku v horní části trouby. Ventilátor rychle a rovnoměrně rozvádí horký vzduch v troubě. Vhodné pro grilování středně velkých porcí masa.	
	Udržování teploty	Slouží k dlouhodobému udržování pokrmu při teplotě pro podávání. Nepoužívejte k vaření potravin.	
	Úsporné vaření s ventilátorem	Funguje pouze ohřev v zadní stěně. Pro úsporu energie můžete použít tuto funkci namísto vaření, které byste provedli pomocí ohřevu s ventilátorem při teplotách 160-220°C. Časy pečení související s touto funkcí jsou uvedeny v tabulce "Úsporné vaření s ventilátorem".	
	Pečení při nízké teplotě	Potraviny se zahřívají současně shora i zdola. Tato funkce je vhodná pro povolné pečení předem opečených / osmažených kousků masa (telecchio, jehněčího, drůbeže atd.) v otevřené nádobě při nízké teplotě. Je tak zajištěno, že bude maso šťavnaté a měkké uvnitř. Používejte prosím hygienicky vhodné druhy masa. Na varné desce, grilu atd. maso předem opeče / osmažte ze všech stran na rozplálené páni. Pět předem opečené / osmažené maso pomocí funkce „Vaření při nízké teplotě“ můžete po dlouhou dobu. Používejte vždy jen jeden plech.	
Horní část 	Ohřev s ventilátorem Úsporný ventilátor Horní topný prvek + ventilátor Plný gril + ventilátor Plný gril Rozmražení Ekonomický gril		Plný gril + S pomocí ventilátoru Rozmrazování+Rozmrazování Ekonomický gril + S pomocí ventilátoru S pomocí ventilátoru + Spodní topný prvek S pomocí ventilátoru + Pizza
Spodní část 	Ohřev s ventilátorem Úsporný ventilátor Rozmražení Dolní ohřev Pizza	Jedna velká část 	Statické Statické + ventilátor Ohřev s ventilátorom Multi vaření (3D) Pizza Horní topný prvek + ventilátor Plný gril + ventilátor
Spodní-horní část	S pomocí ventilátoru+S pomocí ventilátoru		

Plný gril
Ekonomický gril
Usporný ventilátor
Dolní ohřev
Udržování teploty
Pečení při nízké teplotě
Rozmražení

Tabulka funkcí

Tabulka funkcí uvádí funkce, které lze používat v troubě, a jejich příslušné maximální a minimální teploty.

	Funkce se liší podle modelu výrobku.
	Při nastavování blikají příslušné symboly na displeji.
	Program se zruší v případě výpadku energie. Troubu pak musíte znova naprogramovat.
	Aktuální čas nelze nastavit, zatímco trouba pracuje v libovolné funkci nebo pokud na troubě provedete poloautomatické nebo plně automatické nastavení programu.
	I když je trouba vypnutá, světlo v troubě se rozsvítí, jakmile otevřete dvírka trouby.
	Z bezpečnostních důvodů je maximální doba, již lze nastavit pro "Čas vaření" omezena na 6 hodin ve všech pozicích kromě "Uchování teplého pokrmu" a "Pečení při nízké teplotě". Funkce vaření
	Z bezpečnostních důvodů je maximální doba, již lze nastavit pro "Čas vaření" omezena na 6 hodin ve všech pozicích kromě "Uchování teplého pokrmu" a "Pečení při nízké teplotě". Funkce vaření

Jedna velká část

Funkce	Doporučená teplota (°C)	Rozsah teplot (°C)
Statické	200	40-280
Statické + ventilátor	175	40-280
Ohřev s ventilátorem	180	40-250
Multi vaření (3D)	205	40-250
Pizza	210	40-280

Horní topný prvek + ventilátor	200	40-280
Plný gril + ventilátor	200	40-280
Plný gril	280	40-280
Ekonomický gril	280	40-280
Usporný ventilátor	180	160-220
Dolní ohřev	180	40-220
Udržování teploty	60	40-100
Pečení při nízké teplotě	80	50-150
Rozmražení	-	-


Horní část

Funkce	Doporučená teplota (°C)	Rozsah teplot (°C)
Ohřev s ventilátorem	180	40-250
Horní topný prvek + ventilátor	200	40-280
Plný gril + ventilátor	200	40-280
Plný gril	280	40-280
Ekonomický gril	280	40-280
Usporný ventilátor	180	160-220
Rozmražení	-	-

Spodní část

Funkce	Doporučená teplota (°C)	Rozsah teplot (°C)
Ohřev s ventilátorem	180	40-250
Pizza	210	40-280
Usporný ventilátor	180	160-220
Dolní ohřev	180	40-220
Rozmražení	-	-

Ovládání řídící jednotky trouby



- 1 Pole ukazatele teploty/hmotnosti
 - 2 Zobrazení funkce
 - 3 Pole ukazatele aktuálního času
 - 4 Textový displej
 - 5 Symboly menu Nastavení
 - 6 Tlačítko začátku/konce pečení
 - 7 Tlačítko volby nabídky pokrmů
 - 8 Tlačítko času a nastavení
 - 9 Tlačítko Potvrzení
 - 10 Tlačítka Nahoru/Dolů (Krok v menu) (Výběr menu)
 - 11 Tlačítko nastavení teploty / hmotnosti / zrychlení
 - 12 Tlačítko Volba části trouby
 - 13 Tlačítko Výběr funkce *
 - 14 Tlačítko zapnout/vypnout
- * V troubách se samočištěním, napařováním a vlastnostmi mikrovlnné trouby.

Symboly na displeji:

- Symbol rychlého ohřevu (Urychlení)
- Symbol doby pečení
- Symbol konce času pečení
- Symbol Alarm
- Symbol pohotovostního režimu
- Symbol pečení
- Symbol aktuálního času
- Symbol nastavení
- Symbol ohřevu
- Symbol Rozmrazování
- Symbol Zámek
- Symbol Otevřené dveře
- Symbol Nastavení jasu
- Symbol Nastavení hlasitosti
- Symbol Nastavení jazyka

Symbol Sonda do masa *

Liší se podle modelu výrobku.


Provoz trouby jako jedné části

Manuální provoz

Během manuálního provozu bude trouba spuštěna nezávisle na času vaření po provedení výběru funkce a teploty. Trouba se na konci času vaření automaticky nevypne. Je třeba, aby ji vypnul uživatel.

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Z trouby vyjměte střední část. Pouze po vymnutí střední části bude časovač trouby fungovat v nastavení jedné velké části.
2. Troubu zapněte stisknutím ① tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v jedné velké části.



4. Požadovanou funkci vaření nastavte stisknutím ↗/↖ tlačítka.



5. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte °C jednou a nastavte teplotu na displeji. °C Na displeji se rozsvítí symbol a zobrazí se text "Teplota".




6. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítek. Jakmile je dosaženo požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím tlačítka.
7. Pro nastavení Urychlení stiskněte tlačítko dvakrát a aktivujte nastavení urychlení. Na displeji se zobrazí upozornění a symbol "Pasivní urychlení".
8. stiskněte libovolné nebo tlačítka a nastavení urychlení aktivujte. Na displeji se zobrazí upozornění a symbol "Aktivní urychlení". Nastavení potvrďte stisknutím .




Jakmile je nastaven urychlení provedeno, trouba se spustí v maximálním výkonu, aby dosáhla nastavené teploty. Jakmile je nastavené teploty dosaženo, symbol zmizí. Nastavení urychlení je pro funkce aktivní během kterého se zobrazí, je-li tlačítka stisknuto dvakrát.

9. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
10. Jsou-li hodnoty funkce a teploty vhodné, stiskněte tlačítko po dobu dvou sekund a začněte vařit. Vaření započne a na displeji se zobrazí "Vaření".



» Trouba se rozehřeje na nastavenou teplotu.



Symbol všech segmentůvnitřní teploty trouby se rozvíjí jakmile trouba dosáhne nastavené teploty.

Dojdě-li k otevření dvířek trouby, na displeji se zobrazí varování a/nebo symbol "Dveře otevřené".

11. Když se proces vaření dokončí, znova stiskněte tlačítko, na dvě sekundy, a vaření ukončete.



Poloautomatický provoz

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vráti do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

Při poloautomatickém provozu můžete nastavit čas, kdy se trouba zapne (čas vaření).


1. Z trouby vyjměte střední část. Pouze po vyjmutí střední části bude časovač trouby fungovat v nastavení jedné velké části.
2. Troubu zapněte stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v jedné velké části.




4. Požadovanou funkci vaření nastavte stisknutím tlačítek.




5. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte jednou a nastavte teplotu na displeji. Na displeji se rozvíjí symbol a zobrazí se text "Teplota".




6. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítek. Jakmile je dosaženo požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím tlačítka.
7. Pro nastavení Urychlení stiskněte tlačítko dvakrát a aktivujte nastavení urychlení. Na displeji se zobrazí upozornění a symbol "Aktivní urychlení".
8. stiskněte libovolné nebo tlačítka a nastavení urychlení aktivujte. Na displeji se zobrazí upozornění a symbol "Aktivní urychlení". Nastavení potvrďte stisknutím .



9. Pro nastavení času vaření držte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí "Čas vaření". současně se rozblíží symbol.



10. Stiskněte tlačítka a nastavte požadovanou dobu vaření a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. Jakmile je Čas vaření nastavený, symbol se zobrazí trvale.
11. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
12. Jsou-li hodnoty funkce, času a teploty vhodné, stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund a začněte vařit. Vaření započne a na displeji se zobrazí "Vaření".



» Trouba se zahřeje na přednastavenou teplotu a zachová tuto teplotu až do konce zvolené doby pečení.

i Symbol všech segmentů vnitřní teploty trouby se rozsvítí jakmile trouba dosáhne nastavené teploty.

i Dojde-li k otevření dveří trouby, na displeji se zobrazí varování a/nebo symbol "Dveře otevřene".

13. Po dovaření se na displeji zobrazí "Dobrou chut" a a "Pro pokračování stiskněte start" a ozve se zvukový signál.
14. Chcete-li zvukový signál zastavit, stačí stisknout libovolnou klávesu. Trouba se automaticky vypne.
15. Chcete-li, aby trouba pokračovala v provozu, stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund. Trouba bude spuštěna po neurčité časové období.

i Pokud chcete zrušit poloautomatický nebo automatický program po jejich nastavení, musíte obnovit čas vaření. Troubu můžete rovněž vypnout stisknutím tlačítka.

Plně automatický režim

V plně automatickém režimu můžete nastavit čas vaření a čas konce vaření.

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Z trouby vyjměte střední část. Pouze po vyjmutí střední části bude časovač trouby fungovat v nastavení jedné velké části.
2. Troubu zapněte stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund.

3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v jedné velké části.



4. Požadovanou funkci vaření nastavte stisknutím tlačítek.



5. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte jednou a nastavte teplotu na displeji. Na displeji se rozsvítí symbol a zobrazí se text "Teplota".



6. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítek. Jakmile je dosaženo požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím tlačítka.
7. Pro nastavení Urychlení stiskněte tlačítka dvakrát a aktivujte nastavení urychlení. Na displeji se zobrazí upozornění a symbol "Aktivní urychlení".
8. stiskněte libovolné nebo tlačítka a nastavení urychlení aktivujte. Na displeji se zobrazí upozornění a symbol "Aktivní urychlení". Nastavení potvrďte stisknutím .

i Jakmile je nastavení urychlení provedeno, trouba se spustí v maximálním výkonu, aby dosáhla nastavené teploty. Jakmile je nastavené teploty dosaženo, symbol zmizí. Nastavení urychlení je pro funkce aktivní během kterého se zobrazí, je-li tlačítka stisknuto dvakrát.

9. Pro nastavení času vaření stiskněte tlačítko "Čas vaření" na displeji. současně se rozblíží symbol.



10. Stiskněte tlačítka a nastavte požadovanou dobu vaření a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. Jakmile je Čas vaření nastavený, symbol se zobrazí trvale.

11. Na konci času vaření stiskněte v krátkých intervalech, dokud se na displeji nezobrazí "Čas konce vaření" → a současně se rozblíží symbol.



12. Stiskněte tlačítka pro nastavení požadovaného konce času vaření a stisknutím potvrďte nastavení. Jakmile je čas konce vaření nastavený → zobrazí se.
13. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
14. Jsou-li hodnoty funkce, času a času konce vaření vhodné, stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund a začněte vařit.

» » **Na displeji se zobrazí zpráva "Pohotovostní režim".** Časovač trouby automaticky vypočítá čas spuštění vaření odečtením doby pečení od konce doby pečení, které jste nastavili.

15. Vybraný provozní režim se aktivuje jakmile se čas vaření začne odpočítávat, a **na displeji se zobrazí "Vaření"** a trouba se rozehřeje na nastavenou teplotu. Udrží tuto teplotu až do konce času vaření. Světlo v troubě je během vaření po určitou dobu rozsvícené.

Symbol všech segmentů vnitřní teploty trouby se rozvíjí jakmile trouba dosáhne nastavené teploty.

Dojdě-li k otevření dveří trouby, **na displeji se zobrazí varování a/nebo** symbol "Dveře otevřené".

16. Po dovaření se na displeji zobrazí "**Dobrou chut'** a a **"Pro pokračování stiskněte start"** a ozve se zvukový signál.
17. Chcete-li zvukový signál zastavit, stačí stisknout libovolnou klávesu. Trouba se automaticky vypne.
18. Chcete-li, aby trouba pokračovala v provozu, stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund. Trouba bude spuštěna po neurčité časové období.


Pokud chcete zrušit poloautomatický nebo automatický program po jejich nastavení, musíte obnovit čas vaření. Troubu můžete rovněž vypnout stisknutím tlačítka.

Použití trouby pouze s horní nebo spodní částí Manuální provoz

Během manuálního provozu bude trouba spuštěná nezávisle na času vaření po provedení výběru funkce a teploty. Trouba se na konci času vaření automaticky nevypne. Je třeba, aby ji vypnul uživatel.

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Plech ze střední části umístěte do krytu mezi 3. a 4. mřížkou.



2. Troubu zapněte stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v horní části.



4. Stiskněte jakmile aktivujete spodní část trouby. → symbol se zobrazí vedle aktivní části trouby. Nastavení teploty a kroky pro zahájení procesu vaření jak pro spodní, tak horní část trouby se spustí současně. (Na snímcích je vybrána spodní část trouby.)



Při každém stisknutí tlačítka se aktivuje pouze spodní část, pouze horní část nebo spodní a horní část.

5. Požadovanou funkci vaření nastavte stisknutím tlačítek.




6. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte jednou a nastavte teplotu na displeji. Na displeji se rozvíjí symbol a **zobrazí se text "Teplota"**.




7. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítek. Jakmile je dosaženo požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím tlačítka.


8. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
9. Jsou-li hodnoty funkce a teploty vhodné, stiskněte tlačítko po dobu dvou sekund a začněte vařit. Vaření započne a **na displeji se zobrazí "Vaření"**.



» Trouba se rozhřeje na nastavenou teplotu.



- Když se proces vaření dokončí, znova stiskněte tlačítko, na dvě sekundy, a vaření ukončete.




Poloautomatický provoz

Při poloautomatickém provozu můžete nastavit čas, kdy se trouba zapne (čas vaření).

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

- Plech ze střední části umístěte do krytu mezi 3. a 4. mřížkou.



- Troubu zapněte stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund.
- Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v horní části.



- Stiskněte jakmile aktivujete spodní část trouby. symbol se zobrazí vedle aktívni části trouby.

Nastavení teploty a kroky pro zahájení procesu vaření jak pro spodní, tak horní část trouby se spustí současně. (Na snímcích je vybraná spodní část trouby.)



- Požadovanou funkci vaření nastavte stisknutím tlačítka.



- Chcete-li změnit teplotu, stiskněte jednou a nastavte teplotu na displeji. Na displeji se rozsvítí symbol a **zobrazí se text "Teplota"**.



- Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítka. Jakmile je dosaženo požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím tlačítka.

- Pro nastavení času vaření držte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí "Čas vaření". a současně se rozblíží symbol.




- Stiskněte tlačítka a nastavte požadovanou dobu vaření a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. Jakmile je Čas vaření nastavený, symbol se zobrazí trvale.

- Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
- Jsou-li hodnoty funkce a teploty vhodné, stiskněte tlačítko po dobu dvou sekund a začněte vařit. Vaření započne a **na displeji se zobrazí "Vaření"**. symbol zmizí zatímco symbol se zobrazí na displeji.



» Trouba se zahřeje na přednastavenou teplotu a zachová tuto teplotu až do konce zvolené doby pečení.





Dojde-li k otevření dveří trouby, **na displeji se** zobrazí varování a/nebo symbol "Dveře otevřene".

12. Po dovaření se na displeji zobrazí "**Dobrou chut'** a a "**Pro pokračování stiskněte start**" a ozve se zvukový signál.
13. Chcete-li zvukový signál zastavit, stačí stisknout libovolnou klávesu. Trouba se automaticky vypne.
14. Chcete-li, aby trouba pokračovala v provozu, stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund. Trouba bude spuštěna po neurčité časové období.



Při použití pouze horní nebo spodní části nechte nepoužitou část prázdnou, neboť se zahřeje.



Pokud chcete zrušit poloautomatický nebo automatický program po jejich nastavení, musíte obnovit čas vaření. Troubu můžete rovněž vypnout stisknutím tlačítka.

Plně automatický režim

V plně automatickém režimu můžete nastavit čas vaření a čas konce vaření.

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Plech ze střední části umístěte do krytu mezi 3. a 4. mřížkou.



Není-li střední část vložena, časovač trouby se spustí jako kdyby byla spuštěna celá část.

2. Troubu zapněte stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v horní části.



4. Stiskněte jakmile aktivujete spodní část trouby. symbol se zobrazí vedle aktivní části trouby. Nastavení teploty a kroky pro zahájení procesu vaření jak pro spodní, tak horní část trouby se spustí současně. (Na snímcích je vybrána spodní část trouby.)



Při každém stisknutí tlačítka se aktivuje pouze spodní část, pouze horní část nebo spodní a horní část.

5. Požadovanou funkci vaření nastavte stisknutím tlačítka.



6. Chcete-li změnit teplotu, stiskněte jednou a nastavte teplotu na displeji. Na displeji se rozvíjí symbol a **zobrazí se text "Teplota"**.



7. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítka. Jakmile je dosaženo požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím tlačítka.
8. Pro nastavení času vaření stiskněte tlačítko "**Čas vaření**" na displeji. a současně se rozblíží symbol.



9. Stiskněte tlačítka a nastavte požadovanou dobu vaření a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. Jakmile je Čas vaření nastavený, symbol se zobrazí trvale.

10. Na konci času vaření stiskněte v krátkých intervalech, dokud se **na displeji nezobrazí "Čas konce vaření"** současně se rozblíží.



11. Stiskněte tlačítka pro nastavení požadovaného konce času vaření a stisknutím potvrďte nastavení. Jakmile je čas konce vaření nastavený zobrazí se.

12. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
13. Jsou-li hodnoty funkce, času a času konce vaření vhodné, stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund a začnete vařit.

- » » **Na displeji se** zobrazí zpráva "Pohotovostní režim". Časovač trouby automaticky vypočítá čas spuštění vaření odečtením doby pečení od konce doby pečení, které jste nastavili.

14. Vybraný provozní režim se aktivuje jakmile se čas vaření začne odpocítávat, a **na displeji se zobrazí "Vaření"** a trouba se rozehřeje na nastavenou teplotu. Udrží tuto teplotu až do konce času vaření.

Světlo v troubě je během vaření po určitou dobu rozsvícené.



Symbol všech segmentů vnitřní teploty

troubě se rozsvítí jakmile trouba dosáhne nastavené teploty.



Dojde-li k otevření dveří trouby, na displeji se zobrazí varování a/nebo symbol "Dveře otevřené".

15. Po dovaření se na displeji zobrazí "**Dobrou chut'**" a a "**Pro pokračování stiskněte start**" a ozve se zvukový signál.
16. Chcete-li zvukový signál zastavit, stačí stisknout libovolnou klávesu. Trouba se automaticky vypne.
17. Chcete-li, aby trouba pokračovala v provozu, stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund. Trouba bude spuštěna po neurčité časové období.



Při použití pouze horní nebo spodní části nechte nepoužitou část prázdnou, neboť se zahřejí.



Pokud chcete zrušit poloautomatický nebo automatický program po jejich nastavení, musíte obnovit čas vaření. Troubu můžete rovněž vypnout stisknutím tlačítka.

Použití horní a spodní části současně

Manuální provoz

Během manuálního provozu bude trouba spuštěná nezávisle na času vaření po provedení výběru funkce a teploty. Trouba se na konci času vaření automaticky nevypne. Je třeba, aby ji vypnul uživatel.

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Plech ze střední části umístěte do krytu mezi 3. a 4. mrížkou.



Není-li střední část vložena, časovač trouby se spustí jako kdyby byla spuštěna celá část.

2. Troubu zapněte stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnutá, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v horní části.



| |
Ohřev s ventilátorem



Při každém stisknutí tlačítka se aktivuje pouze spodní část, pouze horní část nebo spodní a horní část.

4. Obě části aktivujte tak, tlačítko dvakrát. Symbol se zobrazí vedle každé části trouby.
5. Stiskněte tlačítka a vyberte vhodnou funkci vaření mezi těmito, které jsou nastavené pro obě části trouby. Například, chcete-li grilovat v horní části a pečit pečivo ve spodní části, můžete vybrat funkci Gril + Ventilátor.

Po výběru funkce se **zobrazí text a "Teplota"** a nastavení lze provést samostatně pro každou z částí. Pro tato nastavení se rozblíží symbol aktivní části.



| |
Plný grill | Ohřev s ventilátorem

6. Chcete-li změnit teplotu horní části trouby, stiskněte tlačítko jednou a získejte přístup k teplotě v horní části trouby. Ve vybrané části trouby se rozblíží symbol a **zobrazí se text "Teplota"**.



| |
Teplota

7. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítek. Když dosáhnete požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím . symbol se rozsvítí a rozblíží se symbol aktivní části.




| |
Teplota

8. Chcete-li změnit teplotu spodní části trouby, aktivujte displej spodní části trouby stisknutím tlačítka. Symbol spodní části trouby se rozblíží.



| |
Plný grill | Ohřev s ventilátorem

9. Stiskněte jednou a získejte přístup k nastavení teploty ve spodní části trouby. Ve vybrané části trouby se rozblíží symbol a **zobrazí se text "Teplota"**.



10. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítek. Když dosáhnete požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím symbol se rozsvítí a rozblíží se symbol aktivní části.



Při současném použití horní a spodní části trouby, chcete-li změnit nastavení teploty, rozdíl mezi částmi nesmí být vyšší než 80 °C. A to proto, že části budou ovlivněny teplotou každé z částí.

11. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
12. Jsou-li hodnoty funkce a teploty vhodné, stiskněte tlačítko po dobu dvou sekund a začněte vařit. Vaření započne a na displeji se zobrazí "Vaření". symboly zmizí zatímco symboly se zobrazí na displeji.



Symbol všech segmentů vnitřní teploty trouby se rozsvítí jakmile trouba dosáhne nastavené teploty.



Dojde-li k otevření dveří trouby, na displeji se zobrazí varování a/nebo symbol "Dveře otevřené".

13. Když se proces vaření dokončí, znova stiskněte tlačítko, na dvě sekundy, a vaření ukončete.



Poloautomatický provoz

Při poloautomatickém provozu můžete nastavit čas, kdy se trouba zapne (čas vaření).

Trouba se po prvním zapnutí a nastavení aktuálního času vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Plech ze střední části umístěte do krytu mezi 3. a 4. mřížkou.



Není-li střední část vložena, časovač trouby se spustí jako kdyby byla spuštěna celá část.

2. Troubu zapněte stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v horní části.



Při každém stisknutí tlačítka se aktivuje pouze spodní část, pouze horní část nebo spodní a horní část.

4. Obě části aktivujte tak, že tlačítko stisknete dvakrát. symbol se zobrazí vedle každé části trouby.




5. Stiskněte tlačítka a vyberte vhodnou funkci vaření mezi těmito, které jsou nastavené pro obě části trouby. Například, chcete-li grilovat v horní části a pečit pečivo ve spodní části, můžete vybrat funkci Gril + Ventilátor.

Po provedení výběru funkce **se zobrazí text a "Čas vaření"** a nastavení lze provést samostatně pro každou z částí. Pro tato nastavení rozblíží se symbol aktivní části.



6. Chcete-li změnit teplotu horní části trouby, stiskněte tlačítko jednou a získejte přístup k teplotě v horní části trouby. Ve vybrané části trouby se rozblíží symbol a **se zobrazí text "Teplota"**.



7. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím tlačítek. Když dosáhnete požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím symbol se rozsvítí a rozblíží se symbol aktivní části.



8. Chcete-li změnit teplotu spodní části trouby, aktivujte displej spodní části trouby stisknutím tlačítka. Symbol spodní části  trouby se rozblíží.



9. Stiskněte  jednou a získejte přístup k nastavení teploty ve spodní části trouby. Ve vybrané části trouby se  rozblíží symbol a se zobrazí text "Teplota".



10. Požadovanou teplotu nastavte stisknutím / tlačítek. Když dosáhnete požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím .  symbol se rozsvítí a  rozblíží se symbol aktivní části.

 Při současném použití horní a spodní části trouby, chcete-li změnit nastavení teploty, rozdíl mezi částmi nesmí být vyšší než 80 °C. A to proto, že části budou ovlivněny teplotou každé z částí.

11. Pro čas vaření v aktivované spodní části trouby stiskněte a  držte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí "Čas vaření". Současně se  rozblíží symboly.



12. Stiskněte / tlačítka a nastavte požadovanou dobu vaření a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. Jakmile je čas vaření nastavený,  symboly se na obrazovce zobrazí současně.

13. Při vaření v horní části trouby nejprve část aktivujte stisknutím .  symbol v horní části se rozblíží. Potom, stiskněte a  držte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí "Čas vaření". Současně se  rozblíží symboly.

14. Nastavte požadovaný čas vaření v horní části stisknutím / tlačítek a potvrzením tlačítka. Jakmile je čas vaření v horní části nastavený,  symboly se na obrazovce zobrazí současně.

15. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka.
16. Jsou-li hodnoty funkce, času a teploty vhodné, stiskněte  tlačítko po dobu 2 sekund a začněte

vařit. Vaření započne a  symboly zmizí

zatímco  symboly se zobrazí na displeji.

Nastavený čas vaření se zobrazí v horní části displeje. Zde můžete sledovat zbyvající čas.



» Trouba se zahřeje na přednastavenou teplotu a zachová tuto teplotu až do konce zvolené doby vaření.

 Symbol všech segmentů vnitřní teploty trouby se rozsvítí jakmile trouba dosáhne nastavené teploty.

 Dojdě-li k otevření dveří trouby, na displeji se zobrazí varování a/nebo  symbol "Dveře otevřené".

17. Na konci času vaření se na displeji zobrazí "Dobrou chuť" a a "Pro pokračování stiskněte start" a ozve se zvukový signál.

18. Jakmile čas vaření skončí, vyjměte jídlo z trouby. Jakmile dveře znova zavřete, vaření v druhé části s delším časem vaření bude pokračovat.

19. Jakmile je proces vaření dokončen, na displeji se zobrazí "Dobrou chuť" a a "Pro pokračování stiskněte start" a ozve se zvukový signál.

20. Chcete-li zvukový signál zastavit, stačí stisknout libovolnou klávesu. Trouba se automaticky vypne.

21. Chcete-li, aby trouba pokračovala v provozu, stiskněte  tlačítko po dobu 2 sekund. Trouba bude spuštěna po neurčité časové období.

 Pokud chcete zrušit poloautomatický nebo automatický program po jejich nastavení, musíte obnovit čas vaření. Troubu můžete rovněž vypnout stisknutím  tlačítka po dobu 2 sekund.

Vypnutí elektrické trouby

Stiskněte  tlačítko po dobu 2 sekund a vypněte troubu.

Použití zámku

Použitím tlačítek trouby můžete zabránit aktivaci funkce zámku.

 Zámek tlačítek lze použít je-li trouba v photovostním režimu.

Aktivace zámku

1. Stiskněte  tlačítko v krátkých intervalích, dokud se na displeji nezobrazí "Pasivní zámek".



- » symbol se rozblíká.
- Zámek aktivuje stisknutím libovolného symbolu. Zámek se aktivuje, **na displeji se zobrazí** "Aktivní zámek". symbol stále bliká.
 - Stiskněte pro potvrzení nastavení.
- » Text zmizí a symbol se rozblíká.



Deaktivace zámku

- Zámek deaktivujte stisknutím libovolného ze symbolů. "**Pasivní zámek**" se zobrazí na displeji.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení.




» Zámek je deaktivovaný a symbol z displeje zmizí.

Používání hodin jako budíku

Hodiny na přístroji můžete používat k upozornění nebo připomenutí i mimo pečení.

Budík nemá žádný vliv na funkci trouby. Používá se jako upozornění. Například to může být užitečné, chcete-li pokrm v troubě v určitou chvíli obrátit. Budík vydá signál, jakmile uplyne nastavená doba.



Nastavení budíku:



- Stiskněte tlačítko v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí symbol. symbol začne blikat
- Stiskněte tlačítka k nastavení požadovaného času a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. symbol zůstane po nastavení času budíku rozevšílený.
- Ozve se alarm po uplynutí času alarmu.
- Pro zastavení budíku stiskněte jakékoli tlačítko.

Zrušení budíku:


- Stiskněte tlačítko v krátkých intervalech, dokud se symbol "Dveře otevřené".
- Stiskněte tlačítko dokud se **na displeji nezobrazí** "00:00" a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka.

» Budík se zruší a symbol zmizí.

Nastavení jasu

Jas lze nastavit pouze je-li trouba v pohotovostním stavu.

- Stiskněte tlačítko v krátkých intervalech, dokud se **na displeji nezobrazí** "Jas". symbol bliká na displeji.



- K dispozici je 5 stupňů jasu, konkrétně 1, 2, 3, 4 a 5. Stiskněte tlačítka a vyberte požadovanou úroveň.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení.



» Znovu se zobrazí pohotovostní displej. Na displej se zobrazí pouze aktuální čas.

Nastavení úrovni hlasitosti

Úroveň hlasitosti lze nastavit pouze je-li trouba v pohotovostním stavu.

- Stiskněte tlačítko v krátkých intervalech, dokud se symbol "Dveře otevřené". Na displeji se rozblíká symbol.



- K dispozici jsou 2 úrovně hlasitosti, konkrétně "**Nízká hlasitost**" a "**Vysoká hlasitost**". Stiskněte tlačítka a vyberte požadovanou úroveň.

- Stiskněte pro potvrzení nastavení.

» Znovu se zobrazí pohotovostní displej. Na displej se zobrazí pouze aktuální čas.

Nastavení jazyka

Jazyk lze nastavit pouze je-li trouba v pohotovostním stavu.

- Stiskněte tlačítko dokud se menu nastavení nezobrazí symbol.



2. symbol se na displeji rozblíká a zobrazí se možnost nastaveného jazyka.
 3. Stiskněte tlačítka a vyberte požadovaný jazyk.
 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení.
- » Znovu se zobrazí pohotovostní displej. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.


Nastavení aktuálního času

Aktuální čas lze nastavit pouze je-li trouba vypnuta. Chcete-li provést změnu času nastaveného během počátečního nastavení:

1. Stiskněte tlačítko v krátkých intervalech, dokud se na displeji nezobrazí text "Nastavení aktuálního času". Pole hodin a symbol se rozblíkají na displeji.



2. Pole hodin nastavte pomocí tlačítek.
3. Stiskněte pro potvrzení nastavení.
4. Pole a symbol minut se rozblíkají. Minuty nastavte pomocí tlačítek. Stiskněte pro potvrzení minut.



» Znovu se zobrazí pohotovostní displej. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.



Tabulka časů vaření

Časy v této tabulce jsou minuty jako průvodce. Časy se mohou lišit v závislosti na teplotě potravin, tloušťce, typu a vašich vlastních preferencích vaření.

Na jednu velkou část Pečení a rožnění

Když otevřete dvířka trouby, v případě, že jsou vaření tipy k dispozici na skle dvířek trouby jsou uplatnitelná pro jeden celém úseku.

1. police v troubě je **spodní** police.

Nádoba	Počet zásobníků	Potřebné příslušenství	Provozní režim	Poloha příhrádky	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Koláče na plechu	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	175	25 ... 35
Koláč ve formě	Jeden zásobník	Forma na koláč na drátěné polici**		2	180	40 ... 50
Malé koláče	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	160	20 ... 30
	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	150	25 ... 35
	2 zásobníky	1-Hluboký plech* 5-Standardní plech*		1 - 5	150	25 ... 35
	3 zásobníky	1-Hluboký plech* 3-Standardní plech* 5-Pleh na cukroví*		1 - 3 - 5	150	30 ... 45
Koláč	Jeden zásobník	Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na drátěné polici**		3	160	25 ... 35
	Jeden zásobník	Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na drátěné polici**		2	150	30 ... 40
	2 zásobníky	1-Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na drátěné polici** 4-Kulatá dortová forma o průměru		1 - 4	150	25 ... 35

		26 cm na plechu na cukroví**				
Sušenky	Jeden zásobník	Plech na cukroví*		3	175	25 ... 30
	2 zásobníky	1-Plech na cukroví* 5-Standardní plech*		1 - 5	170 ... 190	30 ... 40
	3 zásobníky	1-Plech na cukroví* 3-Standardní plech* 5-Hluboký plech*		1 - 3 - 5	175	35 ... 45
Pečivo	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	200	30 ... 40
	2 zásobníky	1-Plech na cukroví* 5-Standardní plech*		1 - 5	200	45 ... 55
	3 zásobníky	1-Plech na cukroví* 3-Standardní plech* 5-Hluboký plech*		1 - 3 - 5	200	55 ... 65
Hutně pečivo	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	200	25 ... 35
	2 zásobníky	1-Plech na cukroví* 5-Standardní plech*		1 - 5	200	35 ... 45
	3 zásobníky	1-Plech na cukroví* 3-Standardní plech* 5-Hluboký plech*		1 - 3 - 5	190	45 ... 55
Kvašnice	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	200	35 ... 45
	2 zásobníky	1-Standardní plech* 3-Plech na cukroví*		1 - 3	190	35 ... 45
Lasagne	Jeden zásobník	Skleněná / kovová oděnková forma na drátěné polici**		2 - 3	200	30 ... 40
Pizza	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	200 ... 220	15 ... 20
	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	200	10 ... 15
Hovězí steak (celý) / Rožněný	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	25 min. 250/max potom 180 ... 190	100 ... 120
Jehněčí kyta (v hrnci)	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	25 min. 250/max potom 190	70 ... 90
	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	25 min. 250/max potom 190	70 ... 90
Rozněně kufř (1,8-2 kg)	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 60
	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 80
Turquie (5,5 kg)	Jeden zásobník	Standardní plech*		1	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210
	Jeden zásobník	Standardní plech*		1	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210

Ryba	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	200	20 ... 30
	Jeden zásobník	Standardní plech*		3	200	20 ... 30
Doporučujeme provádět předehrívání u všech potravin.						
* Příslušenství se nemusí dodávat spolu se spotřebičem.						
** Příslušenství se nedodává spolu se spotřebičem. Jsou to komerčně dostupné výrobky.						

Pouze pro spodní část Pečení a rožnění

Nádoba	Počet zásobníků	Potřebné příslušenství	Provozní režim	Poloha příhrádky	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Koláč ve formě	Jeden zásobník	Forma na koláč na drátěné polici**		1	175	40 ... 50
Malé koláče	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	150	35 ... 45
	2 zásobníky	1-Hluboký plech* 3-Standardní plech*		1 - 3	150	35 ... 45
Koláč	Jeden zásobník	Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na drátěné polici**		1	150	25 ... 35
Sušenky	Jeden zásobník	Plech na cukroví*		2	170 ... 180	35 ... 45
	2 zásobníky	1-Plech na cukroví* 3-Standardní plech*		1 - 3	165	35 ... 40
Hutné pečivo	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	190	35 ... 45
Pizza	Jeden zásobník	Standardní plech*		1	200	10 ... 15
Rozhněné kuře (1,8-2 kg)	Jeden zásobník	Standardní plech*		1	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 80
Turquie (na plátky)	Jeden zásobník	Standardní plech*		1	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210
Ryba	Jeden zásobník	Standardní plech*		2	200	20 ... 30

Doporučujeme provádět předehrívání u všech potravin.

* Příslušenství se nemusí dodávat spolu se spotřebičem.

** Příslušenství se nedodává spolu se spotřebičem. Jsou to komerčně dostupné výrobky.

Pouze pro horní část Pečení a rožnění

Nádoba	Počet zásobníků	Potřebné příslušenství	Provozní režim	Poloha příhrádky	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Koláč ve formě	Jeden zásobník	Forma na koláč na drátěné polici**		4	175	40 ... 50
Malé koláče	Jeden zásobník	Standardní plech*		4	150	35 ... 45
Sušenky	Jeden zásobník	Plech na cukroví*		4	170 ... 180	35 ... 45
Hutné pečivo	Jeden zásobník	Standardní plech*		4	190	35 ... 45
Rozhněné kuře (1,8-2 kg)	Jeden zásobník	Standardní plech*		4	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 80
Turquie (na plátky)	Jeden zásobník	Standardní plech*		4	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210
Ryba	Jeden zásobník	Standardní plech*		5	200	20 ... 30

Doporučujeme provádět předehrívání u všech potravin.

* Příslušenství se nemusí dodávat spolu se spotřebičem.

** Příslušenství se nedodává spolu se spotřebičem. Jsou to komerčně dostupné výrobky.

Úsporný ohřev s ventilátorem

Po zahájení pečení v režimu úsporný ohřev s ventilátorem neměňte pečící teplotu.

Neotevřejte dvírka během pečení v režimu úsporný ohřev s ventilátorem.

Nádoba	Počet zásobníků	Potřebné příslušenství	Poloha příhrádky	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Malé koláče	Jeden zásobník	Standardní plech*	3	160	25 ... 35
Sušenky	Jeden zásobník	Standardní plech*	3	200	30 ... 35
Pečivo	Jeden zásobník	Standardní plech*	3	200	40 ... 45
Hutně pečivo	Jeden zásobník	Standardní plech*	3	200	40 ... 45

* Příslušenství se nemusí dodávat spolu se spotřebičem.

Tabulka pro přípravu kontrolních jídel (Na jednu velkou část)

Jídla v této tabulce jsou připravena v souladu s normou EN 60350-1, čímž se zkoušky produktu pro kontrolní instituce zjednoduší.



1. police v troubě je **spodní** police.

Nádoba	Počet zásobníků	Potřebné příslušenství	Provozní režim	Poloha příhrádky	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Sušenka	Jeden zásobník	Standardní plech*	[]	3	140	20 ... 30
	Jeden zásobník	Standardní plech*	[⊗]	3	140	20 ... 30
	2 zásobníky	1-Standardní plech* 3-Plech na cukroví*	[⊗]	1 - 3	140	20 ... 30
	3 zásobníky	1-Standardní plech* 3-Plech na cukroví* 5-Hluboký plech*	[⊗]	1 - 3 - 5	140	25 ... 35
Malé koláče	Jeden zásobník	Standardní plech*	[]	3	160	20 ... 30
	Jeden zásobník	Standardní plech*	[⊗]	3	150	25 ... 35
	2 zásobníky	1-Hluboký plech* 5-Standardní plech*	[⊗]	1 - 5	150	25 ... 35
	3 zásobníky	1-Hluboký plech* 3-Standardní plech* 5-Plech na cukroví*	[⊗]	1 - 3 - 5	150	30 ... 45
Koláč	Jeden zásobník	Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na drátěné polici**	[]	3	160	25 ... 35
	Jeden zásobník	Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na drátěné polici**	[⊗]	2	150	30 ... 40
	2 zásobníky	1-Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na drátěné polici** 4-Kulatá dortová forma o průměru 26 cm na plechu na cukroví**	[⊗]	1 - 4	150	25 ... 35
Jablečný koláč	Jeden zásobník	Kulatá černá kovová forma o průměru 20 cm na drátěné polici**	[]	2	180	55 ... 65
	Jeden zásobník	Kulatá černá kovová forma o průměru 20 cm na drátěné polici**	[⊗]	3	180	50 ... 60
	2 zásobníky	1-Kulatá černá kovová forma o průměru 20 cm na drátěné polici** 3-Kulatá černá kovová forma o průměru 20 cm na plechu na cukroví**	[⊗]	1 - 3	180	55 ... 65

Doporučujeme provádět předehřívání u všech potravin.

* Příslušenství se nemusí dodávat spolu se spotřebičem.

** Příslušenství se nedodává spolu se spotřebičem. Jsou to komerčně dostupné výrobky.

Tipy pro pečení

- pokud je koláč příliš suchý, zvyšte teplotu o cca 10°C a zkrátěte dobu pečení.
- Pokud je koláč vlhký, použijte méně tekutiny a snižte teplotu o 10°C.
- Pokud je koláč na povrchu příliš tmavý, položte ho na nižší polici, snižte teplotu a prodloužte dobu pečení.
- Pokud je dobře pečen uvnitř, ale lepkavý na povrchu, použijte méně tekutiny, snižte teplotu a prodloužte dobu pečení.

Tipy pro pečení pečiva

- Pokud je pečivo příliš suché, zvyšte teplotu o cca 10°C a zkrátěte dobu pečení. Navlhčete vrstvy těsta omáčkou z mléka, oleje, vajec a jogurtu.
- Pokud se pečivo peče příliš dlouho, dávejte pozor, aby tloušťka těsta nepřesáhla hloubku plechu.
- Pokud je povrch pečiva tmavne, ale spodní část není pečená, zkонтrolujte, zda množství omáčky, kterou jste použili, není na spodní straně pečiva příliš velké. Snažte se rozprostřít omáčku rovnoměrně mezi vrstvy těsta a na ně pro rovnoměrné zbarvení.



Pečivo pečte v souladu s režimem a teplotou uvedenými v tabulce pečení. Pokud spodní část stále není dostatečně zbarvená, umístěte je příště o jednu úroveň níže.

Tipy na pečení zeleniny

- Pokud zeleninové jídlo ztrácí šťávu a začíná být vysušené, vařte ho v páni s poklicí místo na plechu. v uzavřených nádobách jídlo zůstane šťavnaté.
- Pokud se zeleninové jídlo nemůže dovarit, uvařte zeleninu nebo ji připravte jako konzervované jídlo a pak ji dejte do trouby.

Funkce Připravená jídla

Výběr funkce připravených jídel

Nabídka připravených jídel obsahuje programy pokrmů, které byly speciálně pro vás připraveny profesionálními kuchaři a uloženy v paměti ovládací jednotky. v této nabídce je teplota, umístění pokrmu na polici, hmotnost a funkce pečení nastavena automaticky. Hmotnost a dobu pečení můžete změnit podle pokrmu a vaši chuti. Menu hotových jídel jsou součástí kombinace jedné velké části, spodní části a spodní horní části.

Pro výběr funkce hotových jídel:

1. Stiskněte ① a troubu zapněte. Je-li deska střední části zasunuta když je trouba zapnutá, zobrazí se první funkce speciální pro vaření v horní části.




Při každém stisknutí ② tlačítka se aktivuje pouze spodní část, pouze horní část nebo spodní a horní část. Menu hotových jídel jsou součástí kombinace jedné velké části, spodní části a spodní horní části.

2. Stiskněte ② tlačítko a vyberte část, v které budete vařit.
3. Stiskněte ③ tlačítko a na displeji vyberte funkci Hotová jídla. V této fázi se na displeji zobrazí hlavní menu.



4. Stiskněte ④/⑤ tlačítka a vyberte požadovanou funkci Hotová jídla.
5. Stiskněte ⑥ tlačítko a potvrďte vybrané menu Hlavní jídla.
6. Stiskněte ④/⑤ tlačítka a vyberte požadované jídlo (sušenky, koláč, malý koláč, atd.).



7. Před zahájením pečení v nabídce přípravy pokrmů můžete nastavit hmotnost v závislosti na druhu pokrmu, který jste vybrali. Jak to udělat: Stiskněte °C dokud se na displeji nezobrazí "Hmotnost". Na displeji vybrané části trouby se rozblíží symbol "kg" a zobrazí se "Hmotnost".
8. Stisknutím tlačitek vyberte odpovídající hmotnost ④/⑤ jídla. Když je dosaženo požadované hodnoty, teplotu potvrďte stisknutím ⑥ tlačítka. symbolu "kg".



Trouba znění teplotu a dobu vaření automaticky, podle změny hmotnosti.



Změnit můžete pouze hmotnost těch jídel, u kterých je hmotnost uvedena.

9. Do trouby vložte pokrm.
10. Stiskněte ⑦ tlačítko a začněte vařit. **Na displeji se zobrazí "Vaření".**

» Jakmile se vaření dokončí, **na displeji se zobrazí "Dobrou chuť"** a zazní zvukový signál. Signál budíku zastavíte stiskem libovolného tlačítka.



Menu Hotová jídla:

Může se lišit podle typů

Pro spodní část:

Koláč a pečivo	Červené maso	Ryba	Maso drůbež	Lehké pokrmy	Speciální	Zákusky	Sušené potraviny	Mražené potraviny
Koláčky s vlašskými ořechy	Plněná jehněčí kyta	Pstruh	Malé kufe 1600 g	Plněné papriky	Výroba jogurtu	Ovočný koláč	Sušená jablka	Zmrzačená gratinovaná zelenina
Piškoty	Rozněné jehněčí	Kanic	Velké kufe 1600 g	Makaroný se sýrem	Kynutí těsta	Jablečný koláč	Sušené kdoule	
Hrozinkový koláč	Dušené telecí	Rybá se zeleninou	Kuřecí kousky	Brambory ve slupce		Jablkový závin	Sušené hrušky	
Vol au vent	Jehněčí tandori	Dušené ančovičky	Kuře, filety	Zeleninový quiche		Pěnové dorty		
Čajové pečivo	Steak	Pstruh na kameni	bageta s kuřecím masem	Musaka		Banánek		
Bageta	Masové kuličky Dalyan	Filet z kanice	Krúta, stehno	Gratinované brambory		Karamelový krém		
Chléb	Zapečené masové kuličky	Rybí šašlik	Krůtí filet	Pečené brambory		Nákyp s horkou čokoládou		
Bochník chleba (kynutý)	Roastbeef	Pekáč na pstruhu	Kachna	Rendlík		Crème Brûlée		
Croissant	Hovězí svíčková	Losos, filet	Husa	Bramborový quiche		Jablko v medu a syrupu		
Velikonoční koláč		Solený losos	Bažant na divoko	Lasagne		Semolinový koláč se syruperem		
Skořicové rolky			Bažant	Čerstvá gratinovaná zelenina				
Houska se sýrovou náplní			Králik					
Bagel								
Pizza								

Pro jednu velkou část:

Koláč a pečivo	Červené maso	Ryba	Maso drůbež	Lehké pokrmy	Speciální	Zákusky	Sušené potraviny	Mražené potraviny
Koláčky s vlašskými ořechy	Plněná jehněčí kyta	Pstruh	Malé kufe 1600 g	Plněné papriky	Výroba jogurtu	Ovočný koláč	Sušená jablka	Zmrzačená gratinovaná zelenina
Listové těsto se sýrem	Rozněné jehněčí	Kanic	Velké kufe 1600 g	Makaroný se sýrem	Kynutí těsta	Jablečný koláč	Sušené kdoule	Mražená pizza
Piškoty	Dušené telecí	Rybá se zeleninou	Kuřecí kousky	Brambory ve slupce		Jablkový závin	Sušené hrušky	Rohliky, mražené
Hrozinkový koláč	Jehněčí tandori	Dušené ančovičky	Kuře, filety	Zeleninový quiche		Pěnové dorty		
Vol au vent	Steak	Pstruh na kameni	bageta s kuřecím masem	Musaka		Banánek		
Čajové pečivo	Masové kuličky Dalyan	Filet z kanice	Rozněný krocan	Gratinované brambory		Zapečený rýžový nákyp		

Bageta	Zapečené masové kuličky	Rybí sašlik	Krůta, stehno	Pecené brambory		Karamelový krém		
Chléb	Roastbeef	Pekáč na pstruhý	Krůtí filet	Rendík		Nákyp s horkou čokoládou		
Bouchik chleba (kynutý)	Hovězí svíčková	Lososí filet	Kachna	Bramborový quiche		Crème Brûlée		
Croissant		Solený losos	Husa	Klasické lasagne		Jablko v medu a syru		
Velikonoční koláč			Bažant na divoko	Čerstvá gratinovaná zelenina		Čokoládový koláč		
Skořicové rolky			Bažant			Kakaový koláč		
Houska se syrovou náplní			Králik			Nadychaný koláč		
Bagel						Lehké těsto v syru		
Pizza						Semolínový koláč se syru		

Spodní-horní část: Předem připravené jídlo

- 1 lžička soli
- 1 lžíce olivového oleje

Náplň:

- 150 g strouhaného sýra mozzarella nebo čedar
- Salám, klobásy, kukuřice, olivy, houby dle vašeho výběru

PŘÍPRAVA

- Drozdí rozmíchejte ve vodě.
- Do směsi drozdí a vody přidejte polovinu mouky.
- Pokračujte v hnětení a přidejte sůl a olivový olej.
- Po přidání zbytku mouky hněťte, dokud nezískáte hladké těsto.
- Těsto dejte do vymazané mísy a zakryjte plastovým víkem. Těsto nechte při pokojové teplotě fermentovat 1 noc.
- Těsto přendejte na vál a prohněťte. Těsto zakryjte mísou a nechte odpočinout dalších 30 minut.
- Odpočinuté těsto přendejte na běžný pekáč pokrytý pečícím papírem a rukou vyválejte.
- V hrnci smíchejte všechny přísady do omáčky a rozetřete po těstě, které jste vyváleli na pekáči.
- Přidejte náplň dle své volby a strouhanou mozzarellu.
- Nakonec náplň trochu pokapejte olivovým olejem.
- Připravenou pizzu pečte na 1. rostu vaší trouby.
- Podávejte horké.

LASAGNE

INGREDIENCE

Horní část	Spodní část
Klasické lasagne	Pizza
Crème Brûlée	Masové kuličky se zeleninou
Zeleninová polévka	Hovězí Wellington
Gratinovaná zelenina	Steak z roštěnce
Dušené jehněčí	Tahini cheesecake
Fazolové ragú	Citrónový koláč
Kaníč v soli	Kukuričný chléb
Jehněčí tandori	Rýže perde
Brownies cheesecake	Vegetariánský quiche
Bageta s kuřecím masem	Špenátový flan

Recepty na předem připravené potraviny

PIZZA

INGREDIENCE

Těsto:

- 400 g mouky
- 15 g soli
- 3 g čerstvého drozdí
- 20 g olivového oleje
- 250 g vlažné vody
-

Omáčka:

- 2 rajčata, oloupaná
- 1/2 lžíce rajského protlaku
- 1 lžíčka cukru

Boloňská omáčka:

- 200 g mletého hovězího masa s nízkým obsahem tuku
- 1 středně velká cibule, nakrájená na kostičky
- 1 středně velká mrkev, nastrouhaná
- 1/2 středně velkého celeru, nastrouhaná
- 2 rajčata, oloupaná
- 1 lžíčka rajského protlaku
- 1 lžíce olivového oleje
- 20 g másla
- ½ skleničky červeného vína
- 1 bobkový list
- Sůl
- Pepř
- ½ muškátového oříšku, nastrouhaná

Bešamel:

- 2 sklenice mléka
- 2 lžíce olivového oleje
- 40 g másla
- ½ balení suchých lasagní
- 200 g strouhaného parmezánu

PŘÍPRAVA

Příprava boloňské omáčky:

- Na olivovém oleji a másle osmažte zeleninu, s výjimkou rajčat.
- K zelenině přidejte mleté maso a smažte dalších 5 minut.
- Přidejte víno a nechte alkohol odparit.
- Do směsi přidejte nakrájená rajčata s rajským protlakem. Směs vařte, dokud se nezačne vařit, potom přidejte bobkový list a duste další 1/2 hodiny. Je-li třeba, přidejte vodu (zhruba 2,5 sklenice).
- Poté co přidáte sůl, černý pepř a muškátový oříšek, přestaňte vařit. Ujistěte se, že omáčka zůstane šťavnatá.

MASOVÉ KULÍČKY SE ZELENINOU

INGREDIENCE

- 500 g mletého hovězího masa s nízkým obsahem tuku
- 1 středně velká cibule, nakrájená na kostičky
- ½ lilek, nakrájeného na malé kostičky
- 1 cuketa, nakrájená na malé kostičky
- 1 barevná paprika, nakrájená na malé kostičky
- 1 rajče malé velikosti, bez slupky, bez semínka, nakrájené na kostičky
- 50 g syré parmezán, nastrouhaného
- 5 snítek petrželky, nasekané na jemno
- 2 vajíčka, rozmíchaná
- 1 šálek strouhanky
- 1 lžíčka římského kmínu

- 1 lžíčka papriky pimento
- 1 lžíčka černého pepře
- 1 lžíčka soli
- 2 lžíce olivového oleje

PŘÍPRAVA

- Zeleninu osmažněte na olivovém oleji.
- Osmáženou zeleninu promíchejte s dalšími přísadami.
- Z připravené směsi udělejte bochánek a lehce zakryjte plastovou folií. Směs nechte v chladničce 2 hodiny odpočívat.
- Ze směsi, kterou vyjmete z chladničky, sejměte plastovou folii.
- Pekák vymažte a dejte do něj směs.
- Připravenou směs pečte na 1. rostu vaší trouby.
- Jídlo nechte před podáváním minimálně 10 minut odpočítout.

CREME BRULEE

INGREDIENCE

- 200 ml smetany
- 90 ml mléka
- 50 g cukru krupice
- 3 žloutky
- 1 vanilkový lusk
- Hnědý cukr

PŘÍPRAVA

- Smetanu, mléko, cukr a vanilkou zahřejte v hrnci (nevářte).
- V jiné nádobě vyšlehejte žloutky. Do části zahřáté směsi přidejte vyšlehané žloutky a promíchejte. Přidejte zbytek směsi, promíchávejte, abyste předešli tomu, že se žloutky začnou vařit.
- Připravenou směs naliijte do 4 nádob.
- Nádoby na creme brulee dejte do normálního pekáče, do kterého nalijete vodu.
- Dezert vařte na 5. rožni předehřáté trouby.
- Po uvaření můžete na creme brulee nasypat hnědý cukr a pomocí hořáku nebo grilu v troubě ho rozehřejte.

HOVĚZÍ WELLINGTON

INGREDIENCE

- 600 g hovězího roštěnce
- 400 g žampionů
- 1 malá cibule
- 5 snítek čerstvého tymánu
- 2 lžíce horčice v prášku
- 4 velké listy listového těsta
- 2 žloutky
- 1 lžíce sezamu
- Sůl/černý pepř
- Olivový olej

PŘÍPRAVA

- Hovězí rozdělte na čtyři díly.
- Každou část ochutněte olivovým olejem, solí a černým pepřem, dejte na horkou pánev, opečete a nechte vychladnout.
- Opečte cibuli, houby, tymián, sůl a pepř.
- Směs vařte, dokud se neodparí veškerá voda, potom nechte zchladnout.
- Listové těsto vyválejte na pomoučeném válku, konce těsta nařízněte.
- Náplň rozetřete na listové těsto, podle velikosti hovězího.
- Hovězí maso dejte na náplň a posypte hořčicí.
- Hrany těsta přeložte, aby ste hovězí zcela zakryly.
- Konec těsta přes sebe přeložte.
- Jídlo vařte na 1. rostu vaši předehřáté trouby.
- Po uvaření nechte 5 minut odpočívat, poté podávejte.

ZELENINOVÁ POLÉVKA

INGREDIENCE

Zeleninová šťáva:

- 1 středně velká mrkev, oloupaná a nakrájená
- 1 středně velký celer, oloupaný a nakrájený
- 1 středně velká mrkev, oloupaná a nakrájená
- 1 pórек, nasekaný
- 2 bobkové listy
- 1 lžička černého pepře
- 3 litry vlažné vody

Polévka:

- 1 středně velká cibule, oloupaná a nakrájená
- 1 cuketa, nakrájená
- 1 barevná paprika, nakrájená
- 1 středně velké rajče, nakrájené
- 1 celer, nakrájený
- 4 stroužky česneku, se slupkou
- 1 lžička černého pepře
- 1 lžička soli
- 2 lžíce olivového oleje
- 1,5 litru zeleninového vývaru

PŘÍPRAVA

- Na zeleninový vývar vařte všechny přísady zhruba 45-60 minut, na nízkém plameni.
- Připravený vývar zfiltrujte.
- Zeleninu do polévky ochutněte olivovým olejem, solí a pepřem a dejte do běžného pekáče.
- Na stranu pekáče dejte česnek zabaleny do alabalu.
- Jídlo vařte na 5. rostu předehřáté trouby.
- Pečenou zeleninu a oloupaný česnek smíchejte s vývarem.
- Doporučujeme podávat horké, po uvaření.

STEAK ZE ZADNÍHO ROŠTĚNCE

INGREDIENCE

- 700 g telecího roštěnce
- 1 lžíce černého pepře
- ½ šálku smetany
- ½ šálku bílého vína
- Olivový olej
- Sůl

PŘÍPRAVA

- Pepř namelite nahrubo.
- Steaky z roštěnce ochutněte solí, potom posypte nahrubo namletým pepřem.
- Obě strany steaku opečte na páni, v olivovém oleji.
- Jídlo pečte na 2. rostu předehřáté trouby.
- Do páni, v které jste smažili steaky, nalijte víno, smetanu a sůl.
- Omáčku vařte, dokud nezhoustne.
- Poté, co necháte uvařené maso 5-10 minut odpočinout v troubě, nalijte na něj omáčku a podávejte.

GRATINOVANÁ ZELENINA

INGREDIENCE

- 150 g brokolice, pouze růžičky
- 150 g květáků, pouze růžičky
- 150 g růžičkové kapusty
- 1 velká mrkev, středně velká, nakrájená
- 1 velká brambora, středně velká, nakrájená
- 500 ml mléka
- 40 g mouky
- 40 g másla
- 80 g sýra parmažán, nastrouhaného
- 1 lžička muškátového oříšku, strouhaného
- Sůl
- Pepř

PŘÍPRAVA

- Zeleninu uvařte odděleně.
- V páni rozechřejte máslo, přidejte mouku a vařte, dokud nezíská světle hnědou barvu.
- Po malých částech přidejte mléko pokojové teploty, směs promíchejte a míchejte, dokud nezhoustne. Ujistěte se, že omáčka nebude příliš hustá.
- Uvařenou omáčku posypte parmažánem, solí, pepřem a muškátovým oříškem.
- Do omáčky přidejte vařenou zeleninu a promíchejte.
- Nalijte do skleněného pekáčku, zhruba o velikosti 30x20x7 cm.
- Jídlo vařte na 4. rostu předehřáté trouby.
- Gratinovanou zeleninu nechte před podáváním 5-10 minut odpočinout.

TAHINI CHEESECAKE

INGREDIENCE

- 500 g smetanového syra
- 150 g cukru krupice
- 5 vajíček
- 35 g škrobu
- 200 ml sметany
- 2 lžíce olivového oleje
- 210 g sušenek
- 100 g másla

PŘÍPRAVA

- Sušenky rozemelte na jemno.
- Rozpusťte máslo, přidejte k rozemletým sušenkám a promíchejte.
- Na plech dejte pečící papír, na něj položte formu o průměru 24-27 cm a o výšce 5 cm.
- Do spodní části formy dejte sušenky smíchane s máslem. Směs nechte ve formě chladnout zhruba 10 minut, v chladničce.
- V jiné míse vyšlehejte smetanový sýr a cukr.
- V jiné míse vyšlehejte vajíčka a škrob.
- V jiné míse vyšlehejte smetanu.
- Všechny směsi promíchejte, přidejte tahini.
- Připravenou směs nalijte na korpus, který jste vyndali z chladničky.
- Jídlo vařte na 1. rostu vaši předehřáté trouby.
- Koláč nechte v chladničce přes noc.



Při krájení doporučujeme použít nůž namočený do vody. Díky tomu nakrájíte koláč snadněji.

DUŠENÉ JEHNĚČÍ

INGREDIENCE

- 800 g jehněčího, nakrájeného na plátky
- 2 lžíce mouky
- 1 lžíce másla
- 1 lžíce olivového oleje
- 2 středně velké cibule, nakrájené na malé kostičky
- 1 lžíčka rajského protlaku
- 2 středně velká rajčata, oloupaná a nakrájená na malé kostičky
- 2 středně velké mrkve, nakrájené na velké kostky
- 2 středně velké brambory, nakrájené na velké kostky
- 1 lžíčka sušeného tymánu
- 250 ml zeleninového vývaru
- Sůl

Zeleninový vývar

- 1 středně velká mrkev, oloupaná a nakrájená
- 1 středně velký celer, oloupaný a nakrájený
- 1 středně velká mrkev, oloupaná a nakrájená

- 1 pórек, nasekaný
- 2 bobkové listy
- 1 lžíčka černého pepře
- 3 litry vlažné vody

PŘÍPRAVA

- Na zeleninový vývar vařte všechny přísady zhruba 45-60 minut, na nízkém plameni.
- Připravený vývar zfiltrujte.
- Plátky jehněčího masa ochut'te solí a pepřem, moukou a nadbytečnou mouku oklepejte.
- V pávni rozechřejte máslo a olivový olej a jehněčí maso opečeť.
- Cibuli opečeť v pávni, v které jste smažili maso, potom přidejte rajčata a rajský protlak a vařte.
- Do směsi přidejte vývar, sůl a pepř.
- Plátky jehněčího masa vložte do skleněného pekáčku o rozměrech 30x20x7 cm³, potom přidejte rajčatovou omáčku a zeleninu.

CITRÓNOVÝ KOLÁČ

INGREDIENCE

- 170 g mouky
- 170 g cukru krupice
- 3 vajíček
- 5 g kypříčího prášku do pečiva
- 170 g másla (při pokojové teplotě)
- Citrónová kůra ze 2 citrónů
- 2 g vanilky

PŘÍPRAVA

- V míse vyšlehejte vajíčka a cukr.
- Do směsi přidejte mouku, kypříčí prášek do pečiva a citrónovou kůru.
- Přidejte máslo pokojové teploty a dobře promíchejte.
- Teflonovou formu 27x15x6 cm³ vymažte máslem a nalijte do ní směs.
- Jídlo vařte na 1. rostu vaši předehřáté trouby.

FAZOLOVÉ RAGÚ

INGREDIENCE

- 115 g fazolí
- 150 g pastrami, nakrájené
- 2 středně velké cibule, nakrájené na malé kostičky
- 4 zelené papriky, nakrájené na tenké kostičky
- 2 středně velká rajčata, oloupaná a nakrájená na kostičky
- 1 lžíce pasty z červené papriky
- 1 lžíčka rajského protlaku
- 1,5 lžíce másla
- 1 lžíčka čili papričky
- 500 ml zeleninového vývaru (horkého)
- 1 lžíčka kypříčího prášku do pečiva
- Sůl

- Pepř

PŘÍPRAVA

- Fazole dejte do vody s kypřícím práškem, noc před vařením.
- Fazole uvařte ve vodě.
- V troubě rozpalte pekáč, dejte do něj máslo.
- Přidejte cibule nakrájené na kostičky a osmažte.
- Přidejte pepř, rajčata, pastu z červené papriky a rajský protlak a uvařte.
- Přidejte pastrami, uvařené fazole, sůl, pepř a čili papričku.
- Do směsi přidejte zeleninový vývar, 10 minut povařte na středním plamenu.
- Pekáč zakryjte alobalem.
- Pekáč dejte do horní části předehřáté trouby a vařte.

KUKUŘIČNÝ CHLÉB

INGREDIENCE

- 150 g kukuřičné mouky
- 150 g mouky
- 10 g kypřícího prášku do pečiva
- 7 g soli
- 5 g cukru krupice
- 2 vajíčka
- 100 ml mléka
- 50 g másla, rozpuštěného
- 50 g sterilované kukuřice

PŘÍPRAVA

- Kukuřičnou mouku, mouku, kypřící prášek, sůl a cukr smíchejte v míse.
- V druhé mísce smíchejte vajíčka, máslo a kukuřici, dobře promíchejte.
- Tekutou směs přidejte k mouce a dobře promíchejte.
- Máslém vymažte teflonovou formu na koláč, a do ní naliйте směs.
- Jídlo vařte na 1. rostu vaší předehřáté trouby.

KANIC V SOLI

INGREDIENCE

- 2 kanici (zhruba 2 kg)
- 1 kg hrubé soli
- 1 kg soli
- 6 snítek čerstvého tymiánu, nasekané na jemno
- 6 snítek čerstvého tymiánu
- 10 snítek petrželky, nasekané na jemno
- 6 snítek kopru, nasekaného na jemno
- Citrónová kůra z 1 citrónu
- 1 česnek
- 6 vaječných bílků

PŘÍPRAVA

- Rozetřete česnek. Připravte náplň z bylinek, kůry a česneku.

- Dvě lžíce náplně si dejte stranou.

• Kanice očistěte. Kanice naplňte připravenou náplní.

- Vaječné bílky vyšlehejte, přidejte zbytek náplně a soli, dobře promíchejte.
- Část směsi dejte na plech, na ně položte ryby a zakryjte zbytkem směsi.
- Jídlo vařte na 4. rostu předehřáté trouby.

- Odstraňte krustu a podávejte.

RÝZE PERDE

INGREDIENCE

- 3 kuřecí palíčky

Náplň:

- 2 sklenice rýže
- 2 lžíce másla
- 2 lžíce piniových oříšků
- 2 lžíce rybízu (ve vlažné vodě)
- 4 lžíce mandlí, spárených a oloupaných
- 3 sklenice kuřecího vývaru
- Sůl
- Pepř

Těsto:

- 125 g másla, pokojové teploty
- 2 vajíčka
- 400 g mouky
- 1,5 lžíčky soli
- 100 g jogurtu

PŘÍPRAVA

- Palíčky uvařte, odstraňte kůži a po vychladnutí nakrájejte na malé kousky.
- Kuřecí vývar zfiltrujte a použijte v náplni.
- Mandle, rybíz a piniové oříšky uvařte v másle a naliйте do mísy.
- Omyjte rýži a na půl hodiny ji dejte do vlažné, osolené vody.
- Uvařte rýži s máslem, v kterém jste uvařili mandle, rybíz a piniové oříšky.
- Přidejte horký kuřecí vývar a sůl, duste 10 minut a dalších 10 minut nechte odpočinout.
- Poté, co si náplň odpočíne, přidejte mandle, rybíz a piniové oříšky a promíchejte.
- Promíchejte mouku, sůl a máslo, vytvořte těsto, za stálého míchání přidejte vejce a jogurt a hněťte.
- Na pomoučeném válku vyválejte těsto, rozdělte ho na jednu velkou a jednu malou část.
- Vymažte skleněný pekáček o velikosti 25x36x6 cm, dovnitř dejte velký kus těsta tak, aby překrývalo i okraje pekáčku.
- Na těsto dejte jednu vrstvu rýžové náplně a jednu vrstvu kuřecího masa.

- Rýžovou náplň zakryjte menším kusem těsta.
- Odřízněte přebývající těsto na okrajích a přidejte ho k těstu nahore.
- Jídlo vařte na 1. rostu vaší předehřáté trouby.

JEHNĚČÍ TANDORI

INGREDIENCE

- 2 kg celé jehněčí kýty
- 3 snítky čerstvého tymiánu
- 3 snítky čerstvého rozmarýnu
- 8 stroužků česneku

PŘÍPRAVA

- Ostrým nožem odřízněte tučné části jehněčí kýty a do masa udělejte zářezy.
- Zářezy napříte čerstvými bylinkami a česnekem.
- Jehněčí kýtu dejte na gril.
- Jídlo vařte na 4. rostu, na grilu, v předehřáté troubě.

VEGETARIÁNSKÝ QUICHE

INGREDIENCE

Těsto:

- 270 g mouky
- 1 lžička soli
- 180 g másla, studeného, nakrájeného na kostky
- 50 g studené vody

Náplň:

- 3 vajíčka
- 2 lžíce smetany
- 70 g brokolice, pouze růžičky
- 1 malá cibule, nakrájená na malé kostičky
- 2 barevná paprika, nakrájená na malé kostičky
- 5 snítek petrželky, nakrájené na jemno
- Sůl
- Pepř

PŘÍPRAVA

- Promíchejte mouku, sůl a máslo a vytvořte těsto.
- Když začne těsto tuhnout, přidejte studenou vodu a dál hněťte.
- Těsto zabalte do plastové fólie a nechte v ledniči 1 hodinu odpočinout.
- Zeleninu uvařte ve slané vodě, nechte ji ve vodě, aby si zachovala barvu.
- Promíchejte vajíčka se smetanou. Přidejte zeleninu, petrželku, sůl a černý pepř a promíchejte.
- Máslem vymažte formu o průměru zhruba 25 cm, vysokou 3 cm.
- Na pomoučeném válu vyválejte těsto, které jste vyndali z chladničky, dejte do formy, zarovnejte okraje a do těsta udělejte vidličkou několik dírek.
- Jídlo vařte na 1. rostu vaší předehřáté trouby.

- Po 25 minutách vaření formu vyndejte, přidejte zeleninovou směs a pokračujte ve vaření.

BROWNIES CHEESECAKE

INGREDIENCE

Korpus:

- 30 g kakaa, prosetého
- 185 g másla, rozpuštěného
- 130 g cukru krupice
- 2 vajíčka
- 130 g mouky
- 100 g čokolády

Náplň:

- 375 g tvarohu
- 165 g cukru krupice
- 3 vajíčka
- půl lžičky vanilky

Omáčka:

- 100 g smetany
- 100 g hořké čokolády
- půl lžičky medu

PŘÍPRAVA

- Promíchejte kakao, cukr a mouku, potom přidejte máslo, vajíčka a kousky čokolády, dobře promíchejte.
- Na plech dejte pečící papír, na něj položte formu o průměru 24-27 cm a o výšce 5 cm.
- Směs na korpus nalijte do formy, rozetřete.
- Na náplň smíchejte tvaroh, cukr a vanilkou. Postupně přidejte vajíčka, míchejte, dokud nezískáte hladkou směs.
- Připravenou směs nalijte na čokoládový korpus.
- Jídlo vařte na 4. rostu předehřáté trouby.
- Na omáčku si ve vodní lázni rozeříjte smetanu, čokoládu a med.
- Připravenou omáčku přidejte na koláč, potom ho nechte zchladnout při pokojové teplotě.
- Koláč nechte v chladničce zhruba 3-4 hodiny.



Při krájení doporučujeme použít nůž namočený do vody. Díky tomu nakrájíte koláč snadněji.

ŠPENÁTOVÝ FLAN

INGREDIENCE

Náplň:

- 250 g špenátu
- 4 vajíčka
- 1 lžíce mléka
- 100 g sýra parmezán, nastrouháneho
- 1 lžíčka muškátového oříšku, strohaného
- 1 lžíce piniových oříšků

- 2 lžíce olivového oleje
- Pepř
- Sůl

Omáčka:

- 200 g kozího sýra, nastrouhaného
- 150 ml mléka

PŘÍPRAVA

- Špenátové listy nasekejte, opláchněte a osušte.
- Do párné nalijte olivový olej, přidejte špenát.
- Špenát dusete 5 minut.
- Uvařený špenát dejte do sítka a sced'te přebytečnou vodu.
- Všechny příslušné smíchejte do hladka, tak, aby byla směs krémová.
- 4 malé nádobky vyložte pečícím papírem.
- Do nádob rozdělte připravenou směs.
- Nádoby dejte do normálního pekáče, do kterého nalijete vodu.
- Jídlo vařte na 1. rostu vaší předehřáté trouby.
- Na omáčku si v párně rozpustěte kozí sýr a mléko.
- Omáčku nalijte na hotový špenátový flan a podávejte.

KUŘECÍ PALIČKY

INGREDIENCE

- 4 kuřecí palice, bez kostí
- 6 středně velkých brambor
- 3 snítek čerstvého tymiánu
- Sůl

Náplň:

- 5 lžíce olivového oleje
- 2 stroužky česneku
- 5 lžic strouhanky
- 3 snítky šalvěje, nasekané na jemno
- 3 snítky čerstvého tymiánu
- 3 snítky petrželky, nakrájené na jemno
- Sůl
- Pepř

PŘÍPRAVA

- V párně rozpalte olivový olej.
- Česnek nasekejte na jemno, osmahněte v párně.
- Přidejte strouhanku a provářte.
- Přidejte šalvěj, tymián, petrželku, sůl a pepř, připravte náplň.
- Náplň dejte doprostřed palicek, ty zabalte.
- Brambory nakrájejte na velké kostky, ochutnávejte rozmarýnem, olivovým olejem a solí.
- Brambory dejte do pekáče. Pekáč dejte do trouby, palicek na gril.
- Jídlo vařte na 4. rostu předehřáté trouby.

Ovládání grilu



VAROVÁNÍ!

Zavírejte dvírka trouby během grilování.
Horké povrchy mohou způsobovat popáleniny!



Grilování lze povést v jedné velké části, pouze v horní části nebo ve spodní-horní části.

Grilování v jedné velké části

Po prvním zapojení a nastavení aktuálního času se trouba vrátí do pohotovostního nastavení. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Z trouby vyjměte střední část. Po vyjmutí střední části bude trouba fungovat jako jedna velká část.
2. Troubu zapněte stisknutím ① tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když troubu zapnete, zobrazí se první funkce vlastní jedné velké části.



4. Stiskněte ↗/↖ a vyberte požadovanou funkci grilu.



5. Poté, co se funkce vyberete, lze nastavit „Teplota“, „Rychlý ohřev (urychlění)“, „Čas vaření“ a „Čas konce vaření“. (Provoz trouby jako jedné části) *Ovládání řídící jednotky trouby, strana 20*
6. Pokud funkce vaření, teplota a čas jsou nastavené, stiskněte ▶ tlačítko a začněte vařit. Vaření započne a **Na displeji se zobrazí** „Vaření“.
7. Je-li tato funkce nastavena, trouba se automaticky vypne. **Na displeji se zobrazí** „Dobrou chut' a dvakrát se ozve zvukový signál. Trouba se vypne automaticky. Není-li čas vaření nastavený, jakmile se vaření dokončí, znova ▶ tiskněte tlačítko a vaření ukončete.
8. Stiskněte ① tlačítko a vypněte troubu.

Režim grilování pouze v horní části

Trouba se vrátí do pohotovostního stavu, jakmile se poprvé zapne a provede se nastavení aktuálního času. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Plech ze střední části umístěte do krytu mezi 3. a 4. mřížkou.



Není-li střední část vložena, časovač trouby se spustí, jako kdyby byla spuštěna celá část.

2. Troubu zapněte stisknutím ① tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v jedné velké části.



4. Stiskněte ↗↖ a vyberte požadovanou funkci grilu.



5. Po výběru funkce lze nastavit "Teplota", "Rychlý ohřev (urychléní)", "Čas vaření" a "Čas konce vaření". (Použijte pouze horní nebo spodní část trouby) *Ovládání řídicí jednotky trouby, strana 20*
6. Jsou-li hodnoty funkce, času a teploty vhodné, stiskněte ▶ ③ tlačítko a začněte vařit. Vaření započne a na displeji se zobrazí "Vaření".
7. Je-li tato funkce nastavena, trouba se automaticky vypne. Na displeji se zobrazí "Dobrou chuť" a dvakrát se ozve zvukový signál. Trouba se vypne automaticky. Není-li čas vaření nastavený, jakmile se vaření dokončí, znovu ▶ ③ stiskněte tlačítko a vaření ukončete.
8. Stiskněte ① tlačítko a vypněte troubu.

Spustí se grilování pouze v horní části, zatímco je spuštěna horní i spodní část trouby

Trouba se vrátí do pohotovostního stavu, jakmile se poprvé zapne a provede se nastavení aktuálního času. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

1. Plech ze střední části umístěte do krytu mezi 3. a 4. mřížkou.



Není-li střední část vložena, časovač trouby se spustí, jako kdyby byla spuštěna celá část.

2. Troubu zapněte stisknutím ① tlačítka po dobu dvou sekund.
3. Když je trouba zapnuta, zobrazí se první funkce pro výběr vaření v jedné velké části.



Ohřev s ventilátorem



Při každém stisknutí tlačítka ② aktivuje pouze spodní část, pouze horní část nebo spodní a horní část.

4. Obě části aktivujte tak, že tlačítko stisknete dvakrát. Vedle každé části trouby se zobrazí symbol.



Ohřev s ventilátorem

Ohřev s ventilátorem

5. Stisknutím ↗↖ tlačítek vyberte požadovanou funkci, zatímco horní část funguje jako gril.



Plný gril

Ohřev s ventilátorem

6. Po výběru funkce lze u každé funkce trouby vybrat funkci "Teplota" a "Čas vaření" zcela samostatně. U těchto nastavení se rozblíží symbol aktivní části. Viz: (Použití horní a spodní části trouby současně) *Ovládání řídicí jednotky trouby, strana 20*
7. Jsou-li hodnoty funkce, času a teploty vhodné, stiskněte ▶ ③ tlačítko a začněte vařit. Vaření započne a na displeji se zobrazí "Vaření".
8. Je-li tato funkce nastavena, trouba se automaticky vypne. Na displeji se zobrazí "Dobrou chuť" a dvakrát se ozve zvukový signál. Trouba se vypne automaticky. Není-li čas vaření nastavený, jakmile se vaření dokončí, znovu ▶ ③ stiskněte tlačítko a vaření ukončete.
9. Stiskněte ① tlačítko a vypněte troubu.



Potraviny, které nejsou vhodné ke grilování, představují nebezpečí požáru. Používejte na grilování jen ty potraviny, které jsou vhodné pro intenzivní žár grilu.

Neumisťujte potraviny příliš daleko dozadu grilu. Je to nejlepší část a mastné potraviny se mohou vznítit.

Jedna velká část: tabulka času vaření při grilování

Potraviny	Potřebné příslušenství	Úroveň zasunutí	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Ryba	Drátěná police	4..5	280	20...25 min. *
Kuřecí kousky	Drátěná police	4..5	280	25...35 min.
Kousky jehněčího	Drátěná police	4..5	280	20...25 min.
Roastbeef	Drátěná police	4..5	280	25...30 min. *
Kousky telecího	Drátěná police	4..5	280	25...30 min. *
Toastový chléb	Drátěná police	4	280	1...3 min.

podle tloušťky

Doporučuje se 5-6 min ohřev všech potravin ke grilování.

Pouze pro horní část: tabulka časů vaření při grilování

Potraviny	Potřebné příslušenství	Úroveň zasunutí	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Ryba	Drátěná police	4..5	280	20...25 min. *
Kuřecí kousky	Drátěná police	4..5	280	25...35 min.
Kousky jehněčího	Drátěná police	4..5	280	20...25 min.
Roastbeef	Drátěná police	4..5	280	25...30 min. *
Kousky telecího	Drátěná police	4..5	280	25...30 min. *
Toastový chléb	Drátěná police	4	280	1...3 min.

podle tloušťky

Doporučuje se 5-6 min ohřev všech potravin ke grilování.

Jedna velká část: čas vaření pro grilování testovaných jídel

Jídla v této tabulce jsou připravena v souladu s normou EN 60350-1, čímž se zkoušky produktu pro kontrolní instituce zjednoduší.

Potraviny	Potřebné příslušenství	Úroveň zasunutí	Teplota (°C)	Čas pečení (cca min.)
Toastový chléb	Drátěná police	4	280	1...3 min.
Masové kuličky (hovězí) - 12 kousky	Drátěná police	4	280	25...35 min.

Obratě jídlo po 2/3 celkové doby pečení.

Doporučuje se 5-6 min ohřev všech potravin ke grilování.

6 Údržba a péče

Obecné informace

Životnost výrobku se prodlouží a případné problémy se omezí, pokud je výrobek pravidelně čištěn.



NEBEZPEČÍ:

Odpojte zařízení od napájení, než začnete s údržbou a čištěním.

Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!



NEBEZPEČÍ:

Před čištěním nechte přístroj vychladnout.

Horké povrchy mohou způsobovat popáleniny!

- Výrobek po každém použití pečlivě vyčistěte. Tako snadněji odstraníte nečistoty z pečení, které se takto nebudou při příštím použití přístroje dále připalovat.
- Pro čištění přístroje nejsou potřeba žádná zvláštní čistidla. Výrobek omýjte vodou s mycím přípravkem a hadříkem nebo houbou a osušte ji suchým hadrem.
- Vždy zkонтrolujte, zda byla jakákoli zbylá kapalina po čištění pečlivě odřena a a případná vlytít kapaliny vysušena.
- K čištění nerezových ploch a rukojetí nepoužívejte čistidla obsahující kyselinu nebo chlorid. K odření těchto částí použijte měkký hadřík s tekutým rozpouštědlem (ne brusným) a dávejte pozor, abyste čistili jedním směrem.



Povrch se může poškodit vlivem některých saponátů nebo čisticích materiálů.

Nepoužívejte agresivní saponáty, čisticí prášek/mléko ani ostré předměty při čištění.



Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe, mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Čištění ovládacího panelu

Vyčistěte ovládací panel a tlačítka vlhkým hadříkem a otřete je do sucha.




Pokud je Váš výrobek vybaven tlačítky/knoflíky, při čištění ovládacího panelu ovládací knoflíky nesundávajte.

Ovládací panel by se mohl poškodit.


Čištění trouby

Čištění bočních stěn trouby


1. Z trouby vyjměte střední část.
2. Zasuňte drátěný držák s horní částí tak, aby došlo k propojení a z krytu vyjměte kolík č. (1).




3. Drátěný držák zasuňte k boční stěně a držák a boční stěnu vyjměte z trouby. Ujistěte se, že kolík č. 2 je vyjmuty z krytu v zadní části a že hrot č. 3 je vyjmuty ze šroubu v boční stěně.




4. Vytáhněte drátěnou polici a vyjměte ji z otvoru v boční stěně (4) a odpojte drátěnou polici od boční stěny.



5. Držák a boční stěnu vyčistěte pomocí čisticího prostředku a vlažné vody a pomocí měkkého hadříku nebo houbou a vysušte suchým hadříkem.
6. Po čištění zasuňte kolík č. 1 drátěného držáku do otvoru (4), který se nachází na boční stěně. Ujistěte se, zda je boční stěna připevněna v příslušném krytu.



7. Boční stěnu a rošt připevněte k troubě tak, aby se jejich kolíky (2) vešly do krytu na konstrukci a hrot č. 3 se dostal do šroubu na boční straně.



8. Zasuňte kolík drátěného roštu (1) do krytu na konstrukci.



Ujistěte se, zda je drátěný držák a boční stěna v krytu dobře usazená.

Čištění dvírek trouby

Chcete-li vycistit dvírka trouby, použijte teplovodní saponátem, měkký hadřík nebo houbičku a vycistěte výrobek, pak jej otřete suchým hadříkem.




K čištění dvírek trouby nepoužívejte žádná hrubá brusná čistiadla ani dráténky. Mohou poškrábat povrch a poškodit sklo.



Vnitřní sklo předních dvírek má speciální úpravu pro snadné čištění. Nepoužívejte žádná hrubá čistiadla, tvrdé kovové stěrky, brusné prostředky ani škrob vnitřního skla předních dvírek, mohlo by dojít k poškrábání. Tím by se povrchová vrstva zničila.

Odstranění dvírka trouby.


1. Otevřete přední dvírka (1).
2. Otevřete svorky v krytu pantu (2) na pravé a levé straně předních dveří tím, že zatlačíte dle znázornění na obrázku.




Katalytické stěny

(Tato funkce je volitelná. Nemusí být součástí vašeho výrobku.)


Vnitřní boční stěny (A) a/nebo zadní stěna (B) vašeho výrobku mohou být potažené katalytickým smalem. Katalytické stěny mají světle matovanou barvu a porézní povrch. Katalytické stěny trouby se nesmějí čistit. Porézní povrch katalytických stěn se čistí sám tím, že pohlcuje a přeměňuje prskající tuk (pára a oxid uhličitý).



- 1 Dveře
- 2 Zámek závěsu(uzavřená poloha)
- 3 trouba
- 4 Zámek závěsu(otevřená pozice)




3. Posuňte přední dveře na půl cesty.



4. Demontujte přední dvířka tak, že je zatlačíte nahoru, pokud je chcete uvolnit z pravého a levého závěsu.



Při instalaci dvířek postupujte podle stejných kroků jako při jejich odstranění, jen v obráceném pořadí. Nezapomeňte zavřít svorky u krytu závěsu při opětovné montáži dveří.



1 Vnitřní skleněná tabule


2 Vnitřní skleněná tabule

3 Vnější skleněná tabule

4 Plastový otvor skleněné tabule - dolní

Podle obrázku zvedněte vnitřní skleněnou tabuli (1) ve směru A a vytáhněte ji ve směru B.


Tento postup zopakujte při demontáži vnitřní skleněné tabule (2).



1 Rám


2 Plastový díl

Přitáhněte k sobě a sejměte plastovou část na horní části předních dvířek.



Prvním krokem při montáži dvířek je nainstalování vnitřní skleněné tabule (2).

Podle obrázku vložte skosený růžek skleněné tabule tak, aby zůstal ve skoseném rohu plastového otvoru.



Vnitřní skleněnou tabuli (2) je nutno instalovat do plastového otvoru u nejvnitřnejší skleněné tabule (1). Při instalaci vnitřní skleněné tabule (1), zkontrolujte, zda potištěná strana tabule směruje k nejvnitřnejší skleněné tabuli.

Je nutné usadit dolní rohy všech vnitřních skleněných tabulí do dolních plastových otvorů.

Zatlačte plastovou část k rámu, dokud nezavakne.

Výměna vnitřní žárovky



NEBEZPEČÍ:

Před výměnou žárovky trouby zkontrolujte, zda je výrobek odpojen a vychladl, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Horké povrchy mohou způsobovat popáleniny!



Žárovka je zvláštní typ, který odolává teplotám do 300 °C. Podrobnosti najdete v *Technické parametry, strana 11*. Žárovky v troubě získáte od autorizovaného servisního pracovníka.



Poloha žárovky se může lišit oproti obrázku.




Žárovka použitá v tomto spotřebiči není vhodná k osvětlení místnosti. Zamýšleným účelem této žárovky je pomocí uživateli vidět na potraviny.



Žárovky použité v tomto spotřebiči musí vydržet extrémní fyzické podmínky, např. teploty nad 50 °C.

Pokud je vaše trouba vybavena kulatou žárovkou:


1. Odpojte výrobek na napájení.
2. Sejměte skleněný kryt otočením proti směru hodinových ručiček.




3. Jestliže je vaše světlo v troubě typu (A), který je vyobrazen níže, vyjměte světlo otočením (viz obrázek) a vyměňte ho. Jestliže je světlo typu (B),

zatáhněte a vyjměte světlo (viz obrázek) a vyměňte ho.

A




B



4. Nainstalujte skleněný kryt.

Pokud je vaše trouba vybavena čtvercovou žárovkou:


1. Odpojte výrobek na napájení.
2. Sejměte drátěné police podle popisu. Viz .




3. Sejměte ochranný skleněný kryt pomocí šroubováku.

4. Jestliže je vaše světlo v troubě typu (A), který je vyobrazen níže, vyjměte světlo otočením (viz obrázek) a vyměňte ho. Jestliže je světlo typu (B), zatáhněte a vyjměte světlo (viz obrázek) a vyměňte ho.

A



B



5. Nainstalujte skleněný kryt a pak drátěná příhrádky.

7 Odstraňování potíží

Z trouby za provozu vychází pára.

- Je normální, že při provozu uniká pára. >>> *Nejde o závadu.*

Při zahřívání a ochlazování výrobek vydává kovový zvuk.

- Když se zahřejí kovové součástky, mohou se rozpínat a způsobovat hluk. >>> *Nejde o závadu.*

Výrobek nehřeje.

- Hlavní pojistka je vadná nebo uvolněná. >>> *Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni. Pokud je to nutné, vyměňte je nebo znova aktivujte.*
- Výrobek není zapojen do (uzemněné) zásuvky. >>> *Zkontrolujte zapojení zástrčky.*

Světlo trouby nefunguje.

- Je vadná žárovka v troubě. >>> *Vyměňte žárovku v troubě.*
- Elektřina je odpojená. >>> *Zkontrolujte, zda je připojená elektřina. Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni. Pokud je to nutné, vyměňte je nebo znova aktivujte.*

Trouba nehřeje.

- Možná není nastavena na určitou funkci pečení nebo teplotu. >>> *Nastavte troubu na určitou funkci pečení nebo teplotu.*
- Elektřina je odpojená. >>> *Zkontrolujte, zda je připojená elektřina. Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni. Pokud je to nutné, vyměňte je nebo znova aktivujte.*



Pokud nemůžete odstranit poruchu ani poté, co jste postupovali podle pokynů obsažených v této části, obraťte se na autorizovaného servisního pracovníka nebo prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili. Nikdy se nepokoušejte opravovat vadný výrobek sami.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM BEKO

BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice

7 dní v týdnu od 8:00 do 18:00
pomůže vyřešit záruční, případně pozáruční opravy výrobků BEKO

kontakt	220 105 371
	800 350 333
e-mail	zakaznickecentrum@bekosa.cz
Objednávka opravy spotřebiče online	www.bekocr.cz
5 LET ZÁRUKY – podmínky a registrace online	www.bekocr.cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ČR

- a) Platný a čitelný prodejný doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
- b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím výjime případu, kdy je nutné uvedení do provozu oprávněnou firmou. V tom případě začne záruční doba plynout ode dne uvedení výrobku do provozu.

Výrobky vyžadující odborné zapojení: plynové a kombinované sporáky a varné desky, dále všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Zapojení spotřebiče je službou hrazenou zákazníkem. Dovozce nezdopovídá za poškození vzniklé chybou instalací a chybou zapojení výrobku.

- c) Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím naší společnosti, BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice, která je oficiálním zastoupením značky BEKO pro Českou republiku.
- d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy, atd.)

- e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty a to výrobní vadou. Tako vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.

O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo Zákaznické centrum BEKO tel: 220 105 371 (800 350 333) <http://www.bekocr.cz/oprava-spotrebice>.

- f) Zákazník musí při objednání opravy nahlásit datum prodeje, model spotřebiče, výrobní a produktové číslo, které se nachází na výrobním štítku každého spotřebiče. Bez nahlášení těchto údajů nebude moći být požadavek zákazníka na bezplatnou opravu vyřešen. Zákazník je také dále povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k ověření existence případně odstranění reklamované vady.

g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky předložením čitelného prodejního dokladu nebo certifikátu 5 let záruky BEKO. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinny vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a dobu trvání opravy. Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.

Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.

h) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jiných kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.

i) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

j) Společnost BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice nabízí spotřebitelům na vybrané modely prodlouženou záruku v celkové délce trvání 5 let. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 36 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty. Podmínkou získání certifikátu prodloužené záruky je splnění veškerých podmínek uvedených na www.bekocr.cz.

O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněn požádat Zákaznické centrum BEKO tel: **220 105 371** (800 350 333) http://www.bekocr.cz/oprava_spotrebice.

Při opravě v rámci prodloužené záruky je uživatel povinen autorizovanému servisu předložit platný certifikát prodloužené záruky a prodejní doklad.


V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V případě neodstranitelné vady zajistí dovozce přímo u zákazníka výměnu výrobku za nový. Nárok na výměnu uplatňuje zákazník po zaslání všech potřebných dokladů /platný certifikát, doklad o zakoupení, vyjádření servisního technika/ na e-mail: reklamace@bekosa.cz nebo poštou na adresu BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice. Spotřebitel nemá právo v průběhu prodloužené záruky na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.

Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

- není výrobek používán v souladu s návodem
- došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek
- byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou
- plynové spotřebiče nebo spotřebiče s napájením 400V nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou
- došlo k mechanickému poškození při přepravě
- je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem
- je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů
- kuchyňská linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry
- záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, mechanické poškození skleněných a plastových komponentů
- záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah, záměna směru otvírání dveří chladniček

Vstavaná rúra

Používateľská príručka



SK

beko

Túto príručku si prečítajte ako prvú!




Vážený zákazník,

Dakujeme, že ste si vybrali výrobok Beko. Dúfame, že sa dočkáte tých najlepších výsledkov od výrobku, vyrobeného vo vysokej kvalite a s najmodernejšími technológiami. Preto vám odporúčame, aby ste si túto používateľskú príručku a iné sprievodné dokumenty prečítali pred použitím výrobku celé a aby ste si ich odložili pre referenciu v budúcnosti. Ak rúru prevediete na inú osobu, dajte tejto osobe aj užívateľskú príručku. Riadťte sa všetkými varovniami a informáciami užívateľskej príručky.

Pamäťajte si, že táto užívateľská príručka sa môže vzťahovať aj na niektoré ďalšie modely. Rozdiely medzi modelmi sú v príručke presne vymedzené.

Vysvetlivky k symbolom

V celej užívateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY



1 Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a životného prostredia.	4	5 Práca s rúrou	18
Všeobecná bezpečnosť	4	Všeobecné informácie o pečení, opekaní a grilovaní	18
Elektrická bezpečnosť	4	Práca s elektrickou rúrou	18
Bezpečnosť produktu	5	Funkcie rúry	20
Zamýšľané použitie	7	Obsluha riadiacej jednotky rúry	22
Bezpečnosť detí	7	Harmonogramy varenia	32
Likvidácia starého výrobku	8	Funkcie Prípravenej jedlá	37
Likvidácia obalového materiálu	8	Recepty na vopred pripravené potraviny	39
		Prevádzka grilu	45
2 Všeobecné informácie	9	6 Údržba a starostlivosť	48
Prehľad	9	Všeobecné informácie	48
Obsah balenia	10	Čistenie ovládacieho panela	48
Technické parametre	11	Čistenie rúry	48
3 Montáž	12	Odstránenie dvierok rúry	49
Pred montážou	12	Odstránenie vnútorného skla dvierok	50
Montáž a pripojenie	13	Výmena žiarovky v rúre	51
Budúca preprava	14		
4 Prípravy	16	7 Riešenie problémov	53
Tipy na šetrenie energiou	16		
Prvé použitie	16		
Počiatočné nastavenie času	16		
Prvé čistenie výrobku	17		
Prvé zahriatie	17		

1 Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a životného prostredia.

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu predísť riziku zranenia a poškodenia majetku. Porušenie týchto pokynov môže viesť k zrušeniu záruky.

Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi vo veku menej ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak nedostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča alebo nerozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľská údržba stroja nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo bez nedostatku skúseností, bez toho, aby boli pod dohľadom alebo preškolení. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak výrobok dáte niekomu inému na osobné využitie alebo využitie z

druhej ruky, mali by ste mu dať aj návod na použitie, štítky produktov a ďalšie relevantné dokumenty a súčasti.

- Montáž a opravu musia vždy vykonávať autorizovaní servisní technici. Výrobca nebude zodpovedný za škody, ktoré majú pôvod v postupoch, ktoré vykonajú neoprávnené osoby a môže to mať za následok zrušenie záruky. Pred montážou si pozorne prečítajte tieto pokyny.
- Ak je výrobok chybný alebo ak má akokoľvek viditeľné poškodenie, nepoužívajte ho.
- Po každom použití skontrolujte, či je funkčný gombík vypnutý.

Elektrická bezpečnosť

- Ak má produkt poruchu, nemal by sa obsluhovať, kým ho neopraví autorizovaný servisný technik. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!
- Len pripojte výrobok k uzemnenej zásuvke/sieti s napätiom a ochranou ako je to uvedené v časti „Technické špecifikácie“. Ak používate výrobok s transformátorom alebo bez neho, montáž uzemnenia prenechajte na kvalifikovaného elektrikára. Naša spoločnosť nebude niest'

- zodpovednosť za žiadne problémy spôsobené neuzemnením v súlade s miestnymi predpismi.
- Výrobok nikdy neumývajte rozptýlením alebo nalievaním vody naň! Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!
 - zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami! Nikdy neodpájajte vytiahnutím kábla, vždy vytiahnite uchopením zástrčky.
 - Výrobok sa počas montáže, údržby a postupov čistenia a opravy musí odpojiť.
 - Ak je kábel sieťového pripojenia pre výrobok poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo rizikám.
 - Zariadenie sa musí namontovať tak, aby sa úplne mohlo odpojiť od siete. Oddelenie sa musí zabezpečiť buď sieťovou zástrčkou alebo spínačom zabudovaným do pevnej elektrickej inštalácie v súlade s montážnymi predpismi.
 - Počas používania sa zadná stena rúry zohrieva. Uistite sa, že pripojenie elektriny sa nedotýka zadného povrchu, inak sa spojenia môžu poškodiť.
 - Nedovoľte, aby sa sieťový kábel zachytil medzi dvierka rúry a rám,

ani ho nenasmerujte cez horúce povrchy. Inak sa izolácia kálov môže roztaviť a spôsobiť požiar v dôsledku skratu.


- Všetky práce na elektrických zariadeniach a systémoch by mali vykonávať iba autorizovaní kvalifikovaní odborníci.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia vypnite prístroj a odpojte ho od sieťového zdroja. Aby ste tak urobili, vypnite poistky v domácnosti.
- Uistite sa, že menovitý výkon hodnota poistky je kompatibilný s výrobkom.

Bezpečnosť produktu

- **VÝSTRAHA:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu počas používania veľmi zohriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli výhrevných prvkov. Deti vo veku do 8 rokov udržiavajte mimo dosah, okrem prípadu, že na ne neustále dozeráte.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v prípade, keď máte ovplyvnený úsudok alebo koordináciu po požití alkoholu a/alebo liekov.
- Ak v riadoch používate alkoholické nápoje, dávajte pozor. Alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje a môže spôsobiť požiar, pretože sa môže vznietať, ak príde do styku s horúcimi povrchmi.

- Neklaďte žiadne horľavé látky do blízkosti produktu, pretože bočné strany sa počas používania zohrejú.
- Počas používania sa spotrebí zohreje. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli výhrevných prvkov vo vnútri rúry.
- Nezakrývajte žiadny z vetracích otvorov.
- V rúre neohrievajte uzatvorené konzervy a sklené poháre. Tlak, ktorý sa v plechovke/pohári nahromadí, môže spôsobiť, že pohár praskne.
- Neklaďte pekáče, riad alebo hliníkové fólie priamo na dno rúry. Nahromadenie tepla môže poškodiť dno rúry.
- Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte silné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čoho dôsledkom môže byť rozbitie skla.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte parné čističe, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- (Liší sa v závislosti od modelu produktu.) Správne umiestnenie drôtenej poličky a plechu na drôtenej podstavce
Je dôležité, aby ste správne umiestnili drôtenu poličku a/alebo

plech na podstavec. Drôtenu poličku alebo plech zasuňte medzi 2 vodiace lišty a skôr, ako naň položíte jedlo, uistite sa, že je v rovnováhe (pozrite si nasledujúci obrázok).



- Ak je sklo na predných dvierkach odstránené alebo prasknuté, výrobok nepoužívajte.
- Rukoväť rúry nie je určená na sušenie utierok. Počas používania funkcie grilovania nedávajte na otvorené dvierka utierky, rukavice ani podobné výrobky.
- Keď vkladáte alebo vyberáte nádoby do alebo z horúcej rúry, používajte vždy teplovzdorné rukavice určené na použitie v rúre.

- Papier na pečenie dajte do pekáča alebo do príslušenstva rúry (plech, gril, atď.) spoločne s jedlom a potom všetko zasuňte do predhriatej rúry. Odstráňte časti papiera na pečenie prečnievajúce okraje pekáča alebo príslušenstvo, aby ste predišli nebezpečenstvu kontaktu s vykurovacími telesami v rúre. Papier na pečenie nikdy nepoužívajte pri teplote prekračujúcej uvedenú hodnotu na obale papiera na pečenie. Papier na pečenie nedávajte priamo na dno rúry.
- VÝSTRAHA: Než začnete lampa vymieňať, uistite sa, že napájací kábel spotrebiča je odpojený alebo istič je vypnutý, aby ste tak predišli možnosti elektrického šoku.
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný za ozdobnými dvierkami, aby sa zabránilo prehriatiu.

Záruka produktu voči požiaru

- Uistite sa, že zástrčka zapojená v zásuvke tak aby nedošlo k iskreniu.
- Nepoužívajte poškodené, zrezané alebo nadpojené káble, výnimkou sú iba originálne káble.
- Uistite sa, že v zásuvke, do ktorej bude produkt pripojený nie je vlhko.

Zamýšľané použitie

- Tento výrobok je navrhnutý na používanie v domácnosti. Komerčné využitie nie je prípustné.
- UPOZORNENIE: Tento spotrebič je určený len na varenie. Nesmie sa používať na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.
- Tento výrobok sa nesmie používať na ohrevanie tanierov pod grilom, na sušenie uterákov, utierok atď. tak, že ich zavesíte na rúčky a na vykurovacie účely.
- Výrobca nebude zodpovedný za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou.
- Rúra sa môže používať na odmrazovanie, pečenie, opekanie a grilovanie jedla.

Bezpečnosť detí

- VÝSTRAHA: Prístupné časti môžu byť počas použitia horúce. Uchovajte z dosahu malých detí.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály držte mimo dosahu detí. Likvidujte všetky časti balenia v súlade s predpismi o životnom prostredí.
- Elektrické výrobky sú pre deti nebezpečné. Držte deti mimo dosahu výrobku, keď pracuje a nedovoľte deťom, aby sa s výrobkom hrali.

- Nad spotrebič neukladajte žiadne veci, na ktoré by deti mohli dosiahnuť.
- Keď sú dvierka otvorené, neukladajte na spotrebič žiadne ľahké predmety a nedovol'te deťom sedieť na spotrebiči. Môže sa prevrátiť alebo sa môžu poškodiť pánty dvierok.

Likvidácia starého výrobku

V súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení a zneškodňovaní odpadov:



Tento produkt je v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2012/19/EÚ). Tento produkt obsahuje symbol triedeného odpadu pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré môžu byť znova použité a sú vhodné na recykláciu. Na konci životnosti odpad z produktu neodstraňujte s bežným odpadom z domácnosti ani s iným odpadom. Recyklujte ho v zbernom mieste určenom na recykláciu elektrického a elektronického vybavenia. Pre zistenie informácií o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady.

V súlade s Obmedzením používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektrických zariadeniach:


Tento produkt bol zakúpený v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2011/65/EÚ). Neobsahuje žiadne nebezpečné alebo zakázané materiály špecifikované smernicou.

Likvidácia obalového materiálu

- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí. Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Riadne ich zlikvidujte a roztriedte v súlade s pokynmi na recykláciu odpadu. Nelikvidujte ich spolu s bežným odpadom z domácností.


2 Všeobecné informácie

Prehľad



- 1 Ovládací panel
- 2 Rúčka
- 3 Predné dvierka
- 4 Polohy políc
- 5 Stredná časť

- 6 Svetlo
- 7 Horný ohrevný prvak
- 8 Motor ventilátora v hornej časti (za doskou)
- 9 Motor ventilátora v spodnej časti (za doskou)



- 1 Poličko indikátora teploty/hmotnosti
- 2 Zobrazenie funkcií
- 3 Poličko indikátora aktuálneho času
- 4 Textový displej
- 5 Symboly menu Nastavenia
- 6 Tlačidlo zapnutia/vypnutia varenia
- 7 Tlačidlo komfortného výberu ponuky jedla
- 8 Tlačidlo času a nastavení
- 9 Tlačidlo Potvrdenie

- 10 Tlačidlá hore/dolu (Krok Menu) (Výber menu)
 - 11 Tlačidlo nastavenia teploty/hmotnosti/posilňovača
 - 12 Tlačidlo Volba časti rúry
 - 13 Tlačidlo Výber funkcie *
 - 14 Tlačidlo ZAP./VYP.
- * V rúrach sa samočistením, naparovaním a vlastnosťami mikrovlnnej rúry.

Obsah balenia




Dodané príslušenstvo sa môže odlišovať v závislosti od modelu produktu. Všetko príslušenstvo popísané v používateľskej príručke sa s vaším produkтом nemusí dodávať.

1. Používateľská príručka


2. Štandardný plech

Používa sa pre cestoviny, mrazené jedlá a veľké pečenie.




3. Hlboký plech

Používa sa pre cestoviny, veľké pečenie, šťavnaté jedlá a na zachytávanie tuku počas grilovania.



4. Drôteneá mriežka



Používa sa na opekanie a na položenie pokrmov, ktoré budete piecť, opekať alebo variť v misách na požadovaný podstavec.



5. Správne umiestnenie drôtenej poličky a plechu na teleskopické podstavce
(Táto funkcia je voliteľná. Vo vašom produkte nemusí existovať.)

Teleskopické podstavce vám umožňujú jednoduché vkladanie a vyberanie plechov a drôtenej poličky.

Pri používaní plechu a drôtenej poličky s teleskopickými podstavcami sa ubezpečte, že kolíky v zadnej časti teleskopického podstavca zapadli na okraje drôtenej poličky a plechu.





Technické parametre

Napätie/frekvencia	220-240 V ~ 50 Hz
Celkový príkon	3,5 kW
Typ kábla/prierez	min.H05V-FG 3 x 1,5 mm ²
Vonkajšie rozmery (výška/šírka/hĺbka)	595 mm/594 mm/567 mm
Montážne rozmery (výška/šírka/hĺbka)	**590 alebo 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Hlavná rúra	Multifunkčná rúra - Rúra s duálnou časťou
Vnútorné osvetlenie	15/25 W
Príkon grilu	2,2 kW

* Základy: Informácie na energetickom štítku elektrických rúr sú udávané v súlade s normou EN 60350-1 / IEC 60350-1. Tieto hodnoty sú určené pri štandardnom zaťažení s funkciemi ohreváča z dolnej a hornej strany alebo ohrevania za pomocí ventilátora (ak je súčasťou výrobku).

Trieda energetickej účinnosti je určená v súlade s nasledujúcim stanovením priorít, v závislosti od toho, či má výrobok podstatné funkcie, alebo nie. 1 - Varenie s ekologickým ventilátorom, 2- Varenie s turboventilátorom, 3 - Turbovarenie, 4 - Dolné/horné ohrevanie za pomocí ventilátora, 5 - Horné a dolné ohrevanie.

** Pozrite si časť Montáž, strana 12.



3 Montáž

Výrobok musí namontovať kvalifikovaná osoba podľa platných predpisov. V opačnom prípade záruka stratí platnosť. Výrobca nebude zodpovedný za škody, ktoré majú pôvod v postupoch, ktoré vykonajú neoprávnené osoby a môže to mať za následok zrušenie záruky.



Príprava miesta a montáž prívodov elektriny pre výrobok je na zodpovednosti zákazníka.



NEBEZPEČENSTVO:

Výrobok musí byť namontovaný v súlade so všetkými miestnymi plynovými a/alebo elektrickými nariadeniami.



NEBEZPEČENSTVO:

Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne závady.

Ak sú, výrobok nemontujte. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

- Povrchy, syntetické lamináty a lepidlá musia byť teplovzdorné (minimálne 100 °C).
- Kuchynské skrinky musia zarovnané a upevnené.
- Ak je za rúrou zásuvka, medzi rúru a zásuvku musí byť namontovaná priehradka.
- Prístroj prenášajte za pomoci najmenej dvoch osôb.



Výrobok nemontujte do blízkosti chladničiek alebo mrazničiek. Teplo, ktoré výrobok vyžaruje, bude zvyšovať spotrebu energie chladiacich spotrebičov.




Na držanie alebo prenášanie výrobku nepoužívajte dvierka a/ani rúčku.



Ak má výrobok drôtene rúčky, zatlačte rúčky späť do bočných stien potom, ako výrobok presuniete.

Pred montážou

Spotrebič je určený na montáž v bežne dostupných kuchynských skrinkách. Bezpečná vzdialenosť musí byť ponechaná medzi spotrebičom a kuchynskými stenami a nábytkom. Pozrite si obrázok (hodnoty sú v mm).



* min.

Montáž a pripojenie

- Produkt môžete namontovať a pripojiť jedine v súlade so zákonnimi pravidlami pre montáž.

Elektrické pripojenie

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke/sieti, chránenej miniatúrny ističom s vhodnou kapacitou tak, ako je to uvedené v tabuľke „Technické parametre“. Ak používate výrobok s transformátorm alebo bez neho, montáž uzemnenia prenechajte na kvalifikovaného elektrikára. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré sú spôsobené v dôsledku používania výrobku bez namontovaného uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.



NEBEZPEČENSTVO:

Výrobok musí k sietovému zdroju pripojiť iba autorizovaná a kvalifikovaná osoba. Záručná doba výrobku začína plynúť iba po správnej montáži.

Výrobca nebude zodpovedný za škody, ktoré majú pôvod v postupoch, ktoré vykonajú neoprávnéne osoby.



NEBEZPEČENSTVO:

Sieťový kábel nesmie byť stisnutý, ohnutý, ani stačený, ani nesmie prísť do styku s horúcimi časťami výrobku.

Poškodený sieťový kábel musí vymeniť kvalifikovaný elektrikár. V opačnom prípade existuje riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru!

- Pripojenie musí byť vykonané v súlade s miestnymi predpismi.
- Údaje sieťového napájania sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku výrobku. Otvorte predné dverka, aby ste videli typový štítek.
- Sieťový kábel vášho výrobku musí byť v súlade s tabuľou „Technické parametre“.



NEBEZPEČENSTVO:

Pred začatím akejkoľvek práce na elektroinštalácii odpojte výrobok od sieťového zdroja.

Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!



Zástrčka sieťového kabla musí byť po montáži ľahko dostupná (nenasmerujte ju ponad platňu).




Pri zapájani spotrebiča treba dodržiavať národné/miestne elektrické predpisy a je potrebné použiť príslušný zásuvkový konektor a zástrčku pre rúru. V prípade, že výkonové limity spotrebiča presahujú prenosovú kapacitu zástrčky a zásuvky/konektora, musí byť výrobok pripojený priamo cez pevnú elektrickú inštaláciu bez použitia zástrčky a zásuvky/konektora.

Zasuňte sieťový kábel do zásuvky.

Inštalácia produktu


1. Zasuňte rúru do skrinky, zarovnajte ju a zaistite, pričom sa uistite, že sieťový kábel nie je zlomený a/alebo uviaznutý.



Rúru zaistite pomocou 2 skrutiek tak, ako je to znázornené.

Po inštalácii zaistite, aby všetky skrutky boli dostatočne utiahnuté a aby sa rúra nehybala. Ak inštalácia nebola vykonaná podľa pokynov alebo skrutky neboli dostatočne utiahnuté, za prevádzky sa rúra môže prevrátiť.

Per výrobky s chladiacim ventilátorom (Vo vašom produkте nemusí existovať.)



1 Chladiaci ventilátor

2 Ovládací panel

3 Dverka

Zabudovaný chladiaci ventilátor chladí tak zabudovanú skrinku, ako aj prednú stranu výrobku.



Chladiaci ventilátor pokračuje v chode ďalších 20 - 30 minút po vypnutí rúry.

Ak varíte naprogramovaním časovača rúry, na konci doby varenia sa spolu so všetkými funkiami vypne aj chladiaci ventilátor.

Záverečná kontrola

1. Ovládanie spotrebiča..
2. Skontrolujte funkcie.

Budúca preprava

- Odložte si pôvodnú krabici z výrobku a výrobok prepravujte v nej. Postupujte podľa pokynov na krabici. Ak nemáte pôvodnú krabici, výrobok zabalte do bublinkového obalu alebo do hrubého kartónu a bezpečne ho zapelete páskou.
- Aby ste drôtenému grilu a podnosu v rúre zabránili poškodeniu dverok rúry, na vnútornú stranu dverok rúry vložte pás kartónu, ktorý sa zhoduje s polohou podnosov. Zapelete páskou dverka rúry s bočnými stenami.
- Na dielanie alebo prenášanie výrobku nepoužívajte dverka, ani rúčku.



Na výrobok nekladte žiadne predmety a presúvajte ho vo vzpriamenej polohe.



Skontrolujte celkový vzhľad výrobku, či neobsahuje akékoľvek poškodenie, ktoré sa mohlo vyskytnúť pri preprave.

4 Prípravy


Tipy na šetrenie energiou

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať váš spotrebič ekologicky a šetriť energiou:

- V rúre používajte tmavé alebo smaltované nádoby, pretože lepšie prenášajú teplo.
- Keď varíte pokrmy, vykonajte predhriatie, ak to odporúča používateľská príručka alebo pokyny na varenie.
- Počas varenia neotvárajte dvierka rúry príliš často.

Prvé použitie

Počiatočné nastavenie času




- 1 Poličko indikátora teploty/hmotnosti
- 2 Zobrazenie funkcií
- 3 Poličko indikátora aktuálneho času
- 4 Textový displej
- 5 Symboly menu Nastavenia
- 6 Tlačidlo zapnutia/vypnutia varenia
- 7 Tlačidlo komfortného výberu ponuky jedla
- 8 Tlačidlo času a nastavení
- 9 Tlačidlo Potvrdenie
- 10 Tlačidlá hore/dolu (Krok Menu) (Výber menu)
- 11 Tlačidlo nastavenia teploty/hmotnosti/posilňovača
- 12 Tlačidlo Volba časti rúry
- 13 Tlačidlo Výber funkcie *
- 14 Tlačidlo ZAP./VYP.
- * V rúrach sa samočistením, naparovaním a vlastnosťami mikrovlnnej rúry.


- Vždy keď je to možné, pokúste sa v rúre variť viac ako len jedno jedlo súčasne. Môžete variť tak, že na drôtenú mriežku položíte dve varné nádoby.
- Varte jedlá hneď za sebou. Rúra už bude horúca.
- Energiu môžete ušetriť aj tak, že rúru vypnete pár minút pred dobou skončenia varenia. Neotvárajte dvierka rúry.
- Pred varením mrazeného jedla ho rozmrazte.

Nastaviť počiatočný čas

- 1 Ked' produkt prvýkrát zapnete, pole a symbol hodín sa rozblíkajú. Zobrazí sa text "Nastaviť aktuálny čas".



- 2 Pole hodín nastavte pomocou ▲▼ tlačidiel.
- 3 Sťačením ☑ hodinu potvrdíte.
- 4 Polia a symbol ☺ minút sa rozblíkajú. Minutu nastavte pomocou ▲▼ tlačidiel. Sťačením ☑ minútu potvrdíte.



» Znovu sa zobrazí pohotovostný displej. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.




Nastavenie jazyka

Jazyk je možné nastaviť len, ak je rúra v pohotovostnom stave.


1. Stlačte tlačidlo pokial sa v menu nezobrazia symbol.



2. symbol sa na displeji rozblíka a zobrazí sa možnosť nastaveného jazyka.
3. Stlačte tlačidlá pre výber požadovaného jazyka.
4. Stlačte a potvrdíte nastavenie.
» Znovu sa zobrazí pohotovostný displej. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.
» Tlačidlá a sú funkčné len, ak je displej v tomto stave. Všetky akcie môžete vykonať v menu Nastavenia.



Prvé čistenie výrobku



1. Odstráňte všetky obalové materiály.
2. Vytierajte povrhy produktu vlnkou tkaninou alebo špongiou a utrite ich tkaninou.

Prvé zahriatie

Výrobok zahrevajte asi 30 minút a potom ho vypnite. Dôjde tak k spáleniu a odstráneniu všetkých výrobných zvyškov alebo vrstiev.



VAROVANIE

Horúce povrhy spôsobujú popáleniny!

Výrobok môže byť počas používania horúci. Nikdy sa nedotýkajte horúcich horákov, vnútorných častí rúry, ohrievačov atď. Držte mimo dosahu detí.

Ked' vkladáte alebo vyberáte nádoby do alebo z horúcej rúry, používajte vždy teplovzdorné rukavice určené na použitie v rúre.

Elektrická rúra

1. Vyberte z rúry všetky plechy na pečenie a drôtený gril.
2. Zatvorte dvierka rúry.
3. Vyberte polohu Static (Statická).

Grilovacia rúra

1. Vyberte z rúry všetky plechy na pečenie a drôtený gril.
2. Zatvorte dvierka rúry.
3. Vyberte najvyšší výkon grílu. Pozrite si časť .
4. Nechajte rúru bežať po dobu 30 minút.
5. Vypnutie grílu si pozrite v časti



Dym a zápach sa môžu šíriť niekoľko hodín počas prvej prevádzky. Toto je úplne normálne. Zaistite, aby bola miestnosť dobre vetraná, aby ste odstránili dym a zápach. Zabráňte priamemu vdychovaniu dymu a zápacu, ktorý sa vytvára.

5 Práca s rúrou

Všeobecné informácie o pečení, opekaní a grilovaní



VAROVANIE

Horúce povrhy spôsobujú popáleniny!

Výrobok môže byť počas používania horúci.

Nikdy sa nedotýkajte horúcich horákov, vnútorných častí rúry, ohrievačov atď. Držte mimo dosahu detí.

Keď vkladáte alebo vyberáte nádoby do alebo z horúcej rúry, používajte vždy teplovzdorné rukavice určené na použitie v rúre.



NEBEZPEČENSTVO:

Dávajte pozor pri otváraní dvierok rúry, pretože môže unikať para.

Unikajúca para vám môže obaríť ruky, tvár a/alebo oči.

Tipy na pečenie

- Používajte vhodné kovové plechy s nelepidlom náterom alebo hliníkové nádoby alebo teplovzdorné silikónové formy.
- Čo najlepšie využite priestor podstavca.
- Formu na pečenie položte do stredu podstavca.
- Pred zapnutím rúry alebo grilu vyberte správnu polohu podstavca. Keď je rúra horúca, nemeňte polohu podstavca.
- Dvierka na rúre nechajte zatvorené.

Tipy na opekanie

- Spracovanie celého kuráta, moriaka a veľkých kusov mäsa pomocou dresingov, ako napríklad citrónovej šťavy a čierneho korenia pred varením zvyšuje výkon varenia.
- Mäso s kostami opekajte o približne 15 až 30 minút dlhšie, ako rovnakú porciu mäsa bez kostí.
- Každý centimeter hrúbky mäsa si vyžaduje dobu varenia približne 4 až 5 minút.
- Po dopečení nechajte mäso odpočívať v rúre asi na 10 minút. Šťava sa lepšie rozloží po celom pečenom mäse a pri krájaní nevyteká z mäsa.
- Ryby by ste mali položiť na stredný alebo dolný podstavec do teplovzdorného plechu.

Tipy na grilovanie

Keď grilujete mäso, ryby a hydinu, rýchlo zhnednú, sú chrupkavé a nevysušia sa. Pre grilovanie sú obzvlášť vhodné ploché kúsky, ihlice na mäso a omáčky, ako aj

zelenina s vysokým obsahom vody, ako napríklad paradajky a cibule.

- Kúsky, ktoré idete grilovať, rozložte po drôtenej mriežke alebo po plechu na pečenie s drôtenu mriežkou takým spôsobom, aby pokrytý priestor nepresahoval veľkosť ohrievača.
- Drôtenu policu alebo plech na pečenie s grilom zasuňte do rúry na požadovanú úroveň. Ak grilujete na drôtenej polici, zasuňte plech na pečenie do dolného podstavca, aby zachytával mast'. Plech na pečenie, ktorý používate na zachytávanie masti, musí pokryť celú grilovaciu plochu. Tento plech sa nemusí dodávať spolu so spotrebičom. Do plechu na pečenie pridajte trochu vody kvôli ľahšiemu čisteniu.




Potraviny, ktoré nie sú vhodné na grilovanie, predstavujú riziko požiaru. Grilujte iba jedlo, ktoré je vhodné na intenzívne teplo pri grilovaní.

Jedlo neumiestňujte príliš daleko do zadnej časti grilu. Toto je najhorúcejšie miesto a mastné jedlo sa môže vznetiť.





Práca s elektrickou rúrou

Pozície stojana

Vo vašej rúre je k dispozícii 6 rošťov, 3 z nich v spodnej časti a 3 z nich v hornnej časti. V rúre je ďalší drážka, do ktorej sa zasunie doska strednej časti (A). Tento priestor pri varení nepoužívajte.



Môžete variť vo 4 rôznych častiach rúry.

	Horná časť	Môžete varíť len v hornej časti. Hodí sa pre grilovanie a varenie malých porcí.		Ak je horná časť aktívny, na displeji sa zobrazí hodnota teploty, pozicie roštu, symbol varenia, symbol pohotovostného režimu, symbol času varenia a symbol času ukončenia varenia.
	Spodná časť	Môžete varíť len v spodnej časti. Hodí sa pre varenie stredne veľkých porcí.		Ak je horná časť aktívny, na displeji sa zobrazí hodnota teploty, pozicie roštu, symbol varenia, symbol pohotovostného režimu, symbol času varenia a symbol času ukončenia varenia.
	Spodná-horná časť	Súčasne môžete varíť v hornej i spodnej časti. Hodí sa pre varenie dvoch rôznych častí.		Ak je spodná-horná časť aktívna, na displeji sa zobrazí hodnota teploty, pozicie roštu, symbol varenia, symbol pohotovostného režimu, symbol času varenia a symbol času ukončenia varenia.
	Jedna veľká časť	Varíť môžete v jednej veľkej časti. Hodí sa pre varenie veľkých porcín a rôznych pokrmov.		Ak je aktívna jedna veľká časť, na displeji sa zobrazí hodnota teploty, pozicie roštu, symbol varenia, symbol pohotovostného režimu, symbol času varenia a symbol času ukončenia varenia.

Funkcie rúry

Poradie prevádzkových režimov znázornené na týchto obrázkoch sa môže líšiť od usporiadania na vašom

výrobku. Tieto funkcie sa týkajú iba rúry s jednou veľkou časťou.

V tejto časti sú vysvetlené všetky funkcie rúry.

Symbol	Názov	Popis
	Statický (spodný a dolný ohrev)	Spodný a dolný ohrev je zapnutý súčasne. Varte len s jedným plechom.
	Spodné ohrievanie	Pracuje len spodný ohrev. Je to vhodné na pizzu a na následné stmavnutie jedál z dolnej časti.
	Statický + ventilátor (spodný / horný ohrev podporovaný ventilátorom)	Horný ohrev, dolný ohrev s ventilátorom (v zadnej stene) sú zapnuté. Pomocou ventilátora sa horúci vzduch veľmi rýchlo a rovnomerne rozšíri po celej rúre. Varte len s jedným plechom.
	Rozmrazovanie (s použitím ventilátora)	Rúra sa nehreje. V prevádzke je len ventilátor (v zadnej stene). Vhodné na pomalé rozmrazenie zmrazeného zrnitého jedla pri izbovej teplote a ochladenie uvareného jedla.
	Varenie s asistenciou ventilátora	Funguje iba ohrev v zadnej stene. Horúci vzduch ohriatý ventilátorom sa rovnomerne rozvádzza po celej rúre veľmi rýchlo pomocou ventilátora. Vo väčšine prípadov sa predhrievanie nevyžaduje.
	Horný ohrev + ventilátor (horný ohrev s pomocou ventilátora)	Horný ohrev a ventilátor v zadnej stene sú zapnuté. Ventilátor lepšie rozráňa horúci vzduch oproti situácii, keď je zapnutý len horný ohrev.
	Pizza	Spodný ohrev a ventilátor (v zadnej stene sú zapnuté) sa spustí súčasne. Vhodné na pečenie pizze.
	Multi "3D" varenie	Horný ohrev, spodný ohrev a ohrev ventilátorom sú spustené súčasne. Varte len s jedným plechom.
	Ekonomický gril	Je spustená len vnútorná časť horného ohrevu v rúre. Vhodné pre grilovanie malých a stredne veľkých porcií mäsa.
	Úplné grilovanie	Vnútorné a vonkajšie časti horného ohrevu sú spustené súčasne. Vhodné pre grilovanie stredne veľkých porcií mäsa.
	Gril + ventilátor (gril podporovaný ventilátorom)	Ventilátor v zadnej časti rúry je spustený súčasne s vnútornou a vonkajšou časťou vykurovacieho prvku v hornej časti rúry. Pomocou ventilátora sa horúci vzduch veľmi rýchlo a rovnomerne rozšíri po celej rúre. Vhodné pre grilovanie stredne veľkých porcií mäsa.
	Uchovanie teploty	Používa sa na uchovanie jedla v teplote určenej na servírovanie na dlhé časové obdobie. Nepoužívajte na varenie potravín.
	Úsporné varenie s ventilátorom	Funguje iba ohrev v zadnej stene. Pre úsporu energie môžete použiť túto funkciu namiesto varenia, ktoré by ste vykonali pomocou ohrevu s ventilátorom pri teplotach 160-220 ° C. Predĺží sa však o trošku čas varenia. Časy pečenia súvisiace s touto funkciou sú uvedené v tabuľke "Úsporné varenie s ventilátorom".
	Varenie pri nízkej teplote	Potraviny sa zahrievajú súčasne zhora i zdola. Táto funkcia je vhodná pre pozvoľné pečenie vopred opečených / osmažených kúskov mäsa (teľacie, jahňacie, hydina atď.) V

otvorennej nádobe pri nízkej teplote. Je tak zaistené, že je mäso štavnaté a mäkké vnútri. Používajte prosím hygienicky vhodné druhy mäsa. Na varnej doske, grilu atď. predom opečte / osmažte mäso zo všetkých strán na rozpálenej panvici. Piečť vopred opečené / osmažené mäso pomocou funkcie "varenie pri nízkej teplote" môžete po dlhú dobu. Varte len s jedným plechom.

Horná časť 	Vyhrievanie ventilátorom Úsporný ventilátor Horný vykurovací prvak + ventilátor Úplné grilovanie + ventilátor Úplné grilovanie Rozmrázovanie Ekonomický gril	Funkcie sa líšia v závislosti od modelu výrobku. Počas vykonávania akýchkoľvek nastavení budú blikáť na displeji príslušné symboly. Program sa zruší v prípade výpadku energie. Rúru musíte preprogramovať. Aktuálny čas sa nedá nastaviť, kým rúra pracuje v ktorejkoľvek funkcií alebo ak je na rúre vykonané poloautomatické alebo plne automatické programovanie. Dokonca aj keď je rúra vypnutá, svetlo v rúre sa rozsvietí, keď otvoríte dvierka rúry. Úsporný ventilátor Z bezpečnostných dôvodov je maximálna doba, už možno nastaviť pre "Čas varenia" obmedzená na 6 hodín vo všetkých pozíciách okrem "Uchovanie teplého pokrmu" a "Pečenie pri nízkej teplote". Funkcie varenia Z bezpečnostných dôvodov je maximálna doba, už možno nastaviť pre "Čas varenia" obmedzená na 6 hodín vo všetkých pozíciách okrem "Uchovanie teplého pokrmu" a "Pečenie pri nízkej teplote".
Spodná časť 	Vyhrievanie ventilátorom Úsporný ventilátor Rozmrázovanie Spodné ohrievanie Pizza	
Spodná-horná časť 	S pomocou ventilátora + S pomocou ventilátora Plný gril + S pomocou ventilátora Rozmrázovanie + Rozmrázovanie Ekonomický gril + S pomocou ventilátora S pomocou ventilátora + Spodné vykurovací prvak S pomocou ventilátora + Pizza	
Jedna veľká časť 	Statický Statické + ventilátor Vyhrievanie ventilátorom Multi-varenie (3D) Pizza Multi varenie (3D) Úplné grilovanie + ventilátor Úplné grilovanie Horný vykurovací prvak + ventilátor Ekonomický gril Spodné ohrievanie Uchovanie teploty Varenie pri nízkej teplote Rozmrázovanie	Jedna veľká časť

Tabuľka funkcií

Tabuľka funkcií označuje funkcie, ktoré môžete použiť v rúre a ich príslušné maximálne a minimálne teploty.


Funkcia	Odporučaná teplota (°C)	Rozsah teploty (°C)
Statický	200	40 - 280
Statická + ventilátor	175	40 - 280
Vyhrievanie ventilátorom	180	40-250
Multi-varenie (3D)	205	40-250
Pizza	210	40 - 280
40-320	200	40 - 280
Úplné grilovanie + ventilátor	200	40 - 280

Úplné grilovanie	280	40 - 280
Horný výkurovací prvk + ventilátor	280	40 - 280
Spodná časť	180	160 - 220
Spodné ohrievanie	180	40 - 220
Uchovanie teploty	60	40 - 100
Varenie pri nízkej teplote	80	50-150
Rozmrazovanie	-	-

Horná časť

Funkcia	Odporučaná teplota (°C)	Rozsah teploty (°C)
Vyhrievanie ventilátorom	180	40-250
Horná časť	200	40 - 280
Úplné grilovanie + ventilátor	200	40 - 280

Obsluha riadiacej jednotky rúry



- 1 Políčko indikátora teploty/hmotnosti
- 2 Zobrazenie funkcií
- 3 Políčko indikátora aktuálneho času
- 4 Textový displej
- 5 Symboly menu Nastavenia
- 6 Tlačidlo zapnutia/vypnutia varenia
- 7 Tlačidlo komfortného výberu ponuky jedla

Úplné grilovanie	280	40 - 280
Horný výkurovací prvk + ventilátor	280	40 - 280
Spodná časť	180	160 - 220
Rozmrazovanie	-	-

Spodná časť

Funkcia	Odporučaná teplota (°C)	Rozsah teploty (°C)
Vyhrievanie ventilátorom	180	40-250
Pizza	210	40 - 280
Spodná časť	180	160 - 220
Spodné ohrievanie	180	40 - 220
Rozmrazovanie	-	-

- * V rúrah sa samočistením, naparováním a vlastnosťami mikrovlnnej rúry.

Symbole na displeji:



- Symbol rýchleho ohrevu (Urýchlenie)
 Symbol času varenia
 Symbol času skončenia varenia
 Symbol Alarm
 Symbol pohotovostného režimu
 Symbol varenia
 Symbol aktuálneho času
 Symbol nastavení
 Symbol ohrevu
 Symbol Rozmrzovanie
 Symbol Zámok
 Symbol Otvorené dvere
 Symbol Nastavanie jasu
 Symbol Nastavanie hlasitosti
 Symbol Nastavanie jazyka
 Symbol Sonda do mäsa *

Liši sa v závislosti od modelu produktu.

Prevádzka rúry ako jednej časti

Manuálna prevádzka

Počas manuálnej prevádzky bude rúra spustená nezávisle na času varenia po vykonaní výbere funkcie a teploty. Rúra sa na konci času varenia automaticky nevypne. Je potrebné, aby ju vypol užívateľ.

Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.


1. Z rúry vyberte strednú časť. Iba po vybratí strednej časti bude časovač rúry fungovať v nastavení jednej veľkej časti.
2. Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
» Ked' je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v jednej veľkej časti.
3. Požadovanú funkciu varenia nastavte stlačením \swarrow/\searrow tlačidiel.




4. Požadovanú funkciu varenia nastavte stlačením \swarrow/\searrow tlačidiel.



5. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte $^{\circ}\text{C}$ raz a nastavte teplotu na displeji. $^{\circ}\text{C}$ Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa text "Teplota".





6. Požadovanú teplotu nastavte stlačením \swarrow/\searrow tlačidiel. Ako náhle je dosiahnutá požadované hodnoty, teplotu potvrďte stlačením .
7. Pre nastavanie Urýchlenie stlačte $^{\circ}\text{C}$ tlačidlo dvakrát a aktivujte nastavenie urychlenie. Na displeji sa zobrazí upozornenie $\equiv\text{t}$ a symbol "Pasívny urýchlenie".
8. stlačte ľubovoľné \swarrow alebo \searrow tlačidlo a nastavenie urýchlenie aktivujte. Na displeji sa zobrazí upozornenie $\equiv\text{t}$ a symbol "Aktívne urýchlenie". Nastavenie potvrďte stlačením .




9. Vložte nádobu do rúry a zatvorte dveria.
10. Ked' sú hodnoty teploty a funkcie vhodné, stlačte $\triangleright\llcorner$ tlačidlo po dobu dvoch sekúnd a začnite variť. Varenie začne a na displeji sa zobrazí "Varenie".



» Rúra sa rozohreje na nastavenú teplotu.



11. Ked' sa proces varenia dokončí, znova $\triangleright\llcorner$ stlačte tlačidlo, na dve sekundy, a varenie ukončíte.




Poloautomatická prevádzka

Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrázi len aktuálny čas.

Pri poloautomatickej prevádzke môžete nastaviť čas, kedy sa rúra zapne (čas varenia).


1. Z rúry vyberte strednú časť. Iba po vybratí strednej časti bude časovač rúry fungovať v nastavení jednej veľkej časti.
2. Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
3. Keď je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v jednej veľkej časti.



4. Požadovanú funkciu varenia nastavte stlačením ↖/↘ tlačidiel.




5. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte °C raz a nastavte teplotu na displeji. °C Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa text "Teplota".




6. Požadovanú teplotu nastavte stlačením ↖/↘ tlačidiel. Ako náhle je dosiahnutá požadované hodnoty, teplotu potvrdeťte stlačením ☑ .
7. Pre nastavenie Urýchlenie stlačte °C tlačidlo dvakrát a aktivujte nastavenie urýchlenie. Na displeji sa zobrazí upozornenie ≡ °C a symbol "Aktívne urýchlenie".
8. stlačte ľuboľovné ↘ alebo ↗ tlačidlo a nastavenie urýchlenie aktivujte. Na displeji sa zobrazí upozornenie ≡ °C a symbol "Aktívne urýchlenie". Nastavenie potvrdeťte stlačením ☑ .

i Ako náhle je nastavenie urýchlenie vykonané, rúra sa spustí v maximálnom výkone, aby dosiahla nastavenú teplotu. Ako náhle je nastavenej teploty dosiahnutá, ≡ °C symbol zmizne. Nastavenie urýchlenie je pre funkcie aktívny počas ktorého ≡ °C sa zobrazí, °C ak je tlačidlo stlačené dvakrát.

9. Pre nastavenie času varenia ⏳ držte tlačidlo pokiaľ sa na displeji nezobrazí "Čas varenia". ⏳ súčasne sa rozblíká symbol.



10. Stlačte ↖/↘ tlačidlá a nastavte požadovanú dobu varenia a nastavenie potvrdeťte stlačením ☑ . Ako náhle je Čas varenia nastavený, ⏳ symbol sa zobrazí natrvalo.
11. Vložte nádobu do rúry a zavorte dverka.
12. Keď sú hodnoty funkcie, času a teploty vhodné, stlačte ⌂ tlačidlo po dobu 2 sekúnd a začnite variť. Varenie začne a na displeji sa zobrazí "Varenie".



» Rúra sa predhreje na nastavený teplotu a udržiava túto teplotu až do konca zvoleného času varenia.

i Symbol všetkých segmentov vnútorej teploty rúry sa rozsvieti ako náhle rúra dosiahne nastavenú teplotu.

i Ak dôjde k otvoreniu dverí rúry, na displeji sa zobrazí varovanie a / alebo ⌂ symbol "Dvere otvorené".

13. Po dovareni sa na displeji zobrazí "Dobrú chut'" a a "Pre pokračovanie stlačte start" a ozve sa zvukový signál.
14. Ak chcete zvukový signál zastaviť, stačí stlačiť ľuboľovnú klávesu. Rúra sa automaticky vypne.
15. Ak chcete, aby rúra pokračovala v prevádzke, stlačte ⌂ tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Rúra bude spustená po neurčité časové obdobie.

i Ak chcete zrušiť poloautomatický alebo automatický program po ich nastavení, musíte obnoviť čas varenia. Rúru môžete vypnúť aj stlačením ① tlačidla.


Plne automatický režim

V plne automatickom režime môžete nastaviť čas varenia a čas konca varenia.

Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrázi len aktuálny čas.

1. Z rúry vyberte strednú časť. Iba po vybratí strednej časti bude časovač rúry fungovať v nastavení jednej veľkej časti.


- Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
- Ked' je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v jednej veľkej časti.



- Požadovanú funkciu varenia nastavte stlačením ↖↖ tlačidiel.



- Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte °C raz a nastavte teplotu na displeji. °C Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa text "Teplota".



- Požadovanú teplotu nastavte stlačením ↖↖ tlačidiel. Ako náhle je dosiahnutá požadované hodnoty, teplotu potvrdte stlačením ☑ .

- Pre nastavenie Urýchlenie stlačte °C tlačidlo dvakrát a aktivujte nastavenie urýchlenie. Na displeji sa zobrazí upozornenie ≡ջ a symbol "Aktívne urýchlenie".

- stlačte ľuboľovné ↘ alebo ↗ tlačidlo a nastavenie urýchlenie aktivujte. Na displeji sa zobrazí upozornenie ≡ջ a symbol "Aktívne urýchlenie". Nastavenie potvrdte stlačením ☑ .

i Ako náhle je nastavenie urýchlenie vykonané, rúra sa spustí v maximálnom výkone, aby dosiahla nastavenú teplotu. Ako náhle je nastavenej teploty dosiahnutá, ≡ջ symbol zmizne. Nastavenie urýchlenie je pre funkcie aktívny počas ktorého ≡ջ sa zobrazí, °C ak je tlačidlo stlačené dvakrát.


- Pre nastavenie času varenia ⏳ stlačte tlačidlo "Čas varenia" na displeji. → súčasne sa rozblíká symbol.



- Stlačte ↖↖ tlačidlá a nastavte požadovanú dobu varenia a nastavenie potvrdte stlačením ☑ .

Ako náhle je Čas varenia nastavený, → symbol sa zobrazí natrvalo.

- Na konci času varenia stlačte ⏳ v krátkych intervaloch, kým sa na displeji nezobrazí "Čas konca varenia" → a súčasne sa rozblíká symbol.



- Stlačte ↖↖ tlačidlá pre nastavenie požadovaného konca času varenia a stlačením potvrdte nastavenie. Ako náhle je čas konca varenia nastavený → zobrazí sa.

- Vložte nádobu do rúry a zavorte dverka.

- Ked' sú hodnoty funkcie, času a času konca varenia vhodné, stlačte ⏴ tlačidlo po dobu 2 sekúnd a začnite varit.

» » Na displeji sa zobrazí správa "Pohotovostný režim". Časovač rúry automaticky prepočíta čas spustenia varenia tak, že odpočíta čas varenia od času skončenia varenia, ktorý ste nastavili.

- Vybraný prevádzkový režim sa aktivuje ako náhle sa čas varenia začne odpočítavať, a na displeji sa zobrazí "Varenie" a rúra sa rozohreje na nastavenú teplotu. Uchováva túto teplotu až do skončenia času varenia. Svetlo v rúre je počas varenia po určité dobu rozsvietené.

i Symbol všetkých segmentov vnútornej teploty rúry sa rozsvieti ako náhle rúra dosiahne nastavenú teplotu.

i Ak dojde k otvoreniu dverí rúry, na displeji sa zobrazí varovanie a / alebo symbol "Dvere otvorené".

- Po dovareni sa na displeji zobrazí "Dobrú chut" a a "Pre pokračovanie stlačte start" a ozve sa zvukový signál.

- Ak chcete zvukový signál zastaviť, stačí stlačiť ľuboľovnú klávesu. Rúra sa automaticky vypne.

- Ak chcete, aby rúra pokračovala v prevádzke, stlačte ⏴ tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Rúra bude spustená po neurčité časové obdobie.


i Ak chcete zrušiť poloautomatický alebo automatický program po ich nastavení, musíte obnoviť čas varenia. Rúru môžete vypnúť aj stlačením ① tlačidla.

Použitie rúry iba s hornou alebo spodnou časťou Manuálna prevádzka

Počas manuálnej prevádzky bude rúra spustená nezávisle na času varenia po vykonaní výbere funkcie a

teploty. Rúra sa na konci času varenia automaticky nevypne. Je potrebné, aby ju vypol užívateľ. Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrázi len aktuálny čas.


- Plech zo strednej časti umiestnite do krytu medzi 3. a 4. mriežkou.



- Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
- Ked' je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v hornej časti.



- Stlačte 作为 náhle aktivujete spodná časť rúry. symbol sa zobrazí vedľa aktívnej časti rúry. Nastavenie teploty a kroky pre začatie procesu varenia ako pre spodné, tak horná časť rúry sa spustí súčasne. (Na snímkach je vybraná spodná časť rúry.)




- Požadovanú funkciu varenia nastavte stlačením 作为 tlačidiel.





- Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte 作为 raz a nastavte teplotu na displeji. 作为 Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa text "Teplota".




- Požadovanú teplotu nastavte stlačením 作为 tlačidiel. Ako náhle je dosiahnutá požadovanej hodnoty, teplotu potvrďte stlačením .
- Vložte nádobu do rúry a zavorte dvierka.
- Ked' sú hodnoty teploty a funkcie vhodné, stlačte 作为 tlačidlo po dobu dvoch sekúnd a začnite variť. Varenie začne a na displeji sa zobrazí "Varenie".



» Rúra sa rozohreje na nastavenú teplotu.



- Ked' sa proces varenia dokončí, znova 作为 stlačte tlačidlo, na dve sekundy, a varenie ukončíte.




Poloautomatická prevádzka

Pri poloautomatickej prevádzke môžete nastaviť čas, kedy sa rúra zapne (čas varenia).

Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrázi len aktuálny čas.

- Plech zo strednej časti umiestnite do krytu medzi 3. a 4. mriežkou.



- Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
- Ked' je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v hornej časti.



- Stlačte 作为 ako náhle aktivujete spodná časť rúry. symbol sa zobrazí vedľa aktívnej časti rúry.

Nastavenie teploty a kroky pre začatie procesu varenia ako pre spodné, tak horná časť rúry sa spustí súčasne. (Na snímkach je vybraná spodná časť rúry.)



 Pri každom stlačení  tlačidla sa aktivuje len spodná časť, iba hornú časť alebo spodnú a hornú časť.

- Požadovanú funkciu varenia nastavte stlačením  tlačidiel.



- Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte  raz a nastavte teplotu na displeji.  Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa text "Teplota".



- Požadovanú teplotu nastavte stlačením  tlačidiel. Ako náhle je dosiahnutá požadované hodnoty, teplotu potvrdte stlačením .
- Pre nastavenie času varenia  držte tlačidlo pokiaľ sa na displeji nezobrazí "Čas varenia".  a súčasne sa rozblíká symbol.



- Stlačte  a nastavte požadovanú dobu varenia a nastavenie potvrdte stlačením .
- Ako náhle je Čas varenia nastavený,  symbol sa zobrazí natrvalo.
- Vložte nádobu do rúry a zavorte dverka.
- Ked' sú hodnoty teploty a funkcie vhodné, stlačte  tlačidlo po dobu dvoch sekúnd a začnite variť. Varenie začne a na displeji sa zobrazí "Varenie".  symboly zmizne kým  symboly sa zobrazí na displeji.



» Rúra sa predhreje na nastavenú teplotu a udržiava túto teplotu až do konca zvoleného času varenia.

 Symbol všetkých segmentov vnútornej teploty rúry sa rozsvieti ako náhle rúra dosiahne nastavenú teplotu.

 Ak dôjde k otvoreniu dverí rúry, na displeji sa zobrazí varovanie a / alebo  symbol "Dvere otvorené".

- Po dovareni sa na displeji zobrazí "Dobrú chut" a a "Pre pokračovanie stlačte start" a ozve sa zvukový signál.
- Ak chcete zvukový signál zastaviť, stačí stlačiť ľubovoľnú klávesu. Rúra sa automaticky vypne.
- Ak chcete, aby rúra pokračovala v prevádzke, stlačte  tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Rúra bude spustená po neurčité časové obdobie.

 Pri použití iba hornej alebo spodnej časti nechajte nepoužitú časť prázdnú, pretože sa zahreje.

 Ak chcete zrušiť poloautomatický alebo automatický program po ich nastavení, musíte obnoviť čas varenia. Rúru môžete vypnúť aj stlačením  tlačidla.

Plne automatický režim

V plne automatickom režime môžete nastaviť čas varenia a čas konca varenia.

Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

- Plech zo strednej časti umiestnite do krytu medzi 3. a 4. mriežkou.

 Ak nie je stredná časť vložená, časovač rúry sa spustí ako keby bola spustená celá časť.

- Rúru zapnite stlačením  tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
- Ked' je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v hornej časti.



- Stlačte  ako náhle aktivujete spodná časť rúry.  symbol sa zobrazí vedľa aktívnej časti rúry.

Nastavenie teploty a kroky pre začatie procesu varenia ako pre spodné, tak horná časť rúry sa spustí súčasne. (Na snímkach je vybraná spodná časť rúry.)




 Pri každom stlačení  tlačidla sa aktivuje len spodná časť, iba hornú časť alebo spodnú a hornú časť.

5. Požadovanú funkciu varenia nastavte stlačením tlačidiel.



6. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte raz a nastavte teplotu na displeji. Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa text "Teplota".



7. Požadovanú teplotu nastavte stlačením tlačidiel. Ako náhle je dosiahnutá požadovanej hodnoty, teplotu potvrdte stlačením .
8. Pre nastavenie času varenia stlačte tlačidlo "Čas varenia" na displeji. a súčasne sa rozblíká symbol.




9. Stlačte tlačidlá a nastavte požadovanú dobu varenia a nastavenie potvrdte stlačením . Ako náhle je Čas varenia nastavený, symbol sa zobrazí natrvalo.
10. Na konci času varenia stlačte v krátkych intervaloch, kým sa **na displeji nezobrazí "Čas konca varenia"** súčasne sa rozblíká.





11. Stlačte tlačidlá pre nastavenie požadovaného konca času varenia a stlačením potvrdte nastavenie. Ako náhle je čas konca varenia nastavený zobrazí sa.
12. Vložte nádobu do rúry a zavorte dverka.
13. Keď sú hodnoty funkcie, času a času konca varenia vhodné, stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd a začnite varíť.
- » » **Na displeji sa** zobrazí správa "Pohotovostný režim". Časovač rúry automaticky prepočíta čas spustenia varenia tak, že odpočíta čas varenia od času skončenia varenia, ktorý ste nastavili.
14. Vybraný prevádzkový režim sa aktivuje ako náhle sa čas varenia začne odpočítavať, a **na displeji sa zobrazí "Varenie"** a rúra sa rozohreje na nastavenú teplotu. Uchováva túto teplotu až do

skončenia času varenia. Svetlo v rúre je počas varenia po určitú dobu rozsvietene.



15. Po dovarení sa na displeji zobrazí "Dobrú chut" a a "Pre pokračovanie stlačte start" a ozve sa zvukový signál.
16. Ak chcete zvukový signál zastaviť, stačí stlačiť ľubovoľnú klávesu. Rúra sa automaticky vypne.
17. Ak chcete, aby rúra pokračovala v prevádzke, stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Rúra bude spustená po neurčité časové obdobie.



Použitie hornej a spodnej časti súčasne

Manuálna prevádzka

Počas manuálnej prevádzky bude rúra spustená nezávisle na času varenia po vykonaní výbere funkcie a teploty. Rúra sa na konci času varenia automaticky nevypne. Je potrebné, aby ju vypol užívateľ. Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

1. Plech zo strednej časti umiestnite do krytu medzi 3. a 4. mriežkou.
2. Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
3. Keď je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v hornej časti.





Pri každom stlačení tlačidla sa aktivuje len spodná časť, iba hornú časť alebo spodnú a hornú časť.

4. Obe časti aktivujte tak, tlačidlo dvakrát. symbol sa zobrazí vedľa každej časti rúry.




5. Stlačte tlačidlá a vyberte vhodnú funkciu varenia medzi tými, ktoré sú nastavené pre obe časti rúry. Napríklad, ak chcete grilovať v hornej časti a pieč pečivo v spodnej časti, môžete vybrať funkciu Gril + Ventilátor.


Po výbere funkcie sa **zobrázi text a "Teplota"** a nastavenia možno vykonať samostatne pre každú z častí. Pre tieto nastavenia sa rozblíká symbol aktívnej časti.



6. Ak chcete zmeniť teplotu hornej časti rúry, stlačte tlačidlo raz a získajte prístup k teplote v hornej časti rúry. Vo vybranej časti rúry sa rozblíká symbol a **zobrázi sa text "Teplota"**.



7. Požadovanú teplotu nastavte stlačením tlačidiel. Keď dosiahnete požadované hodnoty, teplotu potvrdte stlačením . symbol sa rozsvieti a rozblíká sa symbol aktívnej časti.




8. Ak chcete zmeniť teplotu spodnej časti rúry, aktivujte displej spodnej časti rúry stlačením . Symbol spodnej časti rúry sa rozblíká.





9. Stlačte raz a získajte prístup k nastaveniu teploty v spodnej časti rúry. Vo vybranej časti rúry sa rozblíká symbol a **zobrázi sa text "Teplota"**.



10. Požadovanú teplotu nastavte stlačením tlačidiel. Keď dosiahnete požadované hodnoty, teplotu potvrdte stlačením . symbol sa rozsvieti a rozblíká sa symbol aktívnej časti.



11. Vložte nádobu do rúry a zavorte dverka.
12. Keď sú hodnoty teploty a funkcie vhodné, stlačte tlačidlo po dobu dvoch sekúnd a začnite variť. Varenie začne a **na displeji sa zobrázi "Varenie"**. symbol zmizne kým symbol sa zobrazí na displeji.




13. Keď sa proces varenia dokončí, znova stlačte tlačidlo, na dve sekundy, a varenie ukončíte.



Poloautomatická prevádzka

Pri poloautomatickej prevádzke môžete nastaviť čas, kedy sa rúra zapne (čas varenia). Rúra sa po prvom zapnutí a nastavení aktuálneho času vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

- Plech zo strednej časti umiestnite do krytu medzi 3. a 4. mriežkou.
- Rúru zapnite stlačením tlačidla po dobu dvoch sekúnd.



3. Keď je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v hornej časti.



Fan heating

Pri každom stlačení tlačidla sa aktívuje len spodná časť, iba hornú časť alebo spodnú a hornú časť.

4. Obe časti aktivujte tak, že tlačidlo tlačiťte dvakrát. symbol sa zobrazí vedľa každej časti rúry.



Fan heating Fan heating

5. Stlačte a vyberte vhodnú funkciu varenia medzi tými, ktoré sú nastavené pre obe časti rúry. Napríklad, ak chcete grilovať v hornej časti a pečť pečivo v spodnej časti, môžete vybrať funkciu Gril + Ventilátor.

Po vykonaní výberu funkcie sa zobrazí text a "Čas varenia" a nastavenia možno vykonať samostatne pre každú z častí. Pre tieto nastavenia symbol rozblíká sa symbol aktívnej časti.




Full grill Fan heating

6. Ak chcete zmeniť teplotu hornej časti rúry, stlačte °C tlačidlo raz a získejte prístup k teplote v hornej časti rúry. Vo vybranej časti rúry sa °C rozblíká symbol a sa zobrazí text "Teplota".



Temperature

7. Požadovanú teplotu nastavte stlačením a tlačidiel. Keď dosiahnete požadované hodnoty, teplotu potvrďte stlačením . °C symbol sa rozsvieti a symbol aktívnej časti.



Temperature

8. Ak chcete zmeniť teplotu spodnej časti rúry, aktivujte displej spodnej časti rúry stlačením . Symbol spodnej časti rúry sa rozblíká.




Full grill Fan heating

9. Stlačte °C raz a získejte prístup k nastaveniu teploty v spodnej časti rúry. Vo vybranej časti rúry sa °C rozblíká symbol a sa zobrazí text "Teplota".



Temperature

10. Požadovanú teplotu nastavte stlačením a tlačidiel. Keď dosiahnete požadované hodnoty, teplotu potvrďte stlačením . °C symbol sa rozsvieti a symbol aktívnej časti.



Pri súčasnom použití hornej a spodnej časti rúry, ak chcete zmeniť nastavenie teploty, rozdiel medzi časťami nesmie byť vyššia ako 80 °C. A to preto, že časti budú ovplyvnené teplotou každej z častí.

11. Pre čas varenia v aktivovanej spodnej časti rúry stlačte a držte tlačidlo pokial sa na displeji nezobrazí "Čas varenia". Súčasne sa symbol rozblíkajú symboly.



Cook time

12. Stlačte a nastavte požadovanú dobu varenia a nastavenie potvrďte stlačením . Ako náhle je čas varenia nastavený, symbol sa na obrazovke zobrazí súčasne.

13. Pri varení v hornej časti rúry najprv časť aktivujte stlačením . symbol v hornej časti sa rozblíká. Potom, stlačte a držte tlačidlo pokial sa na displeji nezobrazí "Čas varenia". Súčasne sa symbol rozblíkajú symboly.

14. Nastavte požadovaný čas varenia v hornej časti stlačením a tlačidiel a potvrdením . Ako náhle je čas varenia v hornej časti nastavený, symbol sa na obrazovke zobrazí súčasne.

15. Vložte nádobu do rúry a zavorte dvierka.

16. Keď sú hodnoty funkcie, času a teploty vhodné, stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd a začnite variť. Varenie začne a symboly zmizne kým symboly sa zobrazí na displeji.

Nastavený čas varenia sa zobrazí v hornej časti displeja. Tu môžete sledovať zostávajúci čas.



» Rúra sa zahreje na prednastavenú teplotu a zachová túto teplotu až do konca zvolenej doby varenia.

Symbol všetkých segmentov vnútorej teploty rúry sa rozsvieti ako náhle rúra dosiahne nastavenú teplotu.

Ak dôjde k otvoreniu dverí rúry, na displeji sa zobrazí varovanie a / alebo symbol "Dvere otvorené".

17. Na konci času varenia sa na displeji zobrazí "**Dobrú chut'**" a a "**Pre pokračovanie stlačte start**" a ozve sa zvukový signál.
18. Ako náhle čas varenia skončí, vyberte jedlo z rúry. Ako náhle dvere znova zavorte, varenie v druhej časti s dlhším časom varenia bude pokračovať.
19. Ako náhle je proces varenia dokončený, na displeji sa zobrazí "**Dobrú chut'**" a a "**Pre pokračovanie stlačte start**" a ozve sa zvukový signál.
20. Ak chcete zvukový signál zastaviť, stačí stlačiť ľubovoľnú klávesu. Rúra sa automaticky vypne.
21. Ak chcete, aby rúra pokračovala v prevádzke, stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Rúra bude spustená po neurčité časové obdobie.

Ak chcete zrušiť poloautomatický alebo automatický program po ich nastavení, musíte obnoviť čas varenia. Rúru môžete vypnúť aj stlačením tlačidla po dobu 2 sekúnd.

Vypnutie elektrickej rúry

Stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd a vypnite rúru.

Používanie zámku tlačidiel

Aktivovaním funkcie zámky tlačidiel môžete predísť používaniu rúry.

Zámok tlačidiel je možné použiť ak je rúra v pohotovostnom režime.

Aktivácia zámku

1. Stlačte tlačidlo v krátkych intervaloch, kým sa na displeji nezobrazí "Pasívny zámok".



» symbol sa rozbliká.

2. Zámok aktivujte stlačením ľubovoľného symbolu. Zámok sa aktivuje, na displeji sa zobrazí "Aktívny zámok". symbol stále bliká.
3. Stlačte pre potvrdenie nastavenia.

» Text zmizne a symbol sa rozbliká.



Vypnutie zámky tlačidiel

1. Zámok deaktivujte stlačením ľubovoľného zo symbolov. "Pasívny zámok" sa zobrazí na displeji.
2. Stlačte pre potvrdenie nastavenia.



» Zámok je deaktivovaný a symbol z displeja zmizne.

Používanie hodín ako budíka

Časovač produktu môžete používať na akékolvek výstrahy alebo pripomienky, mimo programov varenia. Budík nemá žiadny vplyv na funkcie rúry. Používa sa iba ako forma varovania. Toto je napríklad užitočné vtedy, keď chcete jedlo v rúre otočiť v určenom časovom bode. Budík vydá signál po uplynutí nastaveného času.



Nastavenie alarmu:



1. Stlačte tlačidlo v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí symbol. symbol začne blikáť
2. Stlačte tlačidlá na nastavenie požadovaného času a nastavenia potvrdte stlačením . symbol zostane po nastavení času budíka rozsvietený.
3. Alarm zaznie po uplynutí času alarmu.
4. Alarm vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Zrušenie alarmu:

1. Stlačte tlačidlo v krátkych intervaloch, kým sa symbol "Dvere otvorené".


2. Stlačte tlačidlo pokiaľ sa na displeji nezobrazí "00:00" a nastavenie potvrdte stlačením .

» Budík sa zruší a symbol zmizne.


Nastavenie jasu

Jas je možné nastaviť len ak je rúra v pohotovostnom stave.

1. Stlačte tlačidlo v krátkych intervaloch, kým sa na displeji nezobrazí "Jas". symbol bliká na displeji.



2. K dispozícii je 5 stupňov jasu, konkrétnie 1, 2, 3, 4 a 5. Stlačte / tlačidlá a vyberte požadovanú úroveň.
3. Stlačte pre potvrdenie nastavenia.



» Znovu sa zobrazí pohotovostný displej. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

Nastavenie úrovne hlasitosti

Úroveň hlasitosti je možné nastaviť len ak je rúra v pohotovostnom stave.

1. Stlačte tlačidlo v krátkych intervaloch, kým sa symbol "Dvere otvorené". Na displeji sa rozblíká symbol.




2. K dispozícii sú 2 úrovne hlasitosti, konkrétnie "Nízka hlasitosť" a "Vysoká hlasitosť". Stlačte / tlačidlá a vyberte požadovanú úroveň.
 3. Stlačte pre potvrdenie nastavenia.
- » Znovu sa zobrazí pohotovostný displej. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

Nastavenie jazyka

Jazyk je možné nastaviť len ak je rúra v pohotovostnom stave.

1. Stlačte tlačidlo pokiaľ sa menu nastavenia nezobrazí symbol.



2. symbol sa na displeji rozblíká a zobrazí sa možnosť nastaveného jazyka.
 3. Stlačte / tlačidlá a vyberte požadovaný jazyk.
 4. Stlačte pre potvrdenie nastavenia.
- » Znovu sa zobrazí pohotovostný displej. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.


Nastavenie aktuálneho času

Aktuálny čas je možné nastaviť len ak je rúra vypnutá. Ak chcete vykonať zmenu času nastaveného počas počiatočného nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo v krátkych intervaloch, kým sa na displeji nezobrazí text "Nastavenie aktuálneho času". Polia hodín a symbol sa rozblíkajú na displeji.



2. Pole hodín nastavte pomocou / tlačidiel.
3. Stlačte pre potvrdenie nastavenia.
4. Polia o symbol minút sa rozblíkajú. Minuty nastavte pomocou / tlačidiel. Stlačte pre potvrdenie minút.




» Znovu sa zobrazí pohotovostný displej. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.



Harmonogramy varenia



Na jednu veľkú časť Pečenie a opekanie



Jedlo	Počet zásobníkov	Potrebné príslušenstvo	Prevádzkový režim	Pozícia stojana	Teplota (°C)	Čas varenia (priľžne v min.)
Koláče na plechu	Jeden zásobník	Štandardný plech*	[]	3	175	25 ... 35
Koláče vo forme	Jeden zásobník	Forma na koláč na drôtené mriežke**	[⊗]	2	180	40 ... 50
Malé koláče	Jeden zásobník	Štandardný plech*	[]	3	160	20 ... 30
	Jeden zásobník	Štandardný plech*	[⊗]	3	150	25 ... 35
	2 zásobníky	1-Hlboký plech* 5-Štandardný plech*	[⊗]	1 - 5	150	25 ... 35
	3 zásobníky	1-Hlboký plech* 3-Štandardný plech* 5-Plech pre pečivo*	[⊗]	1 - 3 - 5	150	30 ... 45
Piškotový koláč	Jeden zásobník	Okrúhla tortová forma s priemerom 26 cm na drôtené mriežke**	[]	3	160	25 ... 35
	Jeden zásobník	Okrúhla tortová forma s priemerom 26 cm na drôtené mriežke**	[⊗]	2	150	30 ... 40
	2 zásobníky	1-Okrúhla tortová forma s priemerom 26 cm na drôtené mriežke** 4-Okrúhla tortová forma s priemerom 26 cm na plechu pre pečivo**	[⊗]	1 - 4	150	25 ... 35
Koláčiky	Jeden zásobník	Plech pre pečivo*	[]	3	175	25 ... 30
	2 zásobníky	1-Plech pre pečivo* 5-Štandardný plech*	[⊗]	1 - 5	170 ... 190	30 ... 40
	3 zásobníky	1-Plech pre pečivo* 3-Štandardný plech* 5-Hlboký plech*	[⊗]	1 - 3 - 5	175	35 ... 45
Kysnuté cesto	Jeden zásobník	Štandardný plech*	[]	2	200	30 ... 40
	2 zásobníky	1-Plech pre pečivo* 5-Štandardný plech*	[⊗]	1 - 5	200	45 ... 55
	3 zásobníky	1-Plech pre pečivo* 3-Štandardný plech* 5-Hlboký plech*	[⊗]	1 - 3 - 5	200	55 ... 65
Bohaté pečivo	Jeden zásobník	Štandardný plech*	[]	2	200	25 ... 35
	2 zásobníky	1-Plech pre pečivo* 5-Štandardný plech*	[⊗]	1 - 5	200	35 ... 45
	3 zásobníky	1-Plech pre pečivo*	[⊗]	1 - 3 - 5	190	45 ... 55

		3-Standardný plech* 5-Hlboký plech*				
Droždie	Jeden zásobník	Štandardný plech*		2	200	35 ... 45
	2 zásobníky	1-Štandardny plech* 3-Plech pre pečivo*		1 - 3	190	35 ... 45
Lazane	Jeden zásobník	Sklenaná / kovová obdĺžniková forma na drôtenej mriežke**		2 - 3	200	30 ... 40
Pizza	Jeden zásobník	Štandardný plech*		2	200 ... 220	15 ... 20
	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	200	10 ... 15
Hovädzí stejk (celý)/opekané mäso	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	25 min. 250/max potom 180 ... 190	100 ... 120
Jahňacie stehno (v kaštrole)	Jeden zásobník	Štandardny plech*		3	25 min. 250/max potom 190	70 ... 90
	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	25 min. 250/max potom 190	70 ... 90
Pečené kura (1,8-2 kg)	Jeden zásobník	Štandardny plech*		2	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 80
	Jeden zásobník	Štandardný plech*		2	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 80
Morlak (5,5 kg)	Jeden zásobník	Štandardny plech*		1	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210
	Jeden zásobník	Štandardný plech*		1	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210
Ryby	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	200	20 ... 30
	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	200	20 ... 30

Odporuča sa, aby ste všetky potraviny prednahrali.

* Príslušenstvo sa nemusí dodávať spoločne so spotrebičom.

** Príslušenstvo sa nedodáva spoločne so spotrebičom. Sú to komerčne dostupné výrobky.

Iba pre spodnú časť Pečenie a opekanie

Jedlo	Počet zásobníkov	Potrebné príslušenstvo	Prevádzkový režim	Pozícia stojana	Teplota (°C)	Čas varenia (približne v min.)
Koláče vo forme	Jeden zásobník	Forma na koláč na drôtenej mriežke**		1	175	40 ... 50
Malé koláče	Jeden zásobník	Štandardný plech*		2	150	35 ... 45
	2 zásobníky	1-Hlboký plech* 3-Štandardny plech*		1 - 3	150	35 ... 45
Piškotový koláč	Jeden zásobník	Okrúhla tortová forma s priemerom 26 cm na drôtenej mriežke**		1	150	25 ... 35
Koláčiky	Jeden zásobník	Plech pre pečivo*		2	170 ... 180	35 ... 45
	2 zásobníky	1-Plech pre pečivo*		1 - 3	165	35 ... 40

		3-Standardný plech*				
Bohaté pečivo	Jeden zásobník	Štandardný plech*		2	190	35 ... 45
Pizza	Jeden zásobník	Štandardný plech*		1	200	10 ... 15
Pečené kura (1,8-2 kg)	Jeden zásobník	Štandardný plech*		1	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 80
Moriak (Plátky)	Jeden zásobník	Štandardný plech*		1	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210
Ryby	Jeden zásobník	Štandardný plech*		2	200	20 ... 30

Odporuča sa, aby ste všetky potraviny predhríali.

* Príslušenstvo sa nemusí dodávať spoločne so spotrebičom.

** Príslušenstvo sa nedodáva spoločne so spotrebičom. Sú to komerčne dostupné výrobky.

Iba pre hornú časť Pečenie a opekanie

Jedlo	Počet zásobníkov	Potrebné príslušenstvo	Prevádzkový režim	Pozícia stojana	Teplota (°C)	Čas varenia (priemerny v min.)
Koláče vo forme	Jeden zásobník	Forma na koláč na drôtenej mriežke**		4	175	40 ... 50
Malé koláče	Jeden zásobník	Štandardný plech*		4	150	35 ... 45
Koláčiky	Jeden zásobník	Plech pre pečivo*		4	170 ... 180	35 ... 45
Bohaté pečivo	Jeden zásobník	Štandardný plech*		4	190	35 ... 45
Pečené kura (1,8-2 kg)	Jeden zásobník	Štandardný plech*		4	15 min. 250/max potom 180 ... 190	60 ... 80
Moriak (Plátky)	Jeden zásobník	Štandardný plech*		4	25 min. 250/max potom 180 ... 190	150 ... 210
Ryby	Jeden zásobník	Štandardný plech*		5	200	20 ... 30

Odporuča sa, aby ste všetky potraviny predhríali.

* Príslušenstvo sa nemusí dodávať spoločne so spotrebičom.

** Príslušenstvo sa nedodáva spoločne so spotrebičom. Sú to komerčne dostupné výrobky.

Ekonomické vyhrievanie ventilátorom

Potom, ako sa varenie začne v režime Ekonomické vyhrievanie ventilátorom, nemeňte teplotu varenia.

Počas varenia v režime Ekonomické vyhrievanie ventilátorom neotvárajte dvierka.

Jedlo	Počet zásobníkov	Potrebné príslušenstvo	Pozícia stojana	Teplota (°C)	Čas varenia (priemerny v min.)
Malé koláče	Jeden zásobník	Štandardný plech*	3	160	25 ... 35
Koláčiky	Jeden zásobník	Štandardný plech*	3	200	30 ... 35
Kysnuté cesto	Jeden zásobník	Štandardný plech*	3	200	40 ... 45
Bohaté pečivo	Jeden zásobník	Štandardný plech*	3	200	40 ... 45

* Príslušenstvo sa nemusí dodávať spoločne so spotrebičom.

Tabuľka na prípravu kontrolných jedál (Na jednu veľkú časť)

Jedlá v tejto tabuľke sú pripravené v súlade s normou EN 60350-1, čím sa skúšky produktu pre kontrolné inštitúcie zjednodušujú

1. podstavec rúry je spodný podstavec.

Jedlo	Počet zásobníkov	Potrebné príslušenstvo	Prevádzkový režim	Pozícia stojana	Teplota (°C)	Čas varenia (priemerny v min.)
Sušienka	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	140	20 ... 30
	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	140	20 ... 30
	2 zásobníky	1-Štandardný plech* 3-Plech pre pečivo*		1 - 3	140	20 ... 30
	3 zásobníky	1-Štandardný plech* 3-Plech pre pečivo* 5-Hlboký plech*		1 - 3 - 5	140	25 ... 35
Malé koláče	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	160	20 ... 30
	Jeden zásobník	Štandardný plech*		3	150	25 ... 35
	2 zásobníky	1-Hlboký plech* 5-Štandardný plech*		1 - 5	150	25 ... 35
	3 zásobníky	1-Hlboký plech* 3-Štandardný plech* 5-Plech pre pečivo*		1 - 3 - 5	150	30 ... 45
Piškotový koláč	Jeden zásobník	Okruhlá tortová forma s priemerom 26 cm na drôtené mriežke**		3	160	25 ... 35
	Jeden zásobník	Okruhlá tortová forma s priemerom 26 cm na drôtené mriežke**		2	150	30 ... 40
	2 zásobníky	1-Okruhlá tortová forma s priemerom 26 cm na drôtené mriežke** 4-Okruhlá tortová forma s priemerom 26 cm na plechu pre pečivo**		1 - 4	150	25 ... 35
	Jeden zásobník	Okruhlá čierna kovová forma s priemerom 20 cm na drôtené mriežke**		2	180	55 ... 65
Jablkový koláč	Jeden zásobník	Okruhlá čierna kovová forma s priemerom 20 cm na drôtené mriežke**		3	180	50 ... 60
	Jeden zásobník	1-Okruhlá čierna kovová forma s priemerom 20 cm na drôtené mriežke** 3-Okruhlá čierna kovová forma s priemerom 20 cm na plechu pre pečivo**		1 - 3	180	55 ... 65
	2 zásobníky	1-Okruhlá čierna kovová forma s priemerom 20 cm na drôtené mriežke** 3-Okruhlá čierna kovová forma s priemerom 20 cm na plechu pre pečivo**		1 - 3	180	55 ... 65

Odporuča sa, aby ste všetky potraviny predhriali.

* Príslušenstvo sa nemusí dodávať spoločne so spotrebičom.

** Príslušenstvo sa nedodáva spoločne so spotrebičom. Sú to komerčne dostupné výrobky.

Tipy na pečenie koláčov

- Ak je koláč príliš suchý, zvýšte teplotu o 10 °C a skráťte dobu varenia.
- Ak je koláč vlhký, použite menej tekutiny alebo znižte teplotu o 10 °C.
- Ak je koláč na hornej strane príliš tmavý, položte ho na nižší podstavec, znižte teplotu a predlžte dobu varenia.
- Ak je dobre upečený zvnútra, ale je lepkavý na vonkajšej strane, použite menej kvapaliny, znižte teplotu a predlžte dobu pečenia.

Tipy pre pečenie pečiva

- Ak je pečivo príliš suché, zvýšte teplotu o cca 10° C a skráťte dobu pečenia. Navlhčíte vrstvy cesta omáčkou zloženou z mlieka, oleja, vajíčok a jogurtu.
- Ak pečenie pečiva trvá príliš dlho, dávajte pozor, aby hrúbka pečiva, ktoré ste si pripravili, nepresahuje hĺbku plechu.
- Ak horná strana pečiva zhnedne, ale dolná nie je upečená, uistite sa, že množstvo šťavy, ktoré ste použili na pečivo nie je na dolnej strane pečiva

príliš veľké. Pokúste sa rozmiestniť omáčku rovnomerne medzi vrstvami cesta a na hornej strane pečiva, aby pečivo rovnomerne zhnedlo.



Pečivo pečte v súlade s režimom a teplotou uvedenou v tabuľke varenia. Ak spodná strana nie je stále dostatočne hnedá, umiestnite ho nabudúce na podstavec o jednu úroveň nižšie.

Tipy pre varenie zeleniny

- Ak sa jedlu zo zeleniny miňa šťava a začína byť suché, uvarte ho v panvici s vekom namiesto plechu. Uzavorené nádoby uchovajú šťavu v jedle.
- Ak sa zeleninové jedlo neuvarí, prevarte si zeleninu vopred alebo ho pripravte ako jedlo z konzervy a vložte ho do rúry.

Funkcie Pripravené jedlá

Výber funkcie pripravených jedál

[Ponuka pripravených jedál obsahuje programy pokrmov, ktoré boli špeciálne pre vás pripravené profesionálnymi kuchármami a uložené v pamäti ovládacej jednotky.

V tejto ponuke sa teplota, poloha podstavca, hmotnosť a funkcie varenia nastavujú automaticky.

Hmotnosť a čas varenia si môžete zmeniť podľa vášho jedla a chuti. Menu hotových jedál sú súčasťou kombinácie jednej veľkej časti, spodnej časti a spodnej-hornej časti.

Pre výber funkcie hotových jedál:

1. Stlačte a rúru zapnite.

Ak je doska strednej časti zasunutá keď je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia špeciálnej pre varenie v hornej časti.



Pri každom stlačení tlačidla sa aktivuje len spodná časť, iba hornú časť alebo spodnú a hornú časť. Menu hotových jedál sú súčasťou kombinácie jednej veľkej časti, spodnej časti a spodnej-hornej časti.

2. Stlačte tlačidlo a vyberte časť, v ktorej budete varíť.
3. Stlačte tlačidlo a na displeji vyberte funkciu Hotové jedlá. V tejto fáze sa na displeji zobrazí hlavné menu.



4. Stlačte tlačidlá a vyberte požadovanú funkciu Hotové jedlá.
5. Stlačte tlačidlo a potvrdte vybrané menu Hlavné jedlá.
6. Stlačte tlačidlo a vyberte požadované jedlo (kekсы, koláč, malý koláč, atď.).



7. Pred začatím pečenia v ponuke prípravy pokrmov môžete nastaviť hmotnosť v závislosti na druhu pokrmu, ktorý ste vybrali. Urobíte to nasledovne: Stlačte kým sa na displeji nezobrazí "Hmotnosť". Na displeji vybrané časti rúry sa rozblíká symbol "kg" a zobrazí sa "Hmotnosť".
8. Stlačením tlačidiel vyberte zodpovedajúcu hmotnosť jedla. Keď je dosiahnutá požadované hodnoty, teplotu potvrdte stlačením symbolu "Kg".



Rúra zmení teplotu a dobu varenia automaticky, podľa zmeny hmotnosti.



Zmeniť môžete len hmotnosť tých jedál, u ktorých je hmotnosť uvedená.

9. Do rúry vložte pokrm.
 10. Stlačte tlačidlo a začnite varíť. **Na displeji sa zobrazí "Varenie".**
- » Ako náhle sa varenie dokončí, **na displeji sa zobrazí "Dobrú chut"** a zaznie zvukový signál. Ak chcete signál alarmu vypnúť, stlačte ľuboľovné tlačidlo.



"Späť" svietiace na displeji pri navigácii v ponuke pokrmov vám umožní vrátiť sa do nadradenej ponuky. Pôvodnú funkciu môžete vrátiť stlačením .

Menu Hotové jedlá:

Môže sa lísiť v závislosti od modelov

Pre spodnú časť:

Koláče a pečivo	Červené mäso	Ryby	Hydina	Plnená jahňacie stehno	Speciality	Deserty	Sušené jedlo	Mrazené jedlá
Orechové koláčky	Malé kurča 1600 g	Pstruh	Mrazená gratinovaná zelenina	Plnené papriky	Výroba jogurtu	Ovocný koláč	Sušené jablko	Veľké kurča 1600 g
Sušienky	Pečená jahňacia	Kanic	Makaróny so syrom	Kysnutie cesta	Ryba so zeleninou	Jablkový koláč	Sušená dula	
Hrozenkový koláč	Pečená tefáciná v nádobe	Jahňacie tandori	Kuracie kusky	Opečený zemiak		Jablková štrúdľa	Sušená hruška	
Vol au vent	Zeleninový quiche	Dusené ančovičky	Kurací filet	Musaka		Snehové pusinky		
Cajovy chlieb	Stejk	Pstruh na podnoze	Kuracia bageta	Filet z kanice		Éclair		
Bageta	Másové gulky Dalyan	Gratinované zemiaky	Moriak, stehno	Pečené zemiaky		Karamelový krém		
Chlieb	Pečené másové gulicky	Ryba na špajdli	Filet z moriaka	Zemiakový quiche		Soufflé z horúcej čokolády		
Bochník chleba (kvasený)	Pečené mäso	Pstruh v misce	Kačica	Kastról		Crème Brûlée		
Croissant	Hovädzia sviečkovica	Losošové filety	Hus	Bažant na divoko		Medové jablko v sirupe		
Velkonočný koláč		Solený losos	Čerstvá gratinovaná zelenina	Lazane		Krupicový koláč v sirupe		
Škoricové rolky			Bažant	Pre jednu veľkú časť				
Zemfa so syrovou pinkou			Králik					
Zemfa								
Pizza								

Plnená jahňacie stehno

Koláče a pečivo	Červené mäso	Ryby	Hydina	Malé kurča 1600 g	Speciality	Deserty	Sušené jedlo	Mrazené jedlá
Orechové koláčky	Mrazená gratinovaná zelenina	Pstruh	Veľké kurča 1600 g	Plnené papriky	Výroba jogurtu	Ovocný koláč	Sušené jablko	Makaróny so syrom
Cesto Phyllo so syrom	Pečená jahňacia	Kanic	Kysnutie cesta	Ryba so zeleninou	Jahňacie tandori	Jablkový koláč	Sušená dula	Mrazená pizza
Sušienky	Pečená tefáciná v nádobe	Zeleninový quiche	Kuracie kusky	Opečený zemiak		Jablková štrúdľa	Sušená hruška	Sendviče, mrazené
Hrozenkový koláč	Musaka	Dusené ančovičky	Kurací filet	Filet z kanice		Snehové pusinky		
Vol au vent	Stejk	Pstruh na podnoze	Kuracia bageta	Gratinované zemiaky		Éclair		
Cajovy chlieb	Másové gulky Dalyan	Pečené zemiaky	Pečený moriak	Zemiakový quiche		Pečený ryžový puding		
Bageta	Pečené másové gulicky	Ryba na špajdli	Moriak, stehno	Bažant na divoko		Karamelový krém		
Chlieb	Pečené mäso	Pstruh v misce	Filet z moriaka	Kastról		Soufflé z horúcej čokolády		

Bochník chleba (kvášený)	Hovädzia sviečkovica	Lososové filety	Kačica	Cerstvá gratinovaná zelenina		Crème Brûlée		
Croissant		Solený losos	Hus	Lasagne		Medové jablko v sirupe		
Veľkonočný koláč			Spodná-horná časť	Vopred pripravené jedlo		Cokoládový koláč		
Škoricové rolky			Bažant			Kakaový koláč		
Žemľa so syrovou pinkou			Králik			Kysnuté cesto na koláč		
Žemľa						Jemné pečivo v sirupe		
Pizza						Krupičkový koláč v sirupe		

Horná časť Spodná časť

Mäsové guľky so zeleninou	Zeleninová polievka
Lasagne	Pizza
Crème Brûlée	Gratinovaná zelenina
Zeleninová polievka	Hovädzie wellington
Gratinovaná zelenina	Steak z roštenky
Dusené jahňacie	Tahini cheesecake
Fazuľové ragú	Citrónový koláčik
Citrónový koláč	Kaníč v soli
Kukuričný chlieb	Jahňacie tandori
Rýža Perdu	Brownies cheesecake
Kuracia bageta	Špenátový flan

Recepty na vopred pripravené potraviny

PIZZA

INGREDIENCIE

Cesto:

- 400 g múky
- 15 g soli
- 3 g čerstvého droždia
- 20 g olivového oleja
- 250 g vlažnej vody
-

Omáčka:

- 2 paradajky, olúpané
- 1/2 lyžice paradajkového pretlaku
- 1 lyžička cukru
- 1 lyžička soli
- 1 lyžica olivového oleja

Náplň:

- 150 g strúhaného syra mozzarella alebo čedar

- Salámu, klobásy, kukurica, olivy, huby podľa vášho výberu

PRÍPRAVA

- Droždie rozemiešajte vo vode.
- Do zmesi droždia a vody pridajte polovicu múky.
- Pokračujte v hnetenie a pridajte soľ a olivový olej.
- Po pridaní zvyšku múky hnetie, kým nezískate hladké cesto.
- Cesto dajte do vymastenej misy a zakryte plastovým vekom. Cesto nechajte pri izbovej teplote fermentovať 1 noc.
- Cesto preložte na dosku a vymieste. Cesto zakryte misou a nechajte odpočínať ďalších 30 minút.
- Odpočinuté cesto preložte na bežný pekáč pokrytý papierom na pečenie a rukou vyvalkajte.
- V hrnci zmiešajte všetky prísady do omáčky a rozotrite po ceste, ktoré ste vyvalkali na pekáči.
- Pridajte náplň podľa svojej volby a strúhanou mozzarellu.
- Nakoniec náplň trochu pokvapkajte olivovým olejom.
- Pripravenú pizzu pečte na 1. rošte vašej rúry.
- Podávajte horúce.

LASAGNE

INGREDIENCIE

Bolonská omáčka:

- 200 g mletého hovädzieho mäsa s nízkym obsahom tuku
- 1 stredne veľká cibuľa, nakrájaná na kocky
- 1 stredne veľká mrkva, nastrúhaná
- 1/2 stredne veľkého zeleru, nastrúhaná
- 2 paradajky, olúpané
- 1 lyžička paradajkového pretlaku
- 1 lyžica olivového oleja
- 20 g masla

- ½ poháre červeného vína
- 1 bobkový list
- Sol'
- Korenie
- 1/2 muškátového orieška, nastrúhaná

Bešamel:

- 2 poháre mlieka
- 2 lyžice olivového oleja
- 40 g masla
- ½ balenia suchých lasagní
- 200 g strúhaného parmezánu

PRÍPRAVA

Príprava bolonskej omáčky:

- Na olivovom oleji a masle osmažte zeleninu, s výnimkou paradajok.
- K zelenine pridajte mleté mäso a smažte ďalších 5 minút.
- Pridajte víno a nechajte alkohol odpariť.
- Do zmesi pridajte nakrájané paradajky s paradajkovým pretlakom. Zmes varte, kým sa nezačne variť, potom pridajte bobkový list a duste ďalšie 1/2 hodiny. Ak je potrebné, pridajte vodu (priblížne 2,5 poháre).
- Potom čo pridáte sol', čierne korenie a muškátový oriešok, prestaňte variť. Uistite sa, že omáčka zostane štavnatá.

MÄSOVÉ GUĽKY SO ZELENINOU:

INGREDIENCIE

- 500 g mletého hovädzieho mäsa s nízkym obsahom tuku
- 1 stredne veľká cibuľa, nakrájaná na kocky
- ½ baklažánu, nakrájaného na malé kocky
- 1 cuketa, nakrájaná na malé kocky
- 1 farebná paprika, nakrájaná na malé kocky
- 1 paradajka malej veľkosti, bez šupky, bez semienok, nakrájané na kocky
- 50 g syra parmezán, nastrúhaného
- 5 vetylčiek petržienovej viňate, nasekanej na jemno
- 2 vajíčka, rozmiešané
- 1 šálka strúhanky
- 1 lyžička rímskej rasce
- 1 lyžička papriky pimento
- 1 lyžička čierneho korenia
- 1 lyžička soli
- 2 lyžice olivového oleja

PRÍPRAVA

- Zeleninu oprážte na olivovom oleji.
- Oprázenou zeleninu premiešajte s ďalšími prísadami.

- Z pripravenej zmesi urobte bochniček a zľahka zakryte plastovou fóliou. Zmes nechajte v chladničke 2 hodiny odpočívať.
- Zo zmesi, ktorú vyberiete z chladničky, odstráňte plastovú fóliu.
- Pekáč vymažte a dajte do neho zmes.
- Pripravenú zmes pečte na 1. rošte vašej rúry.
- Jedlo nechajte pred podávaním minimálne 10 minút odpočínať.

Crème brûlée

INGREDIENCIE

- 200 ml smotany
- 90 ml mlieka
- 50 g cukru krupice
- 3 žltky
- 1 vanilkový struk
- Hnedý cukor

PRÍPRAVA

- Smotanu, mlieko, cukor a vanilku zohrejte v hrnci (nevarte).
- V inej nádobe vyšľahajte žltky. Do časti zahrňte zmesi pridajte vyšľahané žltky a premiešajte. Pridajte zvyšok zmesi, premiešavajte, aby ste predišli tomu, že sa žltky začnú variť.
- Pripravenú zmes nalejte do 4 nádob.
- Nádoby na creme brulee dajte do normálneho pekáča, do ktorého nalejete vodu.
- Dezert varte na 5. ražni predhriatej rúry.
- Po uvarení môžete na creme brulee nasypať hnedý cukor a pomocou horáka alebo grile v rúre ho rozohrejte.

HOVĀDZIE WELLINGTON

INGREDIENCIE

- 600 g hovädzieho roštenky
- 400 g šampiňónov
- 1 malá cibuľa
- 5 vetylčiek čerstvého tymianu
- 2 lyžice horčice v prášku
- 4 veľké listy listkového cesta
- 2 žltky
- 1 lyžica sezamu
- Sol' / čierne korenie
- Olivový olej

PRÍPRAVA

- Hovädzie rozdeľte na štyri diely.
- Každú časť ochut'te olivovým olejom, soľou a čiernym korením, dajte na horúcu panvicu, opečte a nechajte vychladnúť.
- Opečte cibuľu, huby, tymian, sol' a korenie.
- Zmes varte, kým sa neodparí všetka voda, potom nechajte vychladnúť.

- Lístkové cesto vyval'kajte na pomúčenej doske, konce cesta narežte.
- Náplň rozotrite na lístkové cesto, podľa veľkosti hovädzieho.
- Hovädzie mäso dajte na náplň a posypte horčicou.
- Hrany cesta preložte, aby ste hovädzie úplne zakryli.
- Konce cesta cez seba preložte.
- Jedlo varte na 1. rošte vašej predhriatej rúry.
- Po uvarení nechajte 5 minút odpočívať, potom podávajte.

ZELENINOVÁ POLIEVKA

INGREDIENCIE

Zeleninový vývar:

- 1 stredne veľká mrkva, olúpané a nakrájané
- 1 stredne veľký zeler, olúpaný a nakrájaný
- 1 stredne veľká mrkva, olúpané a nakrájané
- 1 pór, nasekaný
- 2 bobkové listy
- 1 lyžička čierneho korenia
- 3 litre vlažnej vody

Polievka:

- 1 stredne veľká cibuľa, olúpané a nakrájané
- 1 cuketa, nakrájaná
- 1 farebná paprika, nakrájaná
- 1 stredne veľké paradajka, nakrájané
- 1 zeler, nakrájaný
- 4 strúčiky cesnaku, so šupkou
- 1 lyžička čierneho korenia
- 1 lyžička soli
- 2 lyžice olivového oleja
- 1,5 litra zeleninového vývaru

PRÍPRAVA

- Na zeleninový vývar varte všetky prísady zhruba 45-60 minút, na nízkom plameni.
- Pripravený vývar prefiltruje.
- Zeleninu do polievky ochut'te olivovým olejom, soľou a korením a dajte do bežného pekáča.
- Na stranu pekáča dajte cesnak zabalený do alobalu.
- Jedlo varte na 5. rošte predhriatej rúry.
- Pečenú zeleninu a olúpaný cesnak zmiešajte s vývarom.
- Odporúčame podávať horúce, po uvarení.

STEAK ZO ZADNEJ ROŠTENKY

INGREDIENCIE

- 700 g teľacieho roštenky
- 1 lyžica čierneho korenia
- $\frac{1}{2}$ šálky smotany
- $\frac{1}{2}$ šálky bieleho vína

- Olivový olej

- Sol'

PRÍPRAVA

- Korenie nameľte nahrubo.
- Steak z roštenky ochut'te soľou, potom posypte nahrubo namletým korením.
- Obe strany steaku opečte na panvici, v olivovom oleji.
- Jedlo pečte na 2. rošte predhriatej rúry.
- Do panvice, v ktorej ste varili steak, nalejte víno, smotanu a sol'.
- Omáčku varte, kým nezhustne.
- Potom, čo necháte uvarené mäso 5-10 minút oddýchnu v rúre, nalejte naň omáčku a podávajte.

GRATINOVANÁ ZELENINA

INGREDIENCIE

- 150 g brokolice, len ružičky
- 150 g karfiolu, len ružičky
- 150 g ružičkového kelu
- 1 veľká mrkva, stredne veľká, nakrájaná
- 1 veľký zemiak, stredne veľká, nakrájaná
- 500 ml mlieka
- 40 g múky
- 40 g masla
- 80 g syra parmezán, nastrúhaného
- 1 lyžička muškátového orieška, strúhaného
- Sol'
- Korenie

PRÍPRAVA

- Zeleninu uvarte oddelene.
- V panvici rozohrejte maslo, pridajte múku a varte, kým nezíska svetlohnedú farbu.
- Po malých častiach pridajte mlieko ibovej teploty, zmes premiešajte a miešajte, kým nezhustne. Uistite sa, že omáčka nebude príliš hustá.
- Uvarenú omáčku posypte parmezánom, soľou, korením a muškátovým orieškom.
- Do omáčky pridajte varenú zeleninu a premiešajte.
- Nalejte do skleneného pekáča, zhruba o veľkosti 30x20x7 cm.
- Jedlo varte na 4. rošte predhriatej rúry.
- Gratinovanú zeleninu nechajte pred podávaním 5-10 minút odpočínať.

TAHINI CHEESECAKE

INGREDIENCIE

- 500 g smotanového syra
- 150 g cukru krupice
- 5 vajíčok
- 35 g škrobu
- 200 ml smotany
- 2 lyžice olivového oleja

- 210 g sušienok
- 100 g masla

PRÍPRAVA

- Sušienky zomel'te na jemno.
- Rozpustite maslo, pridajte k rozmletým sušienkam a premiešajte.
- Na plech dajte papier na pečenie, naň položte formu o priemere 24-27 cm a výškou 5 cm.
- Do spodnej časti formy dajte sušienky zmiešané s maslom. Zmes nechajte vo forme chladničuť približne 10 minút, v chladničke.
- V inej misе vyšľahajte smotanový syr a cukor.
- V inej misе vyšľahajte vajíčka a škrob.
- V inej misе vyšľahajte smotanu.
- Všetky zmesi premiešajte, pridajte tahini.
- Pripravenú zmes nalejte na korpus, ktorý ste vybrali z chladničky.
- Jedlo varte na 1. rošte vašej predhriatej rúry.
- Koláč nechajte v chladničke cez noc.



Pri krájaní odporúčame použiť nôž namočený do vody. Vďaka tomu nakrájate koláč ľahšie.

DUSENÉ JAHŇACIE

INGREDIENCIE

- 800 g jahňacieho, nakrájaného na plátky
- 2 lyžice mýky
- 1 lyžica masla
- 1 lyžica olivového oleja
- 2 stredne veľké cibule, nakrájané na malé kocky
- 1 lyžička paradajkového pretlaku
- 2 stredne veľké paradajky, olúpané a nakrájané na malé kocky
- 2 stredne veľké mrkvy, nakrájané na veľké kocky
- 2 stredne veľké zemiaky, nakrájané na veľké kocky
- 1 lyžička sušeného tymianu
- 250 ml zeleninového vývaru
- Sol'

Zeleninový vývar

- 1 stredne veľká mrkva, olúpané a nakrájané
- 1 stredne veľký zeler, olúpaný a nakrájaný
- 1 stredne veľká mrkva, olúpané a nakrájané
- 1 pór, nasekaný
- 2 bobkové listy
- 1 lyžička čierneho korenia
- 3 litre vlažnej vody

PRÍPRAVA

- Na zeleninový vývar varte všetky prísady zhruba 45-60 minút, na nízkom plameni.
- Pripravený vývar prefiltruje.

- Plátky jahňacieho mäsa ochut'te soľou a korením, múkou a nadbytočnú múku oklepte.
- V panvici rozohrejte maslo a olivový olej a jahňacie mäso opečte.
- Cibulu opeče v panvici, v ktorej ste varili mäso, potom pridajte paradajky a paradajkový pretlak a varte.
- Do zmesi pridajte vývar, soľ a korenie.
- Plátky jahňacieho mäsa vložte do skleneného pekáča s rozmermi 30x20x7 cm, potom pridajte paradajkovú omáčku a zeleninu.

CITRÓNOVÝ KOLÁČ

INGREDIENCIE

- 170 g mýky
- 170 g cukru krupice
- 3 vajíčok
- 5 g kypriaceho prášku do pečiva
- 170 g masla (pri izbovej teplote)
- Citrónová kôra z 2 citrónov
- 2 g vanilkы

PRÍPRAVA

- V mise vyšľahajte vajíčka a cukor.
- Do zmesi pridajte mýku, kypriaci prášok do pečiva a citrónovú kôru.
- Pridajte maslo izbovej teploty a dobre premiešajte.
- Teflónovou formu 27x15x6 cm vymažte maslom a nalejte do nej zmes.
- Jedlo varte na 1. rošte vašej predhriatej rúry.

FAZUĽOVÉ RAGÚ

INGREDIENCIE

- 115 g fazule
- 150 g pastrami, nakrájané
- 2 stredne veľké cibule, nakrájané na malé kocky
- 4 zelené papriky, nakrájané na tenké kocky
- 2 stredne veľké paradajky, olúpané a nakrájané na kocky
- 1 lyžica pasty z červenej papriky
- 1 lyžička paradajkového pretlaku
- 1,5 lyžice masla
- 1 lyžička čili papričky
- 500 ml zeleninového vývaru (horúceho)
- 1 lyžička kypriaceho prášku do pečiva
- Sol'
- Korenie

PRÍPRAVA

- Fazuľa dajte do vody s kypriacim práškom, noc pred varením.
- Fazuľa uvarte vo vode.
- V rúre rozpálte pekáč, dajte do neho maslo.
- Pridajte cibule nakrájané na kocky a osmažte.

- Pridajte korenie, paradajky, pastu z červenej papriky a paradajkový preťák a uvarite.
- Pridajte pastrami, uvarenú fazuľu, soľ, korenie a čili papričku.
- Do zmesi pridajte zeleninový vývar, 10 minút povarete na strednom plamene.
- Pekáč zakryte alobalom.
- Pekáč dajte do hornej časti predhriatej rúry a varte.

KUKURIČNÝ CHLIEB

INGREDIENCIE

- 150 g kukuričnej múky
- 150 g múky
- 10 g kypriaceho prášku do pečiva
- 7 g soli
- 5 g cukru krupica
- 2 vajíčka
- 100 ml mlieka
- 50 g masla, rozpusteného
- 50 g sterilizovanej kukurice

PRÍPRAVA

- Kukuričnú múku, múku, kypriaci prášok, soľ a cukor zmiešajte v miske.
- V druhej miske zmiešajte vajíčka, maslo a kukuricu, dobre premiešajte.
- Tekutú zmes pridajte k múke a dobre premiešajte.
- Maslom vymažte teflónovú formu na koláč, a do nej nalejte zmes.
- Jedlo varte na 1. rošte vašej predhriatej rúry.

KANIC V SOLI

INGREDIENCIE

- 2 kanice (približne 2 kg)
- 1 kg hrubej soli
- 1 kg soli
- 6 vetvičiek čerstvého tymianu, nasekané na jemno
- 6 vetvičiek čerstvého tymianu
- 10 vetvičiek petržlenovej vŕbate, nasekané na jemno
- 6 vetvičiek kôpru, nasekaného najemno
- Citrónová kôra z 1 citróna
- 1 cesnak
- 6 vaječných bielkov

PRÍPRAVA

- Rozotrite cesnak. Pripravte náplň z byliniek, ktoré sú v cesnaku.
- Dve lyžice náplne si dajte bokom.
- Kanice očistite. Kanice napište pripravenou náplňou.
- Vaječné bielky vyšľahajte, pridajte zvyšok náplne a soľ, dobre premiešajte.

- Časť zmesi dajte na plech, na ne položte ryby a zakryte zvyškom zmesi.
- Jedlo varte na 4. rošte predhriatej rúry.
- Odstráňte krustu a podávajte.

RYŽA PERDÚ

INGREDIENCIE

- 3 kuracie paličky

Náplň:

- 2 poháre ryže
- 2 lyžice masla
- 2 lyžice píniových orieškov
- 2 lyžice ríbezľí (vo vlažnej vode)
- 4 lyžice mandľí, sparených a olúpaných
- 3 poháre kuracieho vývaru
- Soľ
- Korenie

Cesto:

- 125 g masla, izbovej teploty
- 2 vajíčka
- 400 g múky
- 1,5 lyžičky soli
- 100 g jogurtu

PRÍPRAVA

- Paličky uvarite, odstráňte kožu a po vychladnutí nakrájajte na malé kúsky.
- Kurací vývar prefiltrujte a použite v náplni.
- Mandle, ríbezle a píniové oriešky uvarite v masle a nalejte do misy.
- Umyte ryžu a na pol hodiny ju dajte do vlažnej, osolennej vody.
- Uvarite ryžu s maslom, v ktorom ste uvarili mandle, ríbezle a píniové oriešky.
- Pridajte horúci kurací vývar a soľ, duste 10 minút a ďalších 10 minút nechajte odpočínať.
- Potom, čo si náplň odpočinie, pridajte mandle, ríbezle a píniové oriešky a premiešajte.
- Premiešajte múku, soľ a maslo, vytvorite cesto, za stáleho miešania pridajte vajce a jogurt a hnetieme.
- Na pomúčenej doske vyval'kajte cesto, rozdel'te ho na jednu veľkú a jednu malú časť.
- Vymažte sklenený pekáčik o veľkosti 25x36x6 cm, dovnútra dajte veľký kus cesta tak, aby prekrývalo aj okraj pekáča.
- Na cesto dajte jednu vrstvu rýzovej náplne a jednu vrstvu kuracieho mäsa.
- Ryžovú náplň zakryte menším kusom cesta.
- Odrezte prebytočné cesto na okrajoch a pridajte ho k cestu hore.
- Jedlo varte na 1. rošte vašej predhriatej rúry.

JAHŇACIE TANDORI

INGREDIENCIE

- 2 kg celej jahňacieho stehna
- 3 vetyčky čerstvého tymianu
- 3 vetyčky čerstvého rozmarínu
- 8 strúčikov cesnaku

PRÍPRAVA

- Ostrým nožom odrežte tučné časti jahňacieho stehna a do mäsa urobte zárezy.
- Zárezy napľňte čerstvými bylinky a cesnakom.
- Jahňacie stehno dajte na gril.
- Jedlo varte na 4. rošte, na grile, v predhriatej rúre.

VETARIÁNSKY QUICHE

INGREDIENCIE

Cesto:

- 270 g múky
- 1 lyžička soli
- 180 g masla, studeného, nakrájaného na kocky
- 50 g studenej vody

Náplň:

- 3 vajíčka
- 2 lyžice smotany
- 70 g brokolice, len ružičky
- 1 malá cibuľa, nakrájaná na malé kocky
- 2 farebná paprika, nakrájaná na malé kocky
- 5 vetyčiek petržlenovej vrňate, nakrájané na jemno
- Sol'
- Korenie

PRÍPRAVA

- Premiešajte múku, sol' a maslo a vytvorte cesto.
- Keď začne cesto tuhnúť, pridajte studenú vodu a ďalej hnetie.
- Cesto zabalte do plastovej fólie a nechajte v chladničke 1 hodinu odpočinúť.
- Zeleninu uvarte v slanej vode, nechajte ju vo vode, aby si zachovala farbu.
- Premiešajte vajíčka so smotanou. Pridajte zeleninu, petržlenovú vrňat', sol' a čierne korenie a premiešajte.
- Maslom vymažte formu s priemerom približne 25 cm, vysokú 3 cm.
- Na pomúcenej doske vyvalkajte cesto, ktoré ste vybrali z chladničky, dajte do formy, zarovnajte okraje a do cesta urobte vidličkou niekoľko dierok.
- Jedlo varte na 1. rošte väčšej predhriatej rúry.
- Po 25 minútach varenia formu vyberieme, pridajte zeleninovú zmes a pokračujte vo varení.

BROWNIES CHEESECAKE

INGREDIENCIE

Korpus:

- 30 g kakaa, preosiateho
- 185 g masla, rozpusteného
- 130 g cukru krupice
- 2 vajíčka
- 130 g múky
- 100 g čokolády

Náplň:

- 375 g tvarohu
- 165 g cukru krupice
- 3 vajíčka
- Pol lyžičky vanilky

Omáčka:

- 100 g smotany
- 100 g horkej čokolády
- Pol lyžičky medu

PRÍPRAVA

- Premiešajte kakao, cukor a múku, potom pridajte maslo, vajíčka a kúsky čokolády, dobre premiešajte.
- Na plech dajte papier na pečenie, naň položte formu o priemere 24-27 cm a výškou 5 cm.
- Zmes na korpus nalejte do formy, rozotrite.
- Na náplň zmiešajte tvaroh, cukor a vanilkou. Postupne pridajte vajíčka, miešajte, kým nezískate hladkú zmes.
- Pripravenú zmes nalejte na čokoládový korpus.
- Jedlo varte na 4. rošte predhriatej rúry.
- Na omáčku si vo vodnom kúpeli rozohrejte smotanu, čokoládu a med.
- Pripravenú omáčku pridajte na koláč, potom ho nechajte vychladnúť pri izbovej teplote.
- Koláč nechajte v chladničke približne 3-4 hodiny.



Pri krájaní odporúčame použiť nôž namočený do vody. Vďaka tomu nakrájate koláč ľahšie.

ŠPENÁTOVÝ FLAN

INGREDIENCIE

Náplň:

- 250 g špenátu
- 4 vajíčka
- 1 lyžica mlieka
- 100 g syra parmezán, nastrúhaného
- 1 lyžička muškátového orieška, strúhaného
- 1 lyžica píniových orieškov
- 2 lyžice olivového oleja
- Korenie
- Sol'

Omáčka:

- 200 g kozieho syra, postrúhaného

- 150 ml mlieka

PRÍPRAVA

- Špenátové listy nasekajte, opláchnite a osušte.
- Do panvice nalejte olivový olej, pridajte špenát.
- Špenát dusťe 5 minút.
- Uvarený špenát dajte do sitka a scedťte prebytočnú vodu.
- Všetky prísady zmiešajte do hladka, tak, aby bola zmes krémová.
- 4 malé nádoby vyložte papierom na pečenie.
- Do nádob rozdelte pripravenú zmes.
- Nádoby dajte do normálneho pekáča, do ktorého nalejete vodu.
- Jedlo varte na 1. rožte vašej predhriatej rúry.
- Na omáčku si v panvici rozpustite kozí syr a mlieko.
- Omáčku nalejte na hotový špenátový flan a podávajte.

KURACIE PALIČKY

INGREDIENCIE

- 4 kuracie paličky, bez kostí
- 6 stredne veľkých zemiakov
- 3 vetvičiek čerstvého tymianu
- Soľ

Náplň:

- 5 lyžice olivového oleja
- 2 strúčiky cesnaku
- 5 lyžic strúhanky
- 3 vetvičky šalvie, nasekané na jemno
- 3 vetvičky čerstvého tymianu
- 3 vetvičky petržlenovej vŕbate, nakrájané na jemno
- Soľ
- Korenie

PRÍPRAVA

- V panvici rozpálte olivový olej.
- Cesnak nasekajte najemno, osmažte v panvici.
- Príďajte strúhanku a povaříme.
- Pridajte šalvia, tymian, petržlenovú vŕbatu, soľ a korenie, pripravte náplň.
- Náplň dajte doprostred paličiek, ty zabalte.
- Zemiaky nakrájajte na veľké kocky, ochutnite rozmarínom, olivovým olejom a soľou.
- Zemiaky dajte do pekáča. Pekáč dajte do rúry, paličky na gril.
- Jedlo varte na 4. rožte predhriatej rúry.

Prevádzka grilu

VAROVANIE

Počas grilovania zatvorte dvierka rúry.
Horúce povrchy môžu spôsobiť popáleniny!



Grilovanie možno podať v jednej veľkej časti, len v hornej časti alebo v spodnej-hornej časti.

Grilovanie v jednej veľkej časti

Po prvom zapojení a nastavení aktuálneho času sa rúra vráti do pohotovostného nastavenia. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

1. Z rúry vyberte strednú časť. Po vybrať strednej časti bude rúra fungovať ako jedna veľká časť.
2. Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
3. Keď rúru zapnete, zobrazí sa prvá funkcia vlastnú jednej veľkej časti.



4. Stlačte ▲/▼ a požadovanú funkciu grilu.



5. Potom, čo sa funkcie vyberie, možno nastaviť "Teplota", "Rýchly ohrev (urýchlenie)", "Čas varenia" a "Čas konca varenia". (Prevádzka rúry ako jednej časti) Obsluha riadiacej jednotky rúry, strana 22
6. Ak funkcia varenia, teplota a čas sú nastavené, stlačte ▶ tlačidlo a začnite variť. Varenie začne a na displeji sa zobrazí "Varenie".
7. Ak je táto funkcia nastavená, rúra sa automaticky vypne. Na displeji sa zobrazí "Dobrú chúť a dvakrát sa ozve zvukový signál. Rúra sa vypne automaticky. Ak nie je čas varenia nastavený, ako náhle sa varenie dokončí, znova ▶ tlačidlo a varenie ukončíte.
8. Stlačte ① tlačidlo a vypnite rúru.

Režim grilovania len v hornej časti

Rúra sa vráti do pohotovostného stavu, ako náhle sa prvykrát zapne a vykoná sa nastavenie aktuálneho času. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

1. Plech zo strednej časti umiestnite do krytu medzi 3. a 4. mriežkou.




Ak nie je stredná časť vložená, časovač rúry sa spustí, ako keby bola spustená celá časť.

2. Rúru zapnite stlačením ① tlačidla po dobu dvoch sekúnd.

3. Keď je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v jednej veľkej časti.



4. Stlačte a požadovanú funkciu grilu.



5. Po výbere funkcie možno nastaviť "Teplota", "Rýchly ohrev (urýchlenie)", "Čas varenia" a "Čas konca varenia". (Použite len hornú alebo spodnú časť rúry) *Obsluha riadiacej jednotky rúry, strana 22*

6. Keď sú hodnoty funkcie, času a teploty vhodné, stlačte tlačidlo a začnite variť. Varenie začne a na displeji sa zobrazí "Varenie".
7. Ak je táto funkcia nastavená, rúra sa automaticky vypne. **Na displeji sa zobrazí "Dobrú chuť"** a dvakrát sa ozve zvukový signál. Rúra sa vypne automaticky. Ak nie je čas varenia nastavený, ako náhle sa varenie dokončí, znova stlačte tlačidlo a varenie ukončíte.

8. Stlačte tlačidlo a vypnite rúru.

Spustí sa grilovanie len v hornej časti, zatiaľ čo je spustená horná aj spodná časť rúry


Rúra sa vráti do pohotovostného stavu, ako náhle sa prvýkrát zapne a vykoná sa nastavenie aktuálneho času. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

1. Plech zo strednej časti umiestnite do krytu medzi 3. a 4. mriežkou.



Ak nie je stredná časť vložená, časovač rúry sa spustí, ako keby bola spustená celá časť.

2. Rúru zapnite stlačením tlačidla po dobu dvoch sekúnd.
3. Keď je rúra zapnutá, zobrazí sa prvá funkcia pre výber varenie v jednej veľkej časti.



Pri každom stlačení tlačidla sa aktivuje len spodná časť, iba hornú časť alebo spodnú a hornú časť.

4. Obe časti aktivujte tak, že tlačidlo stlačíte dvakrát. Vedľa každej časti rúry sa zobrazí symbol.



5. Stlačením tlačidiel vyberte požadovanú funkciu, zatiaľ čo horná časť funguje ako gril.



6. Po výbere funkcie možno u každej funkcie rúry vybrať funkciu "Teplota" a "Čas varenia" úplne samostatne. U týchto nastavení sa rozblíka symbol aktívnej časti. Pozri: (Použitie hornej a spodnej časti rúry súčasne) *Obsluha riadiacej jednotky rúry, strana 22*
7. Keď sú hodnoty funkcie, času a teploty vhodné, stlačte tlačidlo a začnite variť. Varenie začne a na displeji sa zobrazí "Varenie".
8. Ak je táto funkcia nastavená, rúra sa automaticky vypne. **Na displeji sa zobrazí "Dobrú chuť"** a dvakrát sa ozve zvukový signál. Rúra sa vypne automaticky. Ak nie je čas varenia nastavený, ako náhle sa varenie dokončí, znova stlačte tlačidlo a varenie ukončíte.
9. Stlačte tlačidlo a vypnite rúru.



Potraviny, ktoré nie sú vhodné na grilovanie, predstavujú riziko požiaru. Grilujte iba jedlo, ktoré je vhodné na intenzívne teplo pri grilovaní. Jedlo neumiestňujte príliš ďaleko do zadnej časti grilu. Toto je najhorúcejšie miesto a mastné jedlo sa môže vznieť.

Jedna veľká časť: tabuľka času varenia pri grilovaní

Jedlo	Potrebné príslušenstvo	Úroveň vsunutia	Teplota (°C)	Čas varenia (približne v min.)
Ryby	Drôtená mriežka	4..5	280	20...25 min. *
Kuracie kúsky	Drôtená mriežka	4..5	280	25...35 min.
Jahňaci rezeh	Drôtená mriežka	4..5	280	20...25 min.
Pečené mäso	Drôtená mriežka	4..5	280	25...30 min. *
Tefacie kotlety	Drôtená mriežka	4..5	280	25...30 min. *
Hriankový chlieb	Drôtená mriežka	4	280	1...3 min.

v závislosti od hrúbky

Odporúčame, aby ste v prípade grilovania všetkých jedál nastavili predhrievanie zhruba na 5-6 minút.

Iba pre hornú časť: tabuľka časov varenia pri grilovaní

Jedlo	Potrebné príslušenstvo	Úroveň vsunutia	Teplota (°C)	Čas varenia (približne v min.)
Ryby	Drôtená mriežka	4..5	280	20...25 min. *
Kuracie kúsky	Drôtená mriežka	4..5	280	25...35 min.
Jahňaci rezeh	Drôtená mriežka	4..5	280	20...25 min.
Pečené mäso	Drôtená mriežka	4..5	280	25...30 min. *
Tefacie kotlety	Drôtená mriežka	4..5	280	25...30 min. *
Hriankový chlieb	Drôtená mriežka	4	280	1...3 min.

v závislosti od hrúbky

Odporúčame, aby ste v prípade grilovania všetkých jedál nastavili predhrievanie zhruba na 5-6 minút.

Jedna veľká časť: čas varenia pre grilovanie**testovaných jedál**

Jedlá v tejto tabuľke sú pripravené v súlade s normou EN 60350-1, čím sa skúšky produktu pre kontrolné inštitúcie zjednodušujú.

Jedlo	Potrebné príslušenstvo	Úroveň vsunutia	Teplota (°C)	Čas varenia (približne v min.)
Hriankový chlieb	Drôtená mriežka	4	280	1...3 min.
Másové guličky (hovädzina) - 12 kúsky	Drôtená mriežka	4	280	25...35 min.

Obráťte jedlo po 2/3 celkovej dobe pečenia.

Odporúčame, aby ste v prípade grilovania všetkých jedál nastavili predhrievanie zhruba na 5-6 minút.

6 Údržba a starostlivosť

Všeobecné informácie

V prípade pravidelného čistenia sa životnosť produktu predĺži a zníži sa množstvo častých problémov.



NEBEZPEČENSTVO:

Pred začatím údržby a čistenia odpojte výrobok od zdroja napájania.

Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!



NEBEZPEČENSTVO:

Pred čistením výrobku ho nechajte vychladnúť.

Horúce povrchy môžu spôsobiť popáleniny!

- Po každom použití produkt dôkladne vycistite. Týmto spôsobom môžete oveľa ľahšie odstrániť možné zvyšky jedál, pretože zabránite ich pripáleniu pri ďalšom použití spotrebiča.
- Na čistenie produktu nie sú potrebné žiadne zvláštne čistiace prípravky. Na čistenie produktu použite teplú vodu s čistiacim prostriedkom, jemnú látku alebo špongiu a utrite ju suchou látkou.
- Po čistení sa vždy ubezpečte, že ste dôkladne zotreli všetku nadmernú kvapalinu a okamžite dosucha utrite všetky rozliatia.
- Na čistenie nehrdzavejúcich alebo neoxidujúcich povrchov a rúčky nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyseliny alebo chloridy. Tieto časti očistite tak, že ich utriete jemnou látkou s tekutým saponátom (nie drsným), pričom musíte dávať pozor, aby ste ich utierali jedným smerom.



Niekteré saponáty alebo čistiace látky môžu poškodiť povrch.

Počas čistenia nepoužívajte agresívne saponáty, čistiace prášky/krémy, ani žiadne ostré predmety.

Na čistenie skla na dvierkach rúry nepoužívajte hrubé drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabáť povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.



Na čistenie zariadenia nepoužívajte parné čističe, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.




Ak je váš produkt vybavený tlačidlami/gombíkmi, pri čistení ovládacieho panela neodstraňujte ovládacie gombíky. Ovládaci panel by sa mohol poškodiť!


Čistenie rúry

Čistenie bočných stien rúry

1. Z rúry vyberte strednú časť.
2. Zasuňte drôtený držiak s hornej časti tak, aby došlo k prepojeniu a z krytu vyberte kolík č. (1).




3. Drôtený držiak zasuňte k bočnej stene a držiak a bočnú stenu vyberte z rúry. Uistite sa, že kolík č. 2 je vyňatý z krytu v zadnej časti a že hrot č. 3 je vytiahnutý zo skrutky v bočnej stene.




4. Vytiahnite drôtenú policu a vyberte ju z otvoru v bočnej stene (4) a odpojte drôtenú policu od bočnej steny.

Čistenie ovládacieho panela


Ovládaci panel a gombíky vycistite vlhkou tkanicou a utrite ich dosucha.



5. Držiak a bočnú stenu vyčistite pomocou čistiaceho prostriedku a vlažnej vody a pomocou mäkkej handričky alebo špongie a vysušte suchou handričkou.
6. Po čistení zasuňte kolík č. 1 drôteného držiaka do otvoru (4), ktorý sa nachádza na bočnej stene. Uistite sa, či je bočná stena pripevnená v príslušnom kryte.



7. Bočnú stenu a rošt pripevnite k rúre tak, aby sa ich kolíky (2) zmestili do krytu na konštrukciu a hrot č. 3 sa dostal do skrutky na bočnej strane.



8. Zasuňte kolík drôteného roštu (1) do krytu na konštrukciu.




Uistite sa, či je drôtený držiak a bočná stena v kryte dobre usadená.

Katalyticke steny

(Táto funkcia je voliteľná. Vo vašom produkte nemusí existovať.)

Vnútorné bočné steny (A) a/alebo zadná stena (B) vášho produktu môžu byť pokryté katalytickým smalтом. Katalyticke steny majú svetlomatnú farbu a pórovitý povrch. Katalyticke steny rúry by sa nemali čistiť. Pórovité povrchy katalytických stien sa automaticky výčistia absorbovaním a konvertovaním rozliateho oleja (para a kyličník uhličitý).



Čistenie dvierok rúry

Ak chcete očistiť dvierka rúry, produkt očistite pomocou teplej vody s čistiacim prostriedkom, jemnej látky alebo špongie a utrite ho suchou látkou.




Na čistenie dvierok rúry nepoužívajte žiadne drsné, abrazívne čistiace prostriedky, ani kovové škrabky. Môžu poškriabať povrch a poškodiť sklo.




Vnútorné sklo predných dvierok má povrchovú úpravu na zaistenie ľahkého čistenia materiálu. Na čistenie skleneného veka nepoužívajte žiadne ostré drsné čistiace prostriedky, tvrdé kovové škrabky, drôtenky alebo bielidlá, pretože môžu poškriabať povrch. Toto môže zničiť povrchový materiál.

Odstránenie dvierok rúry


1. Otvorte predné dvierka (1).
2. Otvorte svorky na kryte pántov (2) na pravej a ľavej strane predných dvierok tak, že ich stlačíte nadol tak, ako je to znázornené na obrázku.





- 1 Dvierka
- 2 Zámok závesu(zatvorená poloha)
- 3 Rúra
- 4 Zámok závesu(otvorená poloha)



3. Pootvorte do polovice predné dverka.




4. Predné dverka vyberte tak, že ich vytiahnete nahor, aby sa uvoľnili z pravého a ľavého pántu.



- 1 Rám
- 2 Plastový diel

Ťahajte smerom k vám a vyberte plastovú časť primontovanú k hornej časti predných dverok.




- 1 Najvnútorejší sklenený panel
 - 2 Vnútorný sklenený panel
 - 3 Vonkajší sklenený panel
 - 4 Plastový otvor na sklenený panel - dolný
- Podľa zobrazenia na obrázku mierne zdvihnite najvnútorejší sklenený panel (1) v smere A a vytiahnite ho von v smere B.
Vnútorný sklenený panel (2) vyberte zopakovaním tohto postupu.

Odstránenie vnútorného skla dverok


(Táto funkcia je voliteľná. Vo vašom produkte nemusí existovať.)

Panel vnútorného skla dverok rúry sa dá vybrať kvôli čisteniu.

Otvorte dverka rúry.



Prvým krokom pri preskupení dverok je opäťovné namontovanie vnútorného skleneného panelu (2). Podľa zobrazenia na obrázku umiestnite skosený okraj skleneného panelu tak, aby bol na skosenom okraji plastového otvoru.



Vnútorný sklenený panel (2) musíte namontovať do plastového otvoru v blízkosti najvnútornejšieho skleneného panelu (1).

Pri montáži najvnútornejšieho skleneného panelu (1) sa ubezpečte, že potlačená strana panelu smeruje čelom k vnútornému sklenenému panelu.

Je dôležité, aby ste dolný okraj vnútorného skleneného panelu umiestnili do dolného plastového otvoru.

Plastovú časť tlačte smerom k rámu, pokým nebudešte počuť „cvaknutie“.

Výmena žiarovky v rúre



NEBEZPEČENSTVO:

Pred výmenou žiarovky v rúre sa uistite, že výrobok je odpojený zo siete a že je vychladnutý, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.
Horúce povrchy môžu spôsobiť popáleniny!

i Osvetlenie rúry je špeciálna elektrická žiarovka, ktorá odoláva teplotám až do 300 °C. Podrobnosti nájdete v časti *Technické parametre, strana 11*. Svetlá do rúry môžete získať u vášho autorizovaného servisného zástupcu.


i Poloha svetla sa môže lísiť od toho, ktoré je zobrazené na obrázku.

i Žiarovka použitá v tomto spotrebici nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Zamýšľaným účelom tejto žiarovky je pomôcť užívateľovi vidieť na potraviny.


i Žiarovky použité v tomto spotrebici musí vydržať extrémne fyzické podmienky, napr. teploty nad 50 °C.

Ak je vaša rúra vybavená okrúhlym svetlom:

1. Výrobok odpojte zo siete.
2. Sklený kryt vyberte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.




3. Ak je svetlo v rúre typu (A), ktorý je vyobrazený nižie, vyberte svetlo otočením (pozrite si obrázok) a vymenite ho. Ak je svetlo typu (B), zatiahnite a vyberte svetlo (pozrite si obrázok) a vymenite ho.




4. Namontujte sklený kryt.

Ak je vaša rúra vybavená štvorcovým svetlom:

1. Výrobok odpojte zo siete.
2. Odstráňte drôtené podstavce tak, ako je to popísané. Pozrite si časť .



zatiahnite a vyberte svetlo (pozrite si obrázok) a vymeňte ho.



5. Namontujte sklený kryt a potom drôtené podstavce.

3. Pomocou skrutkovača odmontujte ochranný sklený kryt.
4. Ak je vaše svetlo v rúre typu (A), ktorý je vyobrazený nižšie, vyberte svetlo otočením (pozrite si obrázok) a vymeňte ho. Ak je svetlo typu (B),

7 Riešenie problémov

Rúra emituje počas používania paru.

- Je to normálne, počas prevádzky uniká para. >>> *Nejde o poruchu.*

Počas ohrevania a chladenia vydáva produkt kovové zvuky.

- Keď sa kovové diely zahrejú, môžu sa roztiahnuť a vydávať zvuky. >>> *Nejde o poruchu.*

Produkt nepracuje.

- Sieťová poistka je chybná alebo sa prepálila. >>> *Skontrolujte poistky v poistkovej skrinke. Ak je to nutné, vymeňte ich alebo ich prepnite.*
- Výrobok nie je zapojený do (uzemnejenej) zásuvky. >>> *Skontrolujte pripojenie zástrčky.*

Osvetlenie rúry nefunguje.

- Svetlo v rúre je chybné. >>> *Vymeňte svetlo v rúre.*
- Došlo k výpadku prúdu. >>> *Skontrolujte, či je prítomný prúd. Skontrolujte poistky v poistkovej skrinke. Ak je to nutné, poistky vymeňte alebo ich prepnite.*

Rúra sa nezohrieva.

- Možno nie je nastavená konkrétna funkcia varenia a/alebo teplota. >>> *Nastavte rúru na konkrétnu funkciu varenia a/alebo teplotu.*
- Došlo k výpadku prúdu. >>> *Skontrolujte, či je prítomný prúd. Skontrolujte poistky v poistkovej skrinke. Ak je to nutné, poistky vymeňte alebo ich prepnite.*



Ak problém nedokážete odstrániť, hoci ste postupovali podľa pokynov uvedených v tejto časti, obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo predajcu, u ktorého ste si zakúpili výrobok. Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť pokazený výrobok.

